



HOTI M100

MANUAL de USUARIO

Calefactor Split Cerámico

Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

USER MANUAL

Wall ceramic fan heater

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

MANUEL de L'UTILISATEUR

Aquecedor ventilador de parede

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

MANUAL DO USUÁRIO

Chaquege soufflant mural

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados espaços ou utilização ocasional.

MANUALE per L'UTENTE

Termoventilatore da parete

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

BETRIEBSANLEITUNG

Wand Heizlüfter

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Lea estas instrucciones detenidamente antes del uso, y guárdelas para futuras consultas

ESPECIFICACIONES

Modelo:	HOTI M100	Alimentación:	220-240 V~	Frecuencia:	50/60Hz
Potencia:	2000W	Clase	II	Medidas:	54x12x19 cm

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **ATENCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden calentarse y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención en presencia de niños y de personas vulnerables.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato, siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menos de 8 años, no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
- Este aparato pueden usarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Asegúrese de que el voltaje de suministro eléctrico se corresponde con lo especificado en la placa de características.
- Los materiales de embalaje pueden contener plástico, piezas pequeñas, etc., que pueden ser peligrosos y deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- No utilizar este aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Mantener el aparato y el cable alejados de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier otra cosa que pueda causar daños al aparato.
- El aparato debe ser instalado al menos a 2 m por encima del suelo.
- Si el cable eléctrico o el aparato están dañados, debe ser reemplazado o reparado por el fabricante, un agente del servicio técnico o personas cualificadas a fin de evitar cualquier peligro.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que el aparato esté

desenchufado de la toma de corriente antes de su traslado, mantenimiento o limpieza.

- Desconectar cuando no esté en uso. Para desenchufar el calentador, apagar con el interruptor principal antes de retirar el cable del enchufe. No tirar del cable para desenchufar.
- El aparato no debe ser instalado justo debajo de una toma de corriente.
- No dejar el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
- No utilizar el aparato en presencia de gases, explosivos u objetos inflamables.
- No apto para uso en exteriores. Solamente para uso doméstico.
- Para evitar un posible incendio, no obstruir las entradas o salidas de aire de ninguna manera.
- No introducir ni permitir que objetos extraños entren en ninguna abertura de ventilación, ya que podría causar descarga eléctrica, incendio o daños al aparato.
- La causa más común de sobrecalentamiento son los depósitos de polvo o pelusa en el aparato. Asegúrese de que estos depósitos se retiran regularmente desconectando el aparato y aspirando las aberturas de ventilación y rejillas de aire.
- No coloque el calentador sobre una alfombra, no colocar el cable debajo de una alfombra. Mantener el cable fuera de las áreas de tráfico para evitar tropiezos.
- No utilizar cerca de baños, duchas o piscinas u otros lugares húmedos.
- No almacenar hasta que el calentador se enfríe, guardar el calentador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- **PRECAUCIÓN:** No utilizar este calefactor con un programador, temporizador ni cualquier otro dispositivo que lo encienda o apague automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor queda tapado o está mal colocado.
- No sumergir el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Si el aparato cae accidentalmente en el agua o si se derrama agua o cualquier otro líquido, aislar y desenchufar el aparato inmediatamente y enviar para que lo revise una persona cualificada antes de volver a usarlo. ¡Peligro de descarga eléctrica!
- No utilice el aparato con las manos mojadas, con un suelo húmedo o cuando el aparato esté mojado.
- No usar el aparato para secar prendas textiles de ningún tipo.
- No utilice el aparato cerca de objetos o productos inflamables y, de forma general, deje una distancia mínima de 1 m entre el aparato y todo objeto (paredes, cortinas, aerosoles, etc.).




ADVERTENCIA: A fin de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.

INSTALACIÓN

- La instalación debe ser realizada por personal calificado para evitar riesgos.
- ¡Importante! Asegúrese de que no haya cables eléctricos u otras instalaciones (p.ej. tuberías de agua) cerca de la colocación o donde se vayan a hacer los agujeros. Asegúrese de que el aparato esté firmemente fijado a la pared, y con la salida de ventilación hacia abajo.

· El aparato debe instalarse a una altura mínima de 2 m. sobre el suelo, y a una distancia mínima de 0,25 m del techo o pared lateral.




MONTAJE MURAL

Instalar el aparato a 2 metros del nivel del suelo, dejando un mínimo de 25cm de distancia a los lados de cualquier otro objeto o pared.

Perforar los agujeros y colocar los tacos.


Coloque los tornillos (deben sobresalir unos 10mm) y asegúrese de que están bien fijados antes de colocar el aparato.



ADVERTENCIA: Este producto puede ser instalado solo en el volumen 2 de un cuarto de baño según la normativa de instalación estándar (en Francia NF C 15-100).

ADVERTENCIA: Los calefactores aptos para ser utilizados en un cuarto de baño, deben ser colocados de manera que los interruptores y otros controles no pueden ser tocados por una persona desde la bañera o la ducha.

Le sugerimos que consulte a un electricista profesional para recibir asistencia.




Nota: El diagrama es sólo para referencia.

FUNCIONAMIENTO

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica, con el interruptor principal apagado.
- Encender el interruptor principal, el aparato emite un pitido, el indicador de funcionamiento se ilumina, y la pantalla muestra la temperatura predeterminada, que parpadea durante 3 segundos.

PANEL DE CONTROL



- 1- Encendido
- 2- Calor 1000W
- 3- Calor 2000W
- 4- Oscilación
- 5- Temperatura
- 6- Temperatura ambiente
- 7- Ajuste temperatura
- 8- Pantalla LED
- 9- Semana
- 10- Temporizador 24H
- 11- Detección Ventanas Abiertas
- 12- WiFi

MANDO A DISTANCIA



- 1- ON/OFF: Botón encendido
- 2- 24H: Temporizador 1-24 horas
- 3- MODE: 3 ajustes: frío, calor medio, calor alto
- 4- Swing: Oscilación de las lamas de arriba a abajo
- 5. LOCK: Función de bloqueo para niños
- 6- AUTO: Detección ventanas abiertas
- 7- Set: Ajuste de la hora
- 8- + : Aumento
- 9- - : Disminución

El mando a distancia utiliza 1 pila de litio CR2025 3V (no incluida).
No permitir que los niños jueguen con el mando a distancia.
La batería debe retirarse del mando a distancia antes de que se deseche.
La batería debe ser eliminada de forma segura.

1) Ajustar la hora



Ajustar la hora antes de encender el aparato.


HORA: Pulsar el botón "SET" una vez, el primer "00" parpadea, pulsar "+" o "-" para ajustar la hora de 01 a 00 (24h).
MINUTO: Pulsar el botón "SET" de nuevo, el segundo "00" parpadea, pulsar "+" o "-" para ajustar los minutos de 00 a 59.

SEMANA: Pulsar el botón "SET" de nuevo, el indicador "MO" parpadea, pulsar "+" o "-" para ajustar la semana de Mo-Su (Lunes-Domingo).


Nota: Al pulsar la tecla "Set", los números parpadean en la pantalla durante 5 segundos, se debe operar en este tiempo, o el aparato volverá al modo de espera.


2) Uso General

1. Encender el aparato pulsando el botón principal ON/OFF, el aparato inicia en modo ventilador.
2. Pulsar el botón "MODE", el aparato emite aire caliente a baja potencia y el indicador  se ilumina.
3. Pulsar de nuevo el botón "MODE", el aparato emite aire caliente a alta potencia y el indicador  se ilumina.
4. Pulsar el botón "MODE" por tercera vez, el aparato entra en modo ventilador emitiendo aire frío.

Para la función "smart", pulsar el botón de encendido cerca del interruptor principal en la parte posterior del aparato, el calentador funcionará con aire caliente y el indicador  se ilumina.

3) TEMPORIZADOR 24 horas



1. Encender el aparato en cualquier modo (ventilador, calefacción 1000W o calefacción 2000W).
2. Pulsar el botón "24H" en el mando a distancia para ajustar el temporizador. Continuar pulsando el botón "24H" para aumentar las horas de 00-24, el indicador  se ilumina.

Nota: "00" significa sin temporizador, el indicador  está apagado.

4) TERMOSTATO (solo con el mando a distancia)

1. Encender el aparato en cualquier modo (ventilador, calefacción 1000W o calefacción 2000W).
2. Para ajustar la temperatura, pulsar "+" o "-", en un rango de 10°C a 49°C.
3. Cuando la temperatura del aire desciende 2 grados por debajo de la temperatura ajustada, el aparato comenzará a calentar con "I/W" (1000W).
4. Cuando la temperatura del aire desciende 4 grados por debajo de la temperatura ajustada, el aparato comenzará a calentar con "II/H" (2000W).
5. Cuando la temperatura del aire es 1 grado mayor o igual a la temperatura ajustada, el calentador entrará en modo ventilador.

5) DETECCIÓN DE VENTANAS ABIERTAS (solo con el mando a distancia)

1. Encender el aparato en cualquier modo (ventilador, calefacción 1000W o calefacción 2000W).
2. Pulsar el botón "AUTO", el indicador  se ilumina y el aparato funciona con un modo inteligente de ahorro de energía. (En esta función, el aparato está comprobando y registrando la temperatura ambiente, dejará de funcionar cuando se detecte que la temperatura ambiente desciende $\geq 3^{\circ}\text{C}$ en 1 minuto. El usuario deberá reiniciar el aparato con el botón "ON/OFF".
3. Pulsar de nuevo el botón "AUTO", el indicador  se apaga. La función de detección de ventanas abiertas está desactivada.

6) Función de bloqueo para niños (solo por control remoto)

1. Esta función se puede utilizar en cualquier modo.
2. Pulsar el botón "LOCK" una vez, los indicadores y la pantalla LED están apagados, solo el indicador "Power" está encendido. Ni el panel de control ni el mando a distancia pueden hacer funcionar el aparato.
3. Pulsar de nuevo el botón "LOCK", todos los indicadores estarán encendidos y tanto el panel de control como el mando a distancia pueden hacer funcionar el aparato.

Conexión por WIFI

1. Escanear el código QR con su móvil o buscar "Tuya Smart" en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la aplicación.



2. Seleccionar el código de su país, introducir el número de teléfono y pulsar "Get" para obtener un mensaje con la verificación del código.

3. Seleccionar la categoría de producto "Small Home Appliance" y luego seleccione el símbolo "Heater".




4. Introducir el código de verificación y pulsa "Login" para acceder a la aplicación.

5. Encender el aparato y asegurarse de que está en un entorno con cobertura WIFI. La luz indicadora parpadeará rápidamente. Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, pulsar "On Start button" durante 5 segundos, el aparato emitirá un sonido "bi", luego vaya a la App, pulsar "Add Device".

A) Pulsar "Add Device".


B) Elegir "All Devices".

C) Pulsar "Confirm indicator rapidly blinks" cuando la luz indicadora del aparato parpadee rápidamente.



D) Introducir la contraseña WIFI y confirmar.


E) Esperar a que la APP se conecte con el aparato.



Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink



Uso a través de WIFI

1. El aparato se puede usar a través del móvil bajo el entorno WIFI o 4G LTE.

2. Pulsar el botón "Weekly timer" para su funcionamiento:




A) Pulsar el botón "Add schedule".

B) Elegir la semana y el tiempo de funcionamiento, tener en cuenta que la temperatura ajustada debe ser más alta que la actual cuando entre en funcionamiento.

C) Pulsar el botón "Save" en la esquina superior derecha, para guardar el inicio o fin del temporizador semanal.

D) Pulsar el botón "Back" en la esquina superior izquierda, para comprobar el registro establecido.

E) Si mantiene presionado el registro, puede elegir cancelar.



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Su calentador está equipado con un dispositivo de seguridad para desconectar el calentador en caso de sobrecalentamiento. Si el dispositivo de seguridad se acciona, apagar el calentador, desenchufar el aparato y dejar que se enfríe completamente, inspeccionar si hay bloqueo de la entrada o salida de aire, y después intentar reiniciar el calentador.

Si el calentador no funciona o el dispositivo de seguridad apaga el calentador de nuevo, enviar el calentador al servicio de reparación más cercano.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE EL CABLE ANTES DE MOVER O LIMPIAR

¡IMPORTANTE! ¡NO SUMERGIR EL CALENTADOR EN EL AGUA! NO INTENTE DESMONTAR EL CALENTADOR.

PRECAUCIÓN: No utilice gasolina, benceno, diluyentes, productos de limpieza duros, etc., ya que dañarán el calentador. NUNCA use alcohol o solventes.

ALMACENAMIENTO: Guarde el calentador con estas instrucciones en la caja original en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA : Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desenchufar el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por la fábrica o su agente de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.

ADVERTENCIA : El interruptor de alimentación principal y el interruptor de encendido / apagado no deben utilizarse como medio de desconectar la alimentación. Desenchufar siempre el cable de alimentación antes de reparar o mover el aparato.

GARANTÍA

Las condiciones presentes en esta garantía se conceden en adición a todas las garantías implícitas, otros derechos y recursos en relación con el producto que el consumidor tiene bajo la Ley de Prácticas de Comercio y leyes similares estatales y territoriales. El comprador original de este producto dispone de la siguiente garantía, con sujeción a las siguientes condiciones. Este producto está garantizado por un período de 2 años en caso de "error de fabricación", el producto tendrá que ser devuelto a la tienda donde fue comprado para sustituirse de forma gratuita o reembolso del importe. Con el fin de obtener un cambio o un reembolso, es necesario presentar una prueba de compra al vendedor.

RETIRADA DE LOS APARATOS DOMÉSTICOS USADOS



La directiva Europea 2012/19/EC sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), exige que los aparatos domésticos usados no se desechen en el flujo normal de los residuos municipales. Los aparatos usados deben ser recogidos por separado, a fin de optimizar la tasa de recuperación y el reciclaje de los materiales que entran en su composición y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

Identificador(es) del modelo:		HOTI M100			
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	Pnom	2.0	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	N/A
Potencia calorífica mínima (indicativa)	Pmin	1.0	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	N/A
Potencia calorífica máxima continuada	Pmax,c	2.0	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	N/A
Consumo auxiliar de electricidad				potencia calorífica asistida por ventiladores	N/A
A potencia calorífica nominal	elmax	0.000	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
A potencia calorífica mínima	elmin	0.000	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]
En modo de espera	elSB	0.001	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]
				con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]
				con control electrónico de temperatura interior	[no]
				control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]
				control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[sí]
				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
				control de temperatura interior con detección de presencia	[no]
				control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[sí]
				con opción de control a distancia	[sí]
				con control de puesta en marcha adaptable	[no]
				con limitación de tiempo de funcionamiento	[no]
				con sensor de lámpara negra	[no]
Información de contacto		CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09			

Please read this manual carefully before use, and keep it for any future reference

TECHNICAL DATA

Model:	HOTI M100	Power supply:	220-240 V~	Frequency:	50/60Hz
Power:	2000W	Protective class	II	Dimensions:	54x12x19 cm

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION: some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Make sure the voltage is the same as that indicated on the rating plate of the appliance.
- The packaging materials may contain plastic and small pieces, etc., which may be hazardous and therefore should not be left within the reach of children.
- Do not operate this appliance if the cable or plug becomes damaged.
- Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
- The heater must be installed at least 2 m above the floor.
- If the cable or the unit is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure the appliance is switched off before connecting to the mains power supply.
- Switch off the power supply and disconnect from mains supply when not in

use, before cleaning or other maintenance.

- To disconnect the appliance, switch off first, and then remove the plug from outlet. Do not pull the cord to disconnect the plug.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
- Do not use outdoors, the product is designed only for indoor household use.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- The most common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance. Ensure these deposits are removed regularly by disconnect the appliance and vacuum cleaning air vents and grilles.
- Do not place the heater on carpet, don't place the cable under carpets. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower, a swimming pool or other humid places.
- Do not store away until the heater cools down, store the heater in cool dry location when not in use.
- CAUTION: Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- Never immerse the product in water or any other liquids. However should the appliance accidentally fall into water or have water or any other liquid spilt over it isolate and unplug the appliance immediately and have it checked by a qualified person before using it again. Non-observance could cause a fatal electric shock!
- Do not use the appliance with wet hands, on a damp floor or when the appliance itself is wet.
- Do not use the appliance to dry clothes.
- Do not use your appliance near inflammable objects or products. In general, you should always place the appliance at least 1 m away from any object (walls, curtains, aerosol, etc.).




WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

INSTALLATION

- The installation must be done by the service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Important! Make sure that there are no electric cables or other installations (for example water pipes) near the drill holes. Make sure that the appliance is securely fitted to the wall, and with the wind outlet down.

· The appliance must be installed at a minimum height of 2 m. above the floor, and at least 0.25 m from the ceiling or side wall.




WALL MOUNTING

Install the appliance at 2 m. above the floor, leaving at least a distance of 25cm from sides to other objects or walls.

Drill 2 holes and insert the wall plugs.


Fix two screws on the wall plugs, keep the tips of the screws out for 10mm, and hang up the device after the screws are correctly fixed.



· **WARNING:** this product shall be used in the volume 2 only according to the national wiring rules (For France NF C 15-100).

We suggest that you to contact a professional electrician for assistance.

· **WARNING:** The installation of this appliance on the wall of a bathroom always must be done at a distance where no person in the shower or in the bath may touch it or switch it on.




Note: The drawing is for reference only.

OPERATION

- Make sure that all packaging material has been removed from the product.
- Plug the appliance into the mains with the main switch turned off.
- Turn on the main switch, the device beeps, the operation indicator lights up, and the display shows the default temperature, which flashes for 3 seconds.

CONTROL PANEL



- 1- Power
- 2- Heat 1000W
- 3- Heat 2000W
- 4- Swing
- 5- Temperature
- 6- Room temperature
- 7- Set temperature
- 8- LED display
- 9- Week
- 10- 24H Timer
- 11- Open Window Detection
- 12- WiFi

REMOTE CONTROL



- 1- ON/OFF: Main power button
- 2- 24H: Setting timer from 1-24 hours
- 3- MODE: 3 modes - COLD, WARM, HOT
- 4- Swing: Louver swing up and down
- 5. LOCK: Child-Lock function for heater
- 6- AUTO: Open Window Detection
- 7- Set: Set current time
- 8- + : Increase
- 9- - : Decrease

The remote control uses Lithium battery CR2025 3V (not included). Do not allow children to play with the remote control. The battery must be removed from the remote control before it is discarded. The battery must be disposed of safely.

1) Set time

Set the time before turn the heater on.

HOUR: Press "Set" button, first "00" flashes, press "+" o "-" to set the Hour from 01--00 (24h).



MINUTE: Press "Set" button again, second "00" flashes, press "+" o "-" to set the minutes from 00--59.


WEEK: Press "Set" button again, "MO" light flashes, press, pulsar "+" o "-" to set the week from Mo--Su (Monday-Sunday).

Note: When the "Set" key is pressed, the numbers flash on the display for 5 seconds, you must operate at this time, or the unit will return to standby mode.


2) General Use


1. Switch on the appliance by pressing the main ON/OFF button, the appliance starts in fan mode.

2. Press "MODE" button, the device will blow warm air and  lights is on.
3. Press again "MODE" button, the device will blow hot air and  light is on.
4. Press "MODE" button third time, the device will blow cold air.

For the "smart" function, press the power button near the main switch on the back of the device, the heater will operate with hot air and the indicator  will light up.

3) 24H TIMER



1. Switch on the appliance in any mode (fan, 1000W heating or 2000W heating).
2. Press the button "24H" to set the timer. Continue pressing "24H" button to increase the hours from 00--24, the indicator  lights up.

Note: "00" means no timer,  indicator is off.

4) THERMOSTAT (only by remote control)

1. Switch on the appliance in any mode (fan, 1000W heating or 2000W heating).
2. To adjust temperature, press "+", "o", "-", to set the desired temperature, from 10°C to 49°C.
3. When the air temperature drops 2 degree below the set temperature, the heater will start heating with "I/W"(1000W).
4. When the air temperature drops 4 degree below the set temperature, the heater will start heating with "II/H"(2000W).
5. When the air temperature is 1 degree more or equal to the set temperature, the heater will blow cold air.

5) OPEN WINDOW DETECTION (only by remote control)

1. Switch on the appliance in any mode (fan, 1000W heating or 2000W heating).
2. Press "AUTO" button,  light is on and the device operates with an smart energy saving mode. (In this function, the device is checking and recording the ambient temperature, it will stop to function when the ambient temperature is detected to drop $\geq 3^{\circ}\text{C}$ within 1 minute. The user should restart the appliance with "ON/OFF" button).
3. Press "AUTO" button again,  light is off. Open Window Function is turned off.

6) CHILD-LOCK function (only by remote control)

1. This function can be used in any mode.
2. Press the "LOCK" button, the indicators and the LED display are off, only the "Power" indicator is on. Neither the control panel nor the remote control can operate the device.
3. Press the "LOCK" button again, all the indicators will be on and both the control panel and the remote control can operate the device.

Connection by WIFI

1. Scan the QR code with your mobile or search for “Your Smart” in the application store to download and install the application.



2. Select your country code, enter the phone number and press “Get” to get a message with the code verification.

3. Select the product category “Small Home Appliance” and then select the “Heater” symbol.




4. Enter the verification code and press “Login” to access the application.

5. Turn on the appliance and make sure it is in a WIFI-covered environment. The indicator light will flash quickly. If the indicator light does not blink quickly, press “On Start button” for 5 seconds, the device will beep “bi”, then go to the App, press “Add Device”.

A) Press “Add Device”.


B) Choose “All Devices”.

C) Press “Confirm indicator rapidly blinks” when the indicator light of the device flashes quickly.



D) Enter the WIFI password and confirm.


E) Wait for the APP to connect to the device.



Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink



Connecting Now

100%

Make sure your phone and device are as close to your router as possible.

- ✓ The device is found.
- ✓ Registering device to the cloud
- ✓ Initializing your Device



Panel heater-vdevo

15°C

0°C

Use via WIFI

1. The device can be used via mobile phone in a WIFI or 4G LTE environment.

2. Press the "Weekly timer" button for operation:


A) Press the "Add schedule" button.

B) Select the week and the operating time, note that the set temperature must be higher than the current one when it starts to operate.


C) Press the "Save" button in the top right-hand corner to save the start or end of the weekly timer.

D) Press the "Back" button in the top left corner to check the set record.

E) If you press and hold the record, you can choose to cancel.



Add Schedule



Add Schedule Save

14 33

15 34

16 35

17 36

18 37

19 38


20 39

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

Power ON >

Temperature 30°C >

There be more than 5 minutes between each time



Add Schedule Save

14 33

15 34

16 35

17 36

18 37

19 38

20 39

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

Power ON >

Temperature 30°C >

There be more than 5 minutes between each time

SAFETY FEATURES

Your heater is fitted with a safety device to switches off the heater in the event of overheating. If the safety device operated, please turn the heater off, unplug the appliance and let it completely cool, inspect for blockage of air inlet or outlet, attempting to restart the heater then after.

If the heater fails to operate or the safety device switches the heater off again, return heater to your nearest service center for examination or repair.

CLEANING & MAINTENANCE

MAINTENANCE

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE CORD BEFORE MOVING OR SERVICING

CLEANING: IMPORTANT! DO NOT IMMERSHE HEATER IN WATER! DO NOT TRY TO DISASSEMBLY THE HEATER.

CAUTION: Do not use gasoline, benzene, thinner, harsh cleaners, etc. as they will damage the heater. **NEVER** use alcohol or solvents.

STORAGE: Store the heater with these instructions in the original carton in a cool, dry place.

WARNING : To avoid danger of electric shock, unplug from outlet when not in use and before cleaning. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufactory or its service agent or a similarity qualified person in order to avoid a hazard.

WARNING : The Main Power Switch and the On/Off switch should not be used as the sole means of disconnecting power. Always unplug the power cord before servicing or moving the unit.

WARRANTY

The benefits conferred by this warranty are in addition to all implied warranties, other rights and remedies in respect of the product which the consumer has under the Trade Practices Act and similar State and Territory Laws. The original purchaser of this product is provided with the follow warranty, subject to the following conditions. This product is warranted for a period of 2 years from faulty, the product will need to be returned to the retailer where it was purchased to be replaced free of charge or a refund issued. In order to obtain an exchange or a refund, proof of purchase must be presented to the retailer.

DISCARDING WORN HOUSEHOLD DEVICES



The European directive 2012/19/EC pertaining to electrical and electronic waste prohibits such household goods from being discarded with local refuse services. Worn devices must be collected separately to optimize the recovery and recycling rates of the components therein to reduce detrimental effects on the environment and on human health.

INFORMATION REQUIREMENTS FOR ELECTRIC LOCAL SPACE HEATERS

Model identifier(s):		HOTI M100			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	Pnom	2.0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N/A
Minimum heat output (indicative)	Pmin	1.0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
Maximum continuous heat output	Pmax,c	2.0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N/A
At nominal heat output	elmax	0.000	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	elmin	0.000	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	eISB	0.001	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[yes]
				with distance control option	[yes]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[no]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details		CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09			

Lisez ces instructions attentivement avant l'utilisation, et conservez-les pour de futures consultations.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle:	HOTI M100	Alimentation:	220-240 V~	Fréquence:	50/60Hz
Puissance:	2000W	Protective class	II	Dimension:	54x12x19 cm

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaude et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Les matériaux d'emballage peuvent contenir du plastique, des petits morceaux, etc. qui peuvent être dangereux et ne doivent donc pas être laissés à la portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
- Garder l'appareil et le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur et des objets tranchants, afin de ne pas les endommager.
- L'appareil doit être installé à au moins 2 m au-dessus du sol.
- Si le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Pour éviter tout risque de chocs électriques, assurez-vous que l'appareil est débranché

de la prise de courant avant le déménagement, l'entretien ou le nettoyage.

- Pour débrancher l'appareil, mettez-la hors tension (position "O"), puis retirez la fiche de la prise. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche.
- Ne pas placer l'appareil juste en dessous d'une prise de courant murale.
- Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- Ne pas l'utiliser dans des zones d'utilisation ou de remisage d'essence, de peinture ou d'autres liquides inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Usage domestique uniquement.
- Pour éviter tout risque d'incendie ne pas bloquer les entrées ou sorties d'air de quelque façon que ce soit.
- Ne pas insérer d'objets étrangers ni laisser pénétrer de tels objets dans les entrées ou sorties d'air car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.
- La cause la plus fréquente de surchauffe est le dépôt de poussière ou de peluches sur l'appareil. Assurez-vous que ces dépôts sont retirés régulièrement, débranchez l'appareil et nettoyez à l'aspirateur les bouches d'aération.
- Ne placez pas le radiateur sur le tapis, ne placez pas le câble sous les tapis. Pour éviter qu'il ne se coince ou qu'il ne soit endommagé, faites passer le cordon où il y a peu de circulation.
- N'utilisez pas ce radiateur dans les environs immédiats d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine, ou dans les endroits humides.
- Ne pas entreposer jusqu'à ce que le réchauffeur refroidisse. Rangez le radiateur dans un endroit frais et sec quand il n'est pas utilisé.
- ATTENTION: Ne pas utiliser ce cheminée électrique avec un programmeur, une minuterie ou tout autre dispositif qui l'allumerait automatiquement, car il peut entraîner un risque d'incendie si, dans l'intervalle, il a été recouvert ou mal positionné.
- Ne placez pas l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau ou tout autre liquide, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées, sur un sol humide ou lorsque l'appareil est humide.
- N'utilisez pas cet appareil pour sécher des vêtements.
- Ne pas utiliser votre appareil à proximité d'objets et de produits inflammables et d'une façon générale, respecter une distance minimum de 1 m entre votre appareil et tout objet (murs, rideaux, aérosol, etc...).



AVERTISSEMENT: Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.


INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque.

- Important ! Assurez vous qu'il n'y pas de câblage électrique ou toute autre installation (par exemple conduite d'eau) à proximité des emplacements au mur.


Assurez-vous que l'appareil est fermement fixé au mur et que la sortie du vent est vers le bas.

· L'appareil doit être installé à une distance min. de 2 m du sol et 20 cm du plafond.




MONTAGE MURAL

Installer l'appareil à 2 mètres du niveau du sol, en laissant un minimum de 25cm de distance sur les côtés à d'autres objets ou des murs. Percer des trous et insérer les chevilles. Placer les vis (les vis doivent dépasser de 10mm) et assurez-vous qu'ils sont bien fixés avant de placer l'appareil.



· ATTENTION: Pour installer l'appareil dans une salle de bain, il doit être installé uniquement dans le volume 2. L'installation doit être faite uniquement dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15100 pour la France). Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

WARNING: Si on installe l'appareil dans une salle de bains, il faudra le situer de telle manière qu'aucune pers onne qui se trouve dans la baignoire ou la douche puisse le toucher.




Remarque: Le schéma est uniquement à titre indicatif.

FONCTIONNEMENT

- Assurez-vous d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.
- Brancher l'appareil sur le secteur avec l'interrupteur principal éteint.
- Mettez l'interrupteur principal sous tension, l'appareil émet un bip sonore, l'indicateur de fonctionnement s'allume et l'écran affiche la température par défaut, qui clignote pendant 3 secondes.

PANNEAU DE CONTRÔLE



- 1- Allumage principale
- 2- Chauffage 1000W
- 3- Chauffage 2000W
- 4- Oscillation
- 5- Température
- 6- Température ambiante
- 7- Réglage de la température
- 8- Ecran LED
- 9- Semaine
- 10- Minuterie 24H
- 11- Détection des fenêtres ouvertes
- 12- WiFi

TÉLÉCOMMANDE



- 1- ON/OFF: Bouton d'alimentation
- 2- 24H: Minuterie 1-24 heures
- 3- MODE: 3 réglages : froid, chaleur moyenne, chaleur élevée
- 4- Swing: Oscillation
5. LOCK: Verrouillage enfants
- 6- AUTO: Détection de Fenêtres Ouvertes
- 7- Set: Réglage de l'heure
- 8- + : Augmentation
- 9- - : Diminution

La télécommande utilise 1 pile CR2025 3V (non incluse).
Ne laissez pas les enfants jouer avec la télécommande.
Enlever les batteries de l'appareil avant son élimination.
Les batteries doivent être jetées dans les collecteurs prévus à cet effet.

1) Réglage de l'heure

Régler l'heure avant la mise en marche de l'appareil.



HEURE : Appuyez une fois sur la touche "SET", le premier "00" clignote, appuyez sur "+" ou "-" pour régler l'heure de 01 à 00 (24h).


MINUTES : Appuyez à nouveau sur la touche "SET", le deuxième "00" clignote, appuyez sur "+" ou "-" pour régler les minutes entre 00 et 59.

SEMAINE : Appuyez à nouveau sur la touche "SET", l'indicateur "MO" clignote, appuyez sur "+" ou "-" pour régler la semaine du Mo-Su (lundi-dimanche).



Remarque : Lorsque vous appuyez sur la touche "Set", les chiffres clignotent sur l'écran pendant 5 secondes, vous devez le faire fonctionner à ce moment, sinon l'appareil revient en mode veille.

2) Utilisation générale

1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton principal ON/OFF, l'appareil démarre en mode ventilateur.
2. Appuyez sur la touche "MODE", l'appareil émet de l'air chaud à faible puissance et le voyant  s'allume.
3. Appuyez à nouveau sur la touche "MODE", l'appareil émet de l'air chaud à haute puissance et le voyant  s'allume.
4. Appuyez sur la touche "MODE" pour la troisième fois, l'appareil passe en mode ventilateur émettant de l'air froid.

Pour la fonction "smart", appuyez sur le bouton marche/arrêt près de l'interrupteur principal à l'arrière de l'appareil, le chauffage fonctionne à l'air chaud et l'indicateur  s'allume.



3) MINUTERIE 24 heures

1. Allumer l'appareil dans n'importe quel mode (ventilateur, chauffage 1000W ou chauffage 2000W).
 2. Appuyez sur le bouton "24H" pour régler la minuterie. Continuez d'appuyer sur le bouton "24" pour augmenter le nombre d'heures de 00 à 24, le voyant  s'allume.
- Remarque : "00" signifie qu'il n'y a pas de minuterie, le voyant  est éteint.

4) THERMOSTAT (avec télécommande seulement)

1. Allumer l'appareil dans n'importe quel mode (ventilateur, chauffage 1000W ou chauffage 2000W).
2. Pour régler la température, appuyez sur "+" ou "-", dans une intervalle de 10°C à 49°C.
3. Lorsque la température de l'air descend de 2 degrés en dessous de la température réglée, l'appareil commence à chauffer avec "I/W" (1000W).
4. Lorsque la température de l'air descend de 4 degrés en dessous de la température réglée, l'appareil commence à chauffer avec "II/H" (2000W).
5. Lorsque la température de l'air est de 1 degré supérieure ou égale à la température réglée, l'appareil passe en mode ventilateur.

5) DÉTECTION DE FENÊTRES OUVERTES (uniquement avec télécommande)

1. Allumer l'appareil dans n'importe quel mode (ventilateur, chauffage 1000W ou chauffage 2000W).
2. Appuyez sur la touche "AUTO", le voyant  s'allume et l'appareil fonctionne en mode d'économie d'énergie intelligent (dans cette fonction, l'appareil vérifie et enregistre la température ambiante, il s'arrête de fonctionner lorsque la température ambiante est détectée et chute de $\geq 3^{\circ}\text{C}$ en 1 minute. L'utilisateur doit redémarrer l'appareil en appuyant sur la touche "ON/OFF").
3. Appuyez à nouveau sur la touche "AUTO", le voyant  s'éteint. La détection des fenêtres ouvertes est désactivée.

6) Fonction de sécurité pour enfants (télécommande seulement)

1. Cette fonction peut être utilisée dans n'importe quel mode.
2. Appuyez une fois sur le bouton "LOCK", les voyants et l'affichage LED sont éteints, seul le voyant "Power" est allumé. Ni le panneau de commande ni la télécommande ne peuvent faire fonctionner l'appareil.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton "LOCK", tous les voyants s'allument et le panneau de commande et la télécommande peuvent commander l'appareil.

Connexion par WIFI

1. Scannez le code QR avec votre mobile ou recherchez "Tuya Smart" dans le magasin d'applications pour télécharger et installer l'application.



Sélectionnez votre code pays, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur "Get" pour obtenir un message avec la vérification du code.

3. sélectionnez la catégorie de produits "Small Home Appliance", puis sélectionnez le symbole "Heater".




4. Entrez le code de vérification et appuyez sur "Login" pour accéder à l'application.

5. Allumez l'appareil et assurez-vous qu'il se trouve dans un environnement couvert par le WIFI. Le témoin lumineux clignote rapidement. Si le voyant ne clignote pas rapidement, appuyez sur "On Start button" pendant 5 secondes, l'appareil émet un bip "bi", puis allez dans l'application, appuyez sur "Add Device".

A) Appuyez sur "Add Device".


B) Choisissez "All Devices".

C) Appuyez sur "Confirm indicator rapidly blinks" lorsque le voyant de l'appareil clignote rapidement.



D) Entrez le mot de passe WIFI et confirmez.


E) Attendez que l'APP se connecte à l'appareil.



Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks




[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink



Utilisation via WIFI

1. L'appareil peut être utilisé via un téléphone portable dans un environnement WIFI ou 4G LTE.
2. Appuyez sur le bouton "Weekly timer" pour le faire fonctionner :
 - A) Appuyez sur le bouton "Add schedule".
 - B) Sélectionnez la semaine et le temps de fonctionnement, notez que la température réglée doit être supérieure à la température actuelle au moment de la mise en service.
 - C) Appuyez sur le bouton "Save" en haut à droite pour enregistrer le début ou la fin de la minuterie hebdomadaire.
 - D) Appuyez sur le bouton "Back" dans le coin supérieur gauche pour vérifier le record établi.
 - E) Si vous appuyez sur le bouton et le maintenez enfoncé, vous pouvez choisir d'annuler.



DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Votre appareil de chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité pour éteindre le radiateur en cas de surchauffe. Si le dispositif de sécurité fonctionne, éteignez l'appareil, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement, inspectez le blocage de l'entrée ou de la sortie d'air, en essayant de redémarrer l'appareil puis après. Si le réchauffeur ne fonctionne pas ou que le dispositif de sécurité éteint l'appareil, remettez l'appareil dans votre centre de service le plus proche pour réparation.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: TOUJOURS DÉBRANCHEZ LE CORDON AVANT DE DÉPLACER OU D'ENTRETIEN

NETTOYAGE: IMPORTANT! NE PAS IMMERSER L'APPAREIL À L'EAU! N'essayez pas de désassembler l'appareil.

ATTENTION: N'utilisez pas d'essence, de benzène, de diluant, de nettoyant sévère, etc., car ils endommagent le radiateur. NE JAMAIS utiliser d'alcool ou de solvants.

ENTREPOSAGE: Rangez le radiateur avec ces instructions dans le carton d'origine dans un endroit frais et sec.

ATTENTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'usine ou son agent de service ou une personne qualifiée et qualifiée afin d'éviter tout risque.

ATTENTION : L'interrupteur d'alimentation principal et l'interrupteur marche / arrêt ne doivent pas être utilisés comme le seul moyen de débrancher l'alimentation. Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de réparer ou de déplacer l'appareil.

GARANTIE

Les conditions présentes dans cette garantie s'ajoutent à toutes les garanties implicites, aux autres droits et aux ressources en rapport avec le produit dont le consommateur bénéficie grâce à la Loi sur les Pratiques du Commerce et les lois similaires de l'Etat et des territoires. L'acheteur d'origine de ce produit possède les garanties suivantes, soumises aux conditions suivantes. Ce produit est garanti 2 années, en cas de défaut de fabrication, le produit devra être rendu au magasin où il a été acheté pour être remplacé de manière gratuite ou contre remboursement du montant d'achat. Afin de pouvoir l'échanger ou d'être remboursé, il est nécessaire de présenter une preuve d'achat au vendeur.

RECYCLAGE DES APPAREILS DOMESTIQUES USÉS



La directive Européenne 2012/19/EC sur les Résidus des Equipements Électriques et Électroniques (RAEE), précise que les appareils domestiques usés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les appareils usés doivent être recyclés séparément, afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement.

Référence(s) du modèle:		HOTI M100			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	Pnom	2.0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	N/A
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	1.0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	N/A
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	2.0	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	N/A
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	N/A
À la puissance thermique nominale	elmax	0.000	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	elmin	0.000	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille	elSB	0.001	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[oui]
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
				option contrôle à distance	[oui]
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact		CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09			

É favor ler atentamente o manual antes de utilizar o aparelho. Guardar estas instruções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	HOTI M100	Alimentação:	220-240 V~	Frequência:	50/60Hz
Potência:	2000W	Protective class	II	Medidas:	54x12x19 cm

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: algumas peças deste produto podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Especial atenção deve ser dada onde crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.

- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
- Crianças com idades entre 3 e 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que ele tenha sido colocado ou instalado na sua posição normal de utilização e que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Crianças com idades entre 3 e 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar a manutenção.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e acima e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Verifique a tensão de alimentação; ela deve ser a mesma da especificação na placa de identificação.
- Os materiais de embalagem podem conter plástico e pequenos pedaços, etc., que podem ser perigosos e não devem ser deixados ao alcance das crianças.
- Não utilizar se o cabo de alimentação ou outras partes estiverem danificados.
- Mantenha o aparelho e cabo afastado de calor, objetos pontiagudos ou qualquer outra coisa que possa causar danos no aparelho.
- O aparelho deve ser instalado a pelo menos 2 m acima do chão.
- Se o cabo de alimentação ou o aparelho estiver danificado, deve ser substituído ou reparado pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas com qualificação semelhante a fim de evitar perigos.
- Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectar-se à fonte de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, antes mudar o aparelho de lugar ou fazer a limpeza ou manutenção, verifique se o aparelho está desligado da tomada elétrica

- Desligue quando não estiver em uso. Para desligar o aparelho, desligue o interruptor principal e, em seguida, retire a ficha da tomada. Não puxe o cabo para desconectar a ficha.
- O aparelho não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de corrente.
- Não deixar o aparelho sem vigilância enquanto estiver em uso.
- Não opere em áreas onde a gasolina, a tinta ou outros líquidos inflamáveis são usados ou armazenados.
- Não utilizar o aparelho em ambientes externos. Este aparelho está destinado apenas ao uso doméstico.
- Para evitar um possível incêndio, não obstrua as entradas de ar ou as saídas de ar.
- Não inserir, ou permitir que objetos estranhos penetrem nas aberturas do aparelho, pois pode causar um choque elétrico, fogo ou danos no dispositivo.
- A causa mais comum de sobreaquecimento é depósitos de poeira ou sujeira no aparelho. Certifique-se de que estes depósitos são removidos regularmente, desligando o aparelho e limpando as aberturas de ventilação e as grelhas.
- Não coloque o aquecedor em um tapete, não coloque o cabo sob um tapete. Mantenha o cabo longe de áreas de tráfego para evitar tropeçar.
- Não utilize este aquecedor perto de banheiras, chuveiros ou piscinas.
- Não guarde até o aquecedor esfriar, guarde o aquecedor num local fresco e seco quando não estiver em uso.
- **PRECAUÇÃO:** Não utilizar este aparelho junto com um aparelho de programação de tempo, nem qualquer outro dispositivo que o ligue/desligue automaticamente, uma vez que há o risco de incêndio no caso de o aquecedor estar tampado ou mal colocado.
- Nunca submergir o aparelho em água nem em qualquer outro líquido. Se o aparelho cair acidentalmente na água ou derramar água ou outro líquido, isolar e desligar o dispositivo imediatamente e enviar para revisão uma pessoa qualificada antes de usá-lo novamente. Risco de choque elétrico!
- Não use o aparelho com as mãos molhadas com um piso úmido ou quando o aparelho estiver molhado.
- Não utilize o aparelho para secar roupas.
- Não utilize o aparelho perto de objetos e produtos inflamáveis, e, de um modo geral, respeite a distância mínima de 1 m entre o aparelho e outros objetos (paredes, cortinados, nebulizadores, etc.).




ADVERTÊNCIA: Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

INSTALAÇÃO

- Este aparelho deve ser instalado por uma pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

- Importante! Certifique-se de que não existem cabos elétricos ou outras instalações (por exemplo, tubos de água) na parede. Certifique-se de que o dispositivo está firmemente fixado à parede, e com a saída do ventilação para baixo.


· O aparelho deve ser instalado a uma altura mínima de 2 m. do chão, e pelo menos a 0,25 m do teto ou da parede lateral.



MONTAGEM NA PAREDE


Instale o aparelho a 2 metros acima do chão, deixando pelo menos uma distância de 25cm para os lados de qualquer outro objeto ou parede.

Faça 2 furos e insira os tubos de expansão. Insira os dois parafusos nos tubos de expansão, mantenha as pontas dos parafusos fora por 10mm e pendure o aparelho uma vez que os parafusos estão corretamente fixados.



· **ADVERTÊNCIA:** este aparelho apenas pode ser utilizado no volume 2 das casas de banho, em conformidade com as exigências da norma de instalações eléctricas (Para a França NF C 15-100). Sugerimos que contacte um electricista profissional para qualquer ajuda.

ADVERTÊNCIA: Os aquecedor aptos para serem utilizados em um banheiro devem ser instalados de maneira que os interruptores e outros controles não possam ser tocados por uma pessoa que esteja na banheira ou no chuveiro.




Nota: o esquema abaixo serve apenas como exemplo.

FUNCIÓNAMENTO

- Certifique-se de remover todos os materiais de embalagem do produto.
- Ligue o aparelho à rede eléctrica, com o interruptor principal desligado.
- Ligue o interruptor principal, o aparelho emite um sinal sonoro (bip), o indicador de operação acende e o visor mostra a temperatura ambiente, que pisca durante 3 segundos.

PAINEL DE CONTROLE



- 1- Botão Ligar principal
- 2- aquecimento 1000W
- 3- aquecimento 2000W
- 4- Oscilação
- 5- Temperatura
- 6- Temperature ambiente
- 7- Definir temperatura
- 8- Ecrã LED
- 9- Semana
- 10- Temporizador 24H
- 11- Detecção de janelas abertas
- 12- WiFi

CONTROLE REMOTO



- 1- ON/OFF: Botão de alimentação principal
- 2- 24H: Ajuste do temporizador de 1-24 horas
- 3- MODE: 3 ajustes: frio, calor médio, calor alto
- 4- Swing: Oscilação
5. LOCK: Função de bloqueio para crianças
- 6- AUTO: Detecção de janelas abertas
- 7- Set: Definir a hora
- 8- + : Aumentar
- 9- - : Diminuir

O controle remoto usa 1 pilhas CR2025 3V (não incluída). Não permita que crianças joguem com o controle remoto. A bateria deve ser removida do controle remoto antes de ser descartada. A bateria deve ser descartada com segurança.

1) Definir a hora
Ajustar a hora antes de ligar o aparelho.




HORA: Pressione o botão "SET" uma vez, o primeiro "00" pisca, pressione "+" o "-" para ajustar a hora de 01 a 00 (24h).

MINUTO: Pressione o botão "SET" novamente, o segundo "00" pisca, pressione "+" o "-" para ajustar os minutos de 00 a 59.



SEMANA: Pressione o botão "SET" novamente, o indicador "MO" pisca, pressione "+" o "-" para ajustar a semana de Mo-Su (segunda-feira a domingo).

Nota: Ao pressionar a botão "Set", os números piscam na tela por 5 segundos, você deve operar neste momento, ou o dispositivo retornará ao modo de espera.

2) Uso Geral

1. Ligue o aparelho pressionando o botão principal ON / OFF, o aparelho inicia no modo ventilador.
 2. Pressione o botão "MODE" (MODO), o aparelho emite ar quente a baixa potência e o indicador  acende.
 3. Pressione o botão "MODE" novamente, o aparelho emite ar quente em alta potência e o indicador  acende.
 4. Pressione o botão "MODE" novamente, o aparelho entra no modo de ventilador.
- Para a função "smart", pressione o botão de alimentação perto do interruptor principal na parte de trás do dispositivo, o aquecedor funcionará com ar quente e o indicador  acende.



3) TEMPORIZADOR 24 horas

1. Ligue o aparelho em qualquer modo (ventilador, aquecimento 1000W ou aquecimento 2000W).
 2. Pressione o botão "24H" para definir o temporizador. Continue pressionando o botão "24H" para aumentar as horas 00--24, o indicador  acende.
- Nota: "00" significa nenhum temporizador, o indicador  está desligado.

4) TERMOSTATO (só com o controle remoto)

1. Ligue o aparelho em qualquer modo (ventilador, aquecimento 1000W ou aquecimento 2000W).
2. Para ajustar a temperatura, pressione "+" o "-", no intervalo de 10°C a 49°C.
3. Quando a temperatura do ar cai de 2 graus abaixo da temperatura definida, o aparelho começará a aquecer com "I / W" (1000W).
4. Quando a temperatura do ar cai de 4 graus abaixo da temperatura definida, o aparelho começará a aquecer com "II / H" (2000W).
5. Quando a temperatura do ar for 1 grau maior ou igual à temperatura definida, o aquecedor entrará no modo de ventilação.

5) DETECÇÃO DE JANELAS ABERTAS (só com o controle remoto)

- Ligue o aparelho em qualquer modo (ventilador, aquecimento 1000W ou aquecimento 2000W).
2. Pressione o botão "AUTO", o indicador  acende e o aparelho opera com um modo inteligente de economia de energia. (Nesta função, o dispositivo está verificando e registrando a temperatura ambiente, ele irá parar de funcionar quando detectar que a temperatura ambiente cai ≥ 3 °C em 1 minuto. O usuário deve reiniciar o dispositivo com o botão "ON / OFF").
 3. Pressione o botão "AUTO" novamente, o indicador  se apaga. A função de detecção de janelas abertas está desativada.

6) Função de bloqueio para crianças (só com o controle remoto)

1. Esta função pode ser usada em qualquer modo.
2. Pressione o botão "LOCK" uma vez, os indicadores e o display LED estão apagados, somente o indicador "Power" está aceso. Nem o painel de controle nem o controle remoto podem operar o aparelho.
3. Pressione o botão "LOCK" novamente, todos os indicadores estarão ligados e tanto o painel de controle quanto o controle remoto poderão operar o aparelho.

Conexão por WIFI

1. Digitalize o código QR com o seu telemóvel ou procure por “Tuya Smart” na loja de aplicações para descarregar e instalar a aplicação.



2. seleccione o código do seu país, introduza o número de telefone e prima “Get” para obter uma mensagem com a verificação do código.

3. seleccionar a categoria de produto “Small Home Appliance” e depois seleccionar o símbolo “Heater”.




4. Introduza o código de verificação e prima “Login” para aceder à aplicação.

5. Ligue o aparelho e certifique-se de que se encontra num ambiente coberto por WIFI. A luz indicadora irá piscar rapidamente. Se a luz indicadora não piscar rapidamente, pressionar “On Start button” durante 5 segundos, o dispositivo emitirá um sinal sonoro “bi”, depois ir para a aplicação, pressionar “Add Device”.

A) Prima “Add Device”.


B) Escolher “All Device”.

C) Prima “Confirm indicator rapidly blinks” quando a luz indicadora do dispositivo piscar rapidamente.



D) Introduzir a palavra-chave WIFI e confirmar.


E) Aguardar que o APP se ligue ao dispositivo.



Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink



Utilização via WIFI

1. O dispositivo pode ser utilizado através de telemóvel num ambiente WIFI ou 4G LTE.

2. Pressionar o botão "Weekly timer" para operação:



A) Pressione o botão "Add schedule" (Adicionar horário)

B) Seleccionar a semana e o tempo de funcionamento, notar que a temperatura definida deve ser mais alta do que a actual quando começa a funcionar.

C) Prima o botão "Save" no canto superior direito para guardar o início ou fim do temporizador semanal.

D) Prima o botão "Back" no canto superior esquerdo para verificar o registo estabelecido.

E) Se premir e segurar o disco, pode optar por cancelar.



DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

O seu aquecedor está equipado com um dispositivo de segurança para desligar o aquecedor em caso de superaquecimento. Se o dispositivo de segurança é operado, desligar o aquecedor, desligar a ficha e deixe arrefecer completamente, inspeccionar para bloquear a entrada ou a saída de ar, e em seguida, tenta reiniciar o aquecedor.

Se o aquecedor não funciona ou o dispositivo de segurança desliga o aquecedor novamente, enviar o aquecedor para a reparação mais próximo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: SEMPRE DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE MOVER OU MANTER

LIMPEZA: IMPORTANTE! NÃO MERGULHAR AQUECEDOR EM ÁGUA! NÃO DESMONTAR O APARELHO.

ATENÇÃO: Não use gasolina, benzina, diluentes, produtos de limpeza fortes, etc., para não danificar o aquecedor. Nunca utilize álcool ou solventes.

Armazenagem: Armazene o aquecedor com estas instruções na caixa original em um lugar fresco e seco.

ATENÇÃO : Para evitar perigo de choque elétrico, desligar o aparelho da tomada eléctrica quando não estiver em uso e antes de limpar. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou o seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada para evitar riscos.

ATENÇÃO : O interruptor de alimentação eo interruptor on / off não deve ser utilizado como um meio de desligar a alimentação. Desligue sempre o cabo de alimentação antes da manutenção ou mover o aparelho.

GARANTIA

As condições desta garantia são concedidos, além de todas as garantias implícitas, outros direitos e recursos em relação ao produto que o consumidor tem nos termos da lei do Comércio e leis similares do estado ou território. O comprador original deste produto tem a seguinte garantia, sujeito às seguintes condições. Este produto é garantido por um período de um ano em caso de "erro de fabricação", o produto deve ser devolvido para a loja onde foi comprado e substituído gratuitamente ou reembolsar o valor. A fim de obter uma troca ou reembolso, você deverá apresentar o comprovante de compra para o vendedor.

RETIRADA DE APARELHOS USADOS



Directiva Europeia 2012/19/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), exige que os aparelhos usados não sejam eliminados no fluxo normal de resíduos urbanos. Os aparelhos desactualizados devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a taxa de recuperação e reciclagem de materiais utilizados na sua preparação e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o meio ambiente.

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL ELÉTRICOS

Identificador(es) de modelo:		HOTI M100			
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Unidade
Potência calorífica				Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação (selecionar uma opção)	
Potência calorífica nominal	Pnom	2.0	kW	Comando manual da carga térmica, com termostato integrado	N/A
Potência calorífica mínima (indicativa)	Pmin	1.0	kW	Comando manual da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	N/A
Potência calorífica contínua máxima	Pmax,c	2.0	kW	Comando eletrónico da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	N/A
Consumo de eletricidade auxiliar				Potência calorífica com ventilador	N/A
À potência calorífica nominal	elmax	0.000	kW	Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)	
À potência calorífica mínima	elmin	0.000	kW	Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior	[não]
Em estado de vigília	elSB	0.001	kW	Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	[não]
				Com comando da temperatura interior por termostato mecânico	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	[sim]
				Outras opções de comando (seleção múltipla possível)	
				Comando da temperatura interior, com deteção de presença	[não]
				Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	[sim]
				Com opção de comando à distância	[sim]
				Com comando de arranque adaptativo	[não]
				Com limitação do tempo de funcionamento	[não]
				Com sensor de corpo negro	[não]
Elementos de contacto		CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09			

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso, e conservare per future consultazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	HOTI M100	Alimentazione:	220-240 V~	Frequenza:	50/60Hz
Potenza:	2000W	Protective class	II	Misure:	54x12x19 cm

AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e provocare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini o persone vulnerabili.

- Tenere lontani dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che costantemente sorvegliati.
- Ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni è consentito solo accendere/spegnere l'apparecchio, purché questo sia collocato o installato nell'abituale posizione operativa ed essi siano attentamente sorvegliati e istruiti su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non è consentito inserire la spina, regolare e pulire l'apparecchio o eseguirne la manutenzione.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore ad 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate o istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Controllare che l'alimentazione soddisfi i requisiti di tensione.
- I materiali di imballaggio possono contenere plastica e piccoli pezzi di plastica, ecc. che possono essere pericolosi e quindi non devono essere lasciati alla portata dei bambini.
- Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo lontano da fonti di calore, oggetti taglienti o da qualsiasi altra cosa che possa causare danni al dispositivo.
- Il termoventilatore deve essere installato ad almeno 2m dal pavimento.
- Se il cavo elettrico o l'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito o riparato dal fabbricante, un suo tecnico o da persone qualificate, al fine di evitare situazioni di pericolo.
- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento prima di collegare

l'apparecchio alla rete elettrica.

- Per evitare il rischio di scossa elettrica, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa elettrica prima di spostarlo, ripararlo o pulirlo.
- Per scollegare l'apparecchio, spegnere l'interruttore di alimentazione e dopo rimuovere la spina dalla presa. Non tirare il cavo per scollegarlo dalla spina.
- L'apparecchio non deve essere situato sotto ad una presa di corrente.
- Non lasciare l'apparecchio senza vigilanza finché è in uso.
- Non utilizzare in aree dove viene utilizzata o immagazzinata benzina, vernice o altri liquidi infiammabili.
- Non utilizzare l'apparecchio all'esterno. Solamente per uso domestico.
- Per evitare pericoli d'incendio, non bloccare le bocchette di ventilazione.
- Non inserire oggetti estranei nelle bocchette di ventilazione, in quanto potrebbero causare scosse elettriche, incendi o danni al dispositivo.
- La causa più comune di surriscaldamento è il deposito di polvere o lanugine nell'apparecchiatura. Assicurarsi che questi depositi vengano rimossi regolarmente dopo aver staccato la spina e aspirato le aperture di ventilazione.
- Non posizionare il riscaldatore su un tappeto, non collocare il cavo sotto un tappeto. Tenere il cavo lontano da aree di passaggio per evitare inciampi.
- Non utilizzare il riscaldamento nei pressi di bagni, docce o piscine.
- Non riporre nella scatola o in magazzino fino a quando il riscaldatore si è raffreddato, conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- **PRECAUZIONE:** Non utilizzi questo radiatore con un programmatore, temporizzatore né qualunque altro dispositivo che l'accenda o spenga automaticamente, poiché esiste rischio di incendio se il radiatore rimane coperto o è male posizionato.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Se l'apparecchio cade accidentalmente in acqua o se l'acqua o qualsiasi altro liquido è stato versato, scollegare immediatamente l'apparecchio e inviare per la revisione una persona qualificata prima di riutilizzarlo. Pericolo di scossa elettrica!
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, su un pavimento umido o quando l'apparecchio stesso è bagnato.
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare tessuti di qualsiasi tipo.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di oggetti e prodotti infiammabili e rispettare sempre una distanza minima di 1 m tra l'apparecchio e qualsiasi oggetto (pareti, tende, spray, ecc...).




ATTENZIONE: Al fine di evitare il surriscaldamento non coprire mai l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato al fine di evitare possibili pericoli.

- **Importante!** Assicurarsi che nelle posizioni previste per la foratura sulla parete non passino cavi elettrici o altre installazioni (ad esempio tubi d'acqua). Assicurarsi che l'apparecchio sia fissato saldamente alla parete e con l'uscita della ventilazione verso il basso.


· L'apparecchio deve essere installato ad un'altezza minima di 2 m. sopra il pavimento e almeno 0,25 m dal soffitto o dalla parete laterale.



INSTALLAZIONE A MURO


Installare l'apparecchio a 2 m. sopra il pavimento lasciando almeno una distanza di 25cm dai lati ad altri oggetti o pareti. Praticare 2 fori e inserire i tasselli.

Inserire le due viti (le estremità delle viti devono sporgere di 10 mm.), e assicurarsi che siano saldamente fissati prima di appendere l'apparecchio.



· **ATTENZIONE:** Questo apparecchio dovrà essere installato solo nel volume 2 del bagno, secondo la normativa di installazione standard (Per Francia NF C 15-100). Le suggeriamo di rivolgersi ad un elettricista per ottenere consigli.

ATTENZIONE: I radiatori adatti all'uso in bagno, dovranno essere installati in modo che gli interruttori ed i controlli, non possano essere toccati da dentro la vasca o da dentro la doccia.




Nota: il digramma è solo per riferimento.

FUNZIONAMENTO

- Assicurarsi di aver rimosso tutto il materiale di imballaggio dal prodotto.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica con l'interruttore principale spento.
- Accendere l'interruttore di alimentazione principale, il dispositivo emette un beep una volta, l'indicatore di funzionamento si accende e il display mostra la temperatura predefinita, che lampeggia per 3 secondi.

PANELLO DI CONTROLLO



- 1- Accensione
- 2- Calore 1000W
- 3- Calore 2000W
- 4- Oscillazione
- 5- Temperatura
- 6- Temperatura ambiente
- 7- Impostazione temperatura
- 8- LED display
- 9- Settimana
- 10- 24H Timer
- 11- Rilevamento finestre aperte
- 12- WiFi

TELECOMANDO



- 1- ON/OFF: Accensione principale
- 2- 24H: Impostazione del timer da 1-24 ore
- 3- MODE: 3 modalità, FREDDO, CALDO 1000W, CALDO 2000W
- 4- Swing: Oscillazione
- 5- LOCK: Blocco per bambini
- 6- AUTO: Rilevamento finestre aperte
- 7- Set: Impostazione dell'ora
- 8- + : Aumentare
- 9- - : Diminuire

Il telecomando utilizza 1 batteria CR2025 3V (non incluse). Non permettere ai bambini di giocare con il telecomando. Rimuovere la batteria dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Lo smaltimento della batteria deve avvenire negli appositi contenitori.

1) Impostazione dell'ora
Impostare l'ora prima di accendere l'apparecchio.



ORA: Premere una volta il pulsante "SET", il primo "00" lampeggia, premere "+" o "-" per impostare l'ora da 01 a 00 (24h).


MINUTO: Premere nuovamente il pulsante "SET", il secondo "00" lampeggia, premere "+" o "-" per impostare i minuti da 00 a 59.

SETTIMANA: Premere nuovamente il pulsante "SET", l'indicatore "MO" lampeggia, premere "+" o "-" per regolare la settimana Mo-Su (lunedì-domenica).


Nota: Quando si preme "Set", i numeri lampeggiano sul display per 5 secondi, è necessario operare in questo momento, altrimenti l'unità tornerà in modalità standby.


2) Uso Generale

1. Accendere l'apparecchio premendo il tasto principale ON/OFF, l'apparecchio si avvia in modalità ventilatore.
2. Premere il pulsante "MODE", l'apparecchio emette aria calda a bassa potenza e l'indicatore  si accende.
3. Premere nuovamente il pulsante "MODE", l'apparecchio emette aria calda ad alta potenza e l'indicatore  si accende.
4. Premere il pulsante "MODE" per la terza volta, l'apparecchio entra in modalità ventilatore emettendo aria fredda.

Per la funzione "smart", premere il pulsante di accensione vicino all'interruttore principale sul retro del dispositivo, il riscaldatore funziona con aria calda e l'indicatore  si accende.

3) TIMER 24 ORE



1. Accendere l'apparecchio in qualsiasi modalità (ventilatore, riscaldamento 1000W o riscaldamento 2000W).
2. Premere il pulsante "24H" per impostare il timer. Continuare a premere il pulsante "24H" per aumentare le ore da 00--24, l'indicatore  si accende.

Nota: "00" significa nessun timer, l'indicatore  è spento.

4) TERMOSTATO (solo con telecomando)

1. Accendere l'apparecchio in qualsiasi modalità (ventilatore, riscaldamento 1000W o riscaldamento 2000W).
2. Per regolare la temperatura, premere "+" o "-", in un intervallo da 10°C a 49°C.
3. Quando la temperatura dell'aria scende di 2 gradi al di sotto della temperatura impostata, l'apparecchio inizia a riscaldare con "I/W" (1000W).
4. Quando la temperatura dell'aria scende di 4 gradi al di sotto della temperatura impostata, l'apparecchio inizia il riscaldamento con "II/H" (2000W).
5. Quando la temperatura dell'aria è di 1 grado superiore o uguale alla temperatura impostata, il riscaldatore entra in modalità ventilatore.

5) RILEVAMENTO DI FINESTRE APERTE (solo con telecomando)

1. Accendere l'apparecchio in qualsiasi modalità (ventilatore, riscaldamento 1000W o riscaldamento 2000W).
2. Premere il pulsante "AUTO", l'indicatore  si accende e il dispositivo funziona con una modalità di risparmio energetico intelligente (in questa funzione, il dispositivo sta controllando e registrando la temperatura ambiente, smetterà di funzionare quando la temperatura ambiente viene rilevata a scendere $\geq 3^{\circ}\text{C}$ in 1 minuto. L'utente deve riavviare il dispositivo premendo il pulsante "ON/OFF").
3. Premere nuovamente il pulsante "AUTO", l'indicatore  si spegne. Il rilevamento di finestre aperte è disabilitato.

6) BLOCCO BAMBINI (solo telecomando)

1. Questa funzione può essere utilizzata in qualsiasi modalità.
2. Premere una volta il pulsante "LOCK", gli indicatori e il display a LED sono spenti, solo l'indicatore "Power" è acceso. Né il pannello di controllo né il telecomando possono comandare il dispositivo.
3. Premere nuovamente il pulsante "LOCK", tutti gli indicatori saranno accesi e sia il pannello di controllo che il telecomando possono azionare il dispositivo.

Collegamento tramite WIFI

1. Scannerizzate il codice QR con il vostro cellulare o cercate “Tuya Smart” nel negozio di applicazioni per scaricare e installare l'applicazione.



2. Selezionare il codice del proprio paese, inserire il numero di telefono e premere “Get” per ricevere un messaggio con la verifica del codice.

3. Selezionare la categoria di prodotto “Small Home Appliance” e poi selezionare il simbolo “Heater”.




4. Inserire il codice di verifica e premere “Login” per accedere all'applicazione.

5. Accendere l'apparecchio e assicurarsi che sia in un ambiente coperto da WIFI. La spia luminosa lampeggerà rapidamente. Se la spia luminosa non lampeggia velocemente, premere “On Start button” per 5 secondi, il dispositivo emetterà un segnale acustico “bi”, quindi andare all'App, premere “Add Device”.

A) Premere “Add Device”.


B) Scegliere “All Devices”.

C) Premere “Confirm indicator rapidly blinks” quando l'indicatore luminoso dell'apparecchio lampeggia rapidamente.



D) Inserire la password WIFI e confermare.


E) Attendere che l'APP si colleghi al dispositivo.



Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks



[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink



Utilizzo tramite WIFI

1. Il dispositivo può essere utilizzato tramite telefono cellulare in ambiente WIFI o 4G LTE.
2. Premere il tasto "Weekly timer" per il funzionamento:
 - A) Premere il pulsante "Add schedule".
 - B) Selezionare la settimana e l'orario di funzionamento, si noti che la temperatura impostata deve essere superiore a quella attuale quando inizia a funzionare.
 - C) Premere il tasto "Save" in alto a destra per salvare l'inizio o la fine del timer settimanale.
 - D) Premere il pulsante "Back" nell'angolo in alto a sinistra per controllare il record impostato.
 - E) Se si preme e si tiene premuto il record, si può scegliere di annullare.



SICUREZZA

Il suo apparecchio è equipaggiato con un dispositivo di sicurezza che lo scollega automaticamente in caso di surriscaldamento. Se il dispositivo di sicurezza si aziona, spegnere l'apparecchio, scollegarlo e lasciare che si raffreddi completamente, ispezionare se l'entrata o uscita dell'aria sia ostruita e successivamente provare a riaccendere l'apparecchio.

Se l'apparecchio non funziona o il dispositivo di sicurezza lo spegne nuovamente, inviarlo al centro di assistenza più vicino.

PULIZIA E MANTENIMENTO

AVVISO: scollegare sempre il cavo di alimentazione prima della pulizia o mantenimento.

IMPORTANTE! NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA! NON APRIRE L'APPARECCHIO.

ATTENZIONE: Non utilizzare benzina, benzene, diluenti, detergenti aggressivi, ecc, per non danneggiare l'apparecchio. NON utilizzare mai alcool o solventi.

CONSERVAZIONE: Conservare il riscaldatore con queste istruzioni nella scatola originale in un luogo fresco e asciutto.

ATTENZIONE: Per evitare il pericolo di scosse, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica quando non è in uso e prima della pulizia. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, il suo agente di servizio o persone qualificate col fine di evitare un pericolo.

ATTENZIONE: L'interruttore di alimentazione principale e l'interruttore on / off non devono essere utilizzati come mezzi di scollegare l'alimentazione. Scollegare sempre il cavo di corrente prima di spostare l'apparecchio.

GARANZIA

Le condizioni presenti in questa garanzia si concedono in aggiunta a tutte le garanzie implicite, altri diritti e risorse in relazione col prodotto che il consumatore ha sotto la Legge di Pratica di Commercio e leggi simili statali e territoriali. Il compratore originale di questo prodotto dispone della seguente garanzia ed è soggetto alle seguenti condizioni. Questo prodotto è garantito per un periodo di 2 anni, in caso di "errore di fabbricazione" il prodotto dovrà essere restituito al negozio dove venne comprato per essere sostituito di forma gratuita o per ottenere il rimborso dell'importo. Col fine di ottenere una sostituzione del prodotto o un rimborso, è necessario presentare una prova di acquisto valida al venditore.

SMALTIMENTO DEGLI APPARATI DOMESTICI USATI



La direttiva Europea 2012/19/EC sullo smaltimento di Apparatı Elettrici ed Elettronici (RAEE), esige che gli apparati domestici usati non si gettino nel flusso normale dei residui municipali. Gli apparati usati devono essere raccolti a parte, al fine di ottimizzare il tasso di recupero ed il riciclaggio dei materiali che entrano nella sua composizione e ridurre l'impatto sulla salute umana e l'ecosistema.

IT

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE ELETTRICI

Identificativo del modello:		HOTI M100			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale	Pnom	2.0	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N/A
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	1.0	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N/A
Massima potenza termica continua	Pmax,c	2.0	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N/A
Consumo ausiliario di energia elettrica				potenza termica assistita da ventilatore	
				N/A	
Alla potenza termica nominale	elmax	0.000	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	elmin	0.000	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]
In modo stand-by	elSB	0.001	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	[no]
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[si]
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[si]
				con opzione di controllo a distanza	[si]
				con controllo di avviamento adattabile	[no]
				con limitazione del tempo di funzionamento	[no]
				con termometro a globo nero	[no]
Contatti		CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09			

Lesen sie diese wichtigen anweisungen sorgfältig durch und bewahren sie sie gut auf.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	HOTI M100	Elekt. Spannung:	220-240 V~	Frequenz:	50/60Hz
Pleistung:	2000W	Protective class	II	Abmessungen:	54x12x19 cm

SICHERHEITSANWEISUNGEN

VORSICHT : Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt sowie im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden, und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Überprüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung der in Ihrem Haus vorhandenen entspricht.
- Die Verpackungsmaterialien können Kunststoff und Kleinteile usw. enthalten, die gefährlich sein können und nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden dürfen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, aggressiven Flüssigkeiten und scharfen.
- Das Gerät muss aus Sicherheitsgründen 2m über dem Boden montiert werden.
- Wenn das Stromkabel oder Gerät beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem technischen Kundendienst oder einem Fachtechniker ersetzt oder repariert werden, um sämtliche Risiken zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, Vor jedem Reinigungs- oder

Wartungsverfahren immer den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

- Um das Gerät zu trennen, Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie erst dann den Netzstecker. Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Das Gerät nicht direkt unter einer Steckdose montieren.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät muss nicht in Gegenwart von Gas, Sprengstoffen oder feuergefährlichem Material benutzt werden.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen. Dieses Gerät ist ausschließlich Haushaltszwecken vorbehalten.
- Um eventuelle Brände zu vermeiden, Lufteinlässe sowie Auslässe nicht blockieren.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in Belüftungs- oder Auslass Öffnungen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen und den Heizlüfter beschädigen kann.
- Die häufigste Ursache der Überhitzung sind Ablagerungen von Staub oder Flusen im Gerät. Stellen Sie sicher, dass diese Ablagerungen regelmäßig entfernt werden, indem Sie das Gerät ausschalten und mit dem Staubsauger Lüftungsöffnungen und Gitter absaugen.
- Stellen Sie die Heizung nicht auf Teppiche. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppich. Verlegen Sie das Netzkabel fernab von Verkehrsflächen, um Stolperunfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Gerät lagern. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
- **VORSICHT:** Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einer Programmvorrichtung, einem Zeitschalter oder einer anderen Vorrichtung, die das Heizgerät automatisch schaltet, da Feuergefahr besteht.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten. Falls er ins Wasser fällt oder versehentlich in andere Flüssigkeiten getaucht wird, fassen sie ihn nicht mit den Händen an. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, und Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker überprüfen bevor Sie es wieder verwenden. Risiko für elektrischen Schlag!
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, auf einem feuchten Boden oder wenn das Gerät selbst nass ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung.
- Das Gerät nie in der Nähe von entflammaren Objekten oder Produkten verwenden und generell einen Mindestabstand von 1 m zwischen dem Gerät und jeglichem Objekt einhalten (Mauern, Vorhänge, Sprays etc.).




VORSICHT: WARNUNG: Um eine Überhitzung zu verhindern, das Gerät darf nicht abgedeckt werden.

INSTALLATION

- Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Wichtig! Achten Sie darauf, dass keine elektrischen Kabel oder andere Installationen (zB Wasserleitungen) an der Wand vorhanden sind. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher an der Wand befestigt ist und mit der Windabdeckung nach unten.

· Das Gerät muss in einer Mindestentfernung von 2 m zum Boden installiert werden und 25 cm von der Decke oder Seitenwand.




WANDMONTAGE

Installieren Sie das Gerät auf 2 m. über dem Boden, so dass mindestens ein Abstand von 25cm von Seiten zu anderen Objekten oder Wänden.


Bohren Sie 2 Löcher und setzen Sie die expandierenden Dübeln ein.

Fixieren Sie zwei Schrauben, halten Sie die Spitzen der Schrauben für 10mm und legen Sie das Gerät auf. Nachdem die Schrauben richtig befestigt sind.



·VORSICHT: Das Gerät darf nur in der Zone 2 des Badezimmers nach der Standardinstallationsanweisung installiert werden (NFC 15 100 für Frankreich). Wir empfehlen Ihnen, sich an einen Elektriker zu wenden, um Ratschläge zu bekommen

VORSICHT: Die Heizkörper, die für das Badezimmer geeignet sind, müssen installiert werden, so dass die Schalter und die Steuervorrichtung nicht von Personen berührt werden kann, die die Dusche oder die Badewanne benutzen.




Hinweis: Diese Zeichnung dient nur als Referenz.

ARBEITSWEISE

- Stellen Sie sicher, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Produkt entfernt haben.
- Schließen Sie das Gerät bei ausgeschaltetem Hauptschalter an das Stromnetz an.
- Schalten Sie den Hauptschalter ein, das Gerät piept einmal, die Betriebsanzeige leuchtet auf und das Display zeigt die Standardtemperatur an, die 3 Sekunden lang blinkt.

BEDIENFELD



- 1- Einschalttaste
- 2- Wärme 1000W
- 3- Heizen 2000W
- 4- Oszillation
- 5- Temperatur
- 6- Raumtemperatur
- 7- Solltemperatur
- 8- LED Anzeige
- 9- Woche
- 10- 24H Timer
- 11- Erkennung offener Fenster
- 12- WiFi

FERNBEDIENUNG



- 1- ON/OFF: Einschalttaste
- 2- 24H: Timer 1-24 Stunden
- 3- MODE: 3 Einstellungen: kalt, mittlere Heizleistung, hohe Heizleistung
- 4- Swing: Oszillation
- 5. LOCK: Kindersicherung Funktion
- 6- AUTO: Erkennung offener Fenster
- 7- Set: Uhrzeit einstellen
- 8- + : Erhöhung
- 9- - : Abnahme

1 CR2025 3V Batterie werden benötigt (nicht inkl.).

Lassen Sie Kinder NICHT mit der Fernbedienung spielen.

Entfernen Sie die Batterie vor der Verschrottung aus dem Gerät.

Die Entsorgung der Batterie muss in den entsprechenden Behältern erfolgen.

1) Uhrzeit einstellen

Stellen Sie die Zeit vor dem Einschalten des Geräts ein.




ZEIT: Drücken Sie einmal die Taste "SET", die erste "00" blinkt, drücken Sie "+" oder "-", um die Zeit von 01 bis 00 (24h) einzustellen.

MINUTE: Drücken Sie erneut die Taste "SET", die zweite "00" blinkt, drücken Sie "+" oder "-", um die Minuten von 00 bis 59 einzustellen.



WOCHEN: Drücken Sie die Taste "SET" erneut, die Anzeige "MO" blinkt, Drücken Sie "+" oder "-", um die Mo-So-Woche einzustellen (Montag-Sonntag).

Hinweis: Wenn die Taste "Set" gedrückt wird, blinken die Zahlen 5 Sekunden lang auf der Anzeige, Sie müssen zu diesem Zeitpunkt arbeiten, sonst kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

2) Allgemeine Benutzung

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Haupt-EIN/AUS-Taste ein, das Gerät startet im Lüftermodus.
 2. Drücken Sie die Taste "MODE", das Gerät gibt bei niedriger Leistung warme Luft ab und die Anzeige  leuchtet auf.
 3. Drücken Sie die Taste "MODE" erneut, das Gerät gibt mit hoher Leistung heiße Luft ab und die Anzeige  leuchtet auf.
 4. Drücken Sie die Taste "MODE", das Gerät geht in den Lüftermodus.
- Für die "smart"-Funktion drücken Sie den Netzschalter in der Nähe des Hauptschalters auf der Rückseite des Gerätes, das Heizgerät wird mit Heißluft betrieben und die Anzeige  leuchtet auf.



3) 24-STUNDEN-TIMER

1. Schalten Sie das Gerät in einem beliebigen Modus ein (Lüfter, 1000W Heizung oder 2000W Heizung).
 2. Drücken Sie die Taste "24H" um den Timer einzustellen. Drücken Sie weiterhin die Taste "24H", um die Stunden von 00–24 zu erhöhen, die Anzeige  leuchtet auf.
- Hinweis: "00" bedeutet keinen Timer, die Anzeige  ist ausgeschaltet.

4) THERMOSTAT (nur mit Fernbedienung)

1. Schalten Sie das Gerät in einem beliebigen Modus ein (Lüfter, 1000W Heizung oder 2000W Heizung).
2. Um die Temperatur einzustellen, drücken Sie "+" oder "-", in einem Bereich von 10°C bis 49°C.
3. Wenn die Lufttemperatur 2 Grad unter die eingestellte Temperatur fällt, beginnt das Gerät mit dem Heizen mit "I/W" (1000W).
4. Wenn die Lufttemperatur 4 Grad unter die eingestellte Temperatur fällt, beginnt das Gerät mit dem Heizen mit "II/H" (2000W).
5. Wenn die Lufttemperatur 1 Grad größer oder gleich der eingestellten Temperatur ist, wechselt das Heizgerät in den Lüftermodus.

5) ERKENNUNG OFFENER FENSTER (nur mit Fernbedienung)

1. Schalten Sie das Gerät in einem beliebigen Modus ein (Lüfter, 1000W Heizung oder 2000W Heizung).
2. Drücken Sie die Taste "AUTO", die Anzeige  leuchtet auf und das Gerät arbeitet mit einem intelligenten Energiesparmodus (in dieser Funktion überprüft und zeichnet das Gerät die Umgebungstemperatur auf, es funktioniert nicht mehr, wenn die Umgebungstemperatur fällt $\geq 3^{\circ}\text{C}$ in 1 Minute. Der Benutzer muss das Gerät durch Drücken der Taste "ON/OFF" neu starten).
3. Drücken Sie die Taste "AUTO", die Anzeige  erlischt. Die Erkennung von geöffneten Fenstern ist deaktiviert.

6) KINDERSICHERUNG (nur Fernbedienung)

1. Diese Funktion kann in jedem beliebigen Modus verwendet werden.
2. Drücken Sie die Taste "LOCK" einmal, die Anzeigen und die LED-Anzeige sind aus, nur die Anzeige "Power" ist eingeschaltet. Weder das Bedienfeld noch die Fernbedienung können das Gerät bedienen.
3. Drücken Sie die Taste "LOCK" erneut, alle Anzeigen leuchten und sowohl das Bedienfeld als auch die Fernbedienung können das Gerät bedienen.

Verbindung über WIFI

1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon oder suchen Sie im Anwendungsspeicher nach "TuyaSmart", um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.



2. wählen Sie Ihre Landesvorwahl, geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie "Get", um eine Nachricht mit der Überprüfung der Vorwahl zu erhalten.

3. die Produktkategorie "Small Home Appliance" wählen und dann das Symbol "Heater" wählen.




4. Geben Sie den Verifizierungscode ein und drücken Sie "Login", um auf die Anwendung zuzugreifen.

5. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es sich in einer WIFI-abgedeckten Umgebung befindet. Die Anzeigeluchte blinkt schnell. Wenn die Anzeigeluchte nicht schnell blinkt, drücken Sie 5 Sekunden lang "On Start button", das Gerät piept "bi", gehen Sie dann zur App, drücken Sie "Add Device".

A) Drücken Sie "Add Device".



B) Wählen Sie "All Devices".

C) Drücken Sie "Confirm indicator rapidly blinks", wenn die Anzeigeluchte des Geräts schnell blinkt.



D) Geben Sie das WIFI-Passwort ein und bestätigen Sie es.

E) Warten Sie, bis die APP eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt hat.



Verwendung über WIFI

1. Das Gerät kann über ein Mobiltelefon in einer WIFI- oder 4G-LTE-Umgebung verwendet werden.

2. Drücken Sie zur Bedienung die Taste "Weekly timer":




A) Drücken Sie die Schaltfläche "Add schedule".

B) Wählen Sie die Woche und die Betriebszeit, beachten Sie, dass die eingestellte Temperatur höher sein muss als die aktuelle, wenn sie in Betrieb genommen wird.

C) Drücken Sie die Schaltfläche "Save" in der rechten oberen Ecke, um den Start oder das Ende des Wochentimer zu speichern.

D) Drücken Sie die Schaltfläche "Back" in der linken oberen Ecke, um den eingestellten Datensatz zu überprüfen.

E) Wenn Sie die Aufzeichnung gedrückt halten, können Sie den Vorgang abbrechen.



SICHERHEITSEINRICHTUNG

Ihr Heizgerät verfügt über eine Sicherheitsabschaltung zur Vermeidung von Überhitzung. Überhitzung kann auftreten, wenn die Einlässe oder Auslässe blockiert sind, ein Fremdkörper den Rotor am Drehen hindert, oder das Gerät umkippt. Falls dies geschieht trennt die Sicherheitsabschaltung das Heizelement vom Strom und möglicherweise müssen Sie das Gerät manuell zurücksetzen.

Wenn die Heizung nicht in Betrieb ist oder die Sicherheitseinrichtung die Heizung wieder ausschaltet, bringen Sie die Heizung zum nächstgelegenen Kundendienst zur Prüfung oder Reparatur zurück.

REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG: Das Gerät immer ausschalten und das Stromkabel vor der Reinigung entfernen.

REINIGUNG: WICHTIG! Niemals das Gerät in Wasser eintauchen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

ACHTUNG: Verwenden Sie kein Benzin, Benzin, Verdünner, harte Reinigungsmittel usw., da sie die Heizung beschädigen. Verwenden Sie niemals Alkohol oder Lösungsmittel.

LAGERUNG: Bewahren Sie die Heizung mit diesen Anweisungen im Originalkarton an einem kühlen, trockenen Ort auf.

WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie ihn nicht benutzen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von der Manufaktur oder ihrem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

WARNUNG: Der Hauptschalter und der Ein- / Ausschalter dürfen nicht als einziges Mittel zum Abschalten der Stromversorgung verwendet werden. Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät warten oder verschieben.

GARANTIE

Die Gewährleistung endet nach 24 Monate bei Beginn von Rechnungsdatum. Die Gewährleistung beinhaltet jegliches defekt der Rohstoffe oder Herstellungsfehler bei der Produktion des Gerätes unter Voraussetzung der Benutzung des Gerätes nach den Gebrauchs- und Bedienungsanweisungen sowie Pflegeangaben des Hersteller/ Händler und der Installation nach den hiesigen Anleitungen. In keinem Falle werden Defekte Aufgrund von Unfall, Nachlässigkeit oder Ungeschicklichkeit beim Gebrauch des Gerätes gewährleistet. Die Gewährleistung erstreckt sich auf die Reparatur in unseren Werkstätten bzw. zugelassenen Werkstätten sowie das Ersetzen der defekten Teilen und deren Einbaukosten. Jegliche Personen- oder Sachschadenentschädigungen Aufgrund von Unfällen, schlechter Bedienung oder Funktionsstörungen sind ausgeschlossen. Die Gewährleistung unterbricht sich wenn das Gerät durch nicht autorisiertes Personal sowie der Einbau nicht originaler Teile durchgeführt wird. Damit die Gewährleistung erkannt werden kann, muss die Rechnung des Kaufes vorgelegt werden.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTEN HAUSHALTSGERÄTEN



Die EU-Richtlinie 2012/19/EC (WEEE) in Sachen Elektronischer Abfallgeräte, fordert das gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in der herkömmlichen Abfallentwicklung entsorgt werden. Mit dem Ziel der Optimierung der Wiedergewinnung und des Recycling der eingesetzten Materialien sowie die Reduzierung der negativen Wirkungen auf die Menschliche Gesundheit und Umwelt müssen gebrauchte Geräte separat gehandhabt werden.

ERFORDERLICHE ANGABEN ZU ELEKTRISCHEN EINZELRAUMHEIZGERÄTEN

Modellkennung(en):		HOTI M100			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2.0	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	N/A
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	1.0	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	N/A
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	2.0	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	N/A
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	
Bei Nennwärmeleistung	e _{lmax}	0.000	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	e _{lmin}	0.000	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Im Bereitschaftszustand	e _{lSB}	0.001	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	[nein]
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	[nein]
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	[nein]
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	[ja]
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	[nein]
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	[ja]
				mit Fernbedienungsoption	[ja]
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	[nein]
				mit Betriebszeitbegrenzung	[nein]
				mit Schwarzkugelsensor	[nein]
Kontaktangaben		CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09			

- El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso. La última versión de este manual está disponible en la página web www.purline.es
- The contents of this operation manual and the specifications of this product are subject to change without notice. An updated manual is available on www.purline.es
- Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis. Vous pouvez télécharger la version actuelle du manuel: www.purline.es
- O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Você pode descarregar a versão atual do Manual: www.purline.es
- Il contenuto di questo manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. L'ultima versione del manuale di istruzioni può essere scaricata dal sito www.purline.es
- Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuellste Bedienungsanleitung online abrufbar: www.purline.es



CLIMACITY S.L.
C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA)
tel. 91 392 05 09 • www.purline.es