

# AUSLIEFERUNGS-PROTOKOLL



MODELL

DATUM

SERIEN NR.

Filial - Nr / Ort

**KUNDENDATEN:**

Name:

Telefon:

Strasse:

Kunden Nr.:

PLZ, Ort:

Alle Positionen der nachstehenden Liste müssen überprüft werden. Für technische Daten und detaillierte Angaben beziehen Sie sich bitte auf die Bedienungsanleitung bzw. das Werkstatthandbuch. Jede Baugruppe testen und sich vergewissern, dass alle Teile einwandfrei funktionieren.

Bitte nach Prüfung ankreuzen	BF2.3 <input type="checkbox"/>	BF5/6 <input type="checkbox"/>	BF6/8/10 <input type="checkbox"/>	BF15 <input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

**EINWEISUNG des KUNDEN**

Übernahme <b>original verpackt</b>	<input type="checkbox"/>	theoretische Einweisung lt. Bedienungsanleitung	<input type="checkbox"/>	Motoröl erhalten	<input type="checkbox"/>
Übernahme <b>vormontiert</b>	<input type="checkbox"/>	praktische Einweisung am <b>betriebsbereiten</b> Motor	<input type="checkbox"/>	Probelauf Ja	<input type="checkbox"/>
				Nein	<input type="checkbox"/>

**Auspacken und betriebsbereit machen**

**Beschädigung:** Aussen und innen geprüft

**Motoröl:** Bis zur korrekten Anzeige mit dem vorgeschriebenen Öl aufgefüllt (Bild / Bedienungsanl. beachten!) Ölsorte 10W30/40 API SG/SH/ SJ ; **BF2.3** 5W30

**Getriebeöl:** Ölstand geprüft evt. Nachfüllen (Bild / Bedienungsanl. beachten!) Ölsorte SAE90 GL4/ GL5

**Vergaser Schwimmerkammer:** alten Kraftstoff abgelassen

**Kraftstofftank:** Nach dem Befüllen auf Undichtigkeit geprüft / min. 95 ROZ Superkraftstoff!

**Kraftstoffschläuche** intern wie extern prüfen.

**Propeller:** Scherstift / Sicherung und der Befestigung geprüft

**Steuerungssystem / Steuerpinne:** Funktion geprüft

**Motorstoppschalter/Quickstopp:** Funktion geprüft

**Motor- und Getriebeölstände pro Modell:**

BF 2.3		 <small>ÖLSTANDSCHWULDE</small>	 <small>GETRIEBEÖLSTAND KONTROLLSCHRAUBE</small>
BF 5/6		 <small>ÖLSTANDSCHWULDE</small>	 <small>ÖLSTAND</small>
BF 8-15		 <small>ÖLSTANDSCHWULDE</small>	 <small>ÖLSTANDSCHWULDE</small>

**MOTOR PROBELAUF *Achtung:*** Den Bootsmotor **niemals ausserhalb vom Wasser** testen. Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand mind. 5cm über der Antikavitationsplatte liegt.

**Motor starten:** Auf untypische Geräuschen oder Undichtigkeiten geprüft

**Motorstoppschalter/Quickstopp:** Funktion geprüft

**Choke:** Funktion geprüft

**Neutralschalter:** Geprüft ob der Motor nur in Neutralstellung startet

**Kühlwasser:** Austritt an der Kühlwasserprüföffnung geprüft (ab BF5!)

**Öldruckleuchte:** Funktion geprüft (ab BF5!)

**Schaltung:** Funktion geprüft / falls notwendig einstellen

**Drehzahl:** Leerlauf- und maximale geprüft / falls notwendig einstellen

<input type="checkbox"/>

**Zubehör und Dokumentationen** übergeben

Bedienungsanleitung	<input type="checkbox"/>	Garantieunterlagen	<input type="checkbox"/>
Konformitätserklärung	<input type="checkbox"/>	Auslieferungs-Protokoll (Kopie)	<input type="checkbox"/>
Werkzeugsatz	<input type="checkbox"/>		

Der Kunde erklärt mit seiner Unterschrift sich damit einverstanden, dass der Händler seine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Garantiemeldung an den aus der Garantiebedingung ersichtlichen Garantiegeber übermittelt. Die Daten werden **ausschließlich zu diesem Zwecke** gespeichert. Auf Anfrage erhält der Kunde jederzeit Auskunft über die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten. Sofern der Kunde im Nachhinein Einwände hat, kann er bei dem Händler oder dem Garantiegeber schriftlich (auch per Fax oder E-Mail) Widerspruch einlegen und die Berichtigung, Löschung und/oder Sperrung meiner personenbezogenen Daten kostenfrei verlangen.

/

Datum / Unterschrift HÄNDLER

/

Datum / Unterschrift Kunde