

# DESATASCADOR TUBERIAS Y DESAGÜES

## 1L MPL

### DESCRIPCIÓN:

El “Desatascador de Tuberías y Desagües” elimina rápida y eficazmente los atascos producidos por restos de materia orgánica en tuberías de lavabos, fregaderos, duchas, bañeras, etc. El uso regular del producto previene la formación de atascos y elimina los malos olores.

### MODO DE EMPLEO:

Presencia de malos olores o desagüe lento: Añadir directamente al desagüe aproximadamente 250ml de producto. Dejar transcurrir 30 minutos y enjuagar con agua caliente. Si persiste el atasco, repetir la operación dejando actuar toda la noche. Mantenimiento preventivo: Verter 100-150ml de producto cada 15 días. Dejar transcurrir 30 minutos y enjuagar con agua caliente. No use ningún instrumento desatascador después de verter el producto (evitar posibles salpicaduras). Evite el contacto con las superficies doradas y con aluminio. NOTA: No mezclar con ácidos como el sulfamant.

### CARACTERÍSTICAS:

<u>Propiedad</u>	<u>Valores típicos</u>
Aspecto	Líquido denso transparente - ligeramente turbio.
Densidad (g/c m <sup>3</sup> )	1.200 - 1.400 g/ml a 20°C
Composición	Hidróxido de sodio

### PRECAUCIONES:

Indicaciones de peligro:

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Hidroxido de sodio

No ingerir. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20.

**ENVASE:**

<b>Envase tipo</b>	Botella de polietileno blanca.
<b>Tapón</b>	Tapón de seguridad de polietileno azul.
<b>Capacidad</b>	1 L
<b>Nº Unidades por caja</b>	6
<b>Nº Cajas por palet</b>	126
<b>Código EAN</b>	436032033020