

**BallonGas za do 50 balona.** Sadrži 0,4 kubična metra plina helija (0,4 m<sup>3</sup>), helij 99,996% čistoće. Kompletan set uklj. jednokratni cilindar s helijem (bez povratne naknade) i ventil za punjenje za punjenje balona. Sigurno punjenje balona od lateksa, balona od folije, balona u obliku srca i LED balona.

#### **Uputa za uporabu**

1. Za postizanje najboljeg rezultata puniti balone maksimalno 1-2 sata prije događaja.
2. Navrtite nastavak za punjenje na navoj ispod zelenog zakretnog ventila.
3. Okrenite ručicu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da bi otvorili ventil.
4. Postaviti otvor balona na nastavak za punjenje sve dok otvor balona ne prijeđe preko nastavka za punjenje.
5. Čvrsto držite otvor balona između palca i kažiprsta na najširoj točki nastavka za punjenje. Oprezno savijte nastavak za punjenje prema dolje kako biste napuhali balon.
6. Napuhajte balon do željene veličine.
7. Čim se balon napuni, nemojte više savijati nastavak za punjenje - dovod plina će se tada automatski prekinuti.
8. Stisnite balon na donjem dijelu otvora i povucite ga sa nastavka za punjenje.
9. Kako biste osigurali najduže vrijeme lebdenja kod balona od lateksa napravite **USKI** čvor na dnu balona, a kod balona od folije pažljivo zatvorite ventil, on se automatski zatvara. Na balonu pričvrstite vrpce željene duljine.
10. Čim je napuhani balon fiksiran, **zatvorite** ventil okretanjem ručice u smjeru kazaljke na satu.
11. Zbrinjavanje: Prazan spremnik može se zbrinuti kod lokalnog reciklažnog dvorišta.

**Upozorenje:** Držite plinsku cilindar, balone i vrpce izvan dohvata djece. Udisanje helija može uzrokovati gušenje. Ne stavljajte plinski ventil u usta ili nos. Koristite ovaj proizvod u dobro prozračenom prostoru. Ne smije se koristiti u malim prostorima. Ako se nepravilno koristi, cilindar se može rasprsnuti. Pažljivo rukujte plinskim cilindrom. Nemojte raditi oštrim predmetima i nemojte pustiti da padnu. Plinske cilindre čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Nije višekratna boca.

**Napomena o recikliranju i zbrinjavanju plinskog cilindra:** Prazan čelični spremnik može se u potpunosti reciklirati. Prije zbrinjavanja potpuno ispraznite i uklonite disk protiv puknuća.

**Opres! Sadrži plin pod pritiskom! Sadržaj može pobjeći ako je boca oštećena. Oštećenja mogu dovesti do ozljeda! Može eksplodirati ako se zagrije. Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla. Čuvati na dobro prozračenom mjestu.**

#### **Kada se pravilno koristi, plin je dovoljan za:**

- balone veličine 25 cm: 45-50 kom.
- balone veličine 30 cm: 25-30 kom.
- balkone veličine 45 cm: 18-20 kom.

Vrijeme lebdenja lateks balona: 5 – 7 sati

Vrijeme lebdenja balona od folije: ±5 dana