


Open-The-Door

Eine Kombination aus Wanne und Dusche
Lieferbar in Rechts- und Links-Ausführung

Aufbau und Montage:

Die Wanne ist mit einem Wannenträger ausgestattet. Vorteil: Die entnehmbaren Frontplatten dienen als Revision für Servicefälle. Da die Platten befließt werden können, ist die Revision während des täglichen Gebrauchs nicht sichtbar.



Ausstattung Wanne:

Material: 4- 5 mm, Sanitäracryl, GFK-verstärkt

Farbe: Weiß

Fassungsvermögen: ca. 195 l

Abmessungen: 1800 x 800 x 600 mm

Art.-Nr. Tür rechts:


OS 10 45 93 - 2 212 63 26

Art.-Nr. Tür links:

OS 10 45 93 - 2 212 63 25

Hinweis:

Geeignet für alle Badewannenfaltwände bis Länge 83 cm. Empfehlung: Badewannenspritzschutz 140 x 80 cm max. Fliesendicke 8 mm



Variante rechts, Ausführung links spiegelverkehrt

Im Lieferumfang:

- Vormontierte Ablaufgarnitur
- Acrylglascheibe
- Türmechanismus
- Vormontierter Wannenträger zum Verfliesen

Kontakt:

E-Mail: info@camargue.de



Alle Informationen zur Firma und Anschrift des **BAUHAUS** Fachzentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachzentrum oder kostenlos unter Tel: 0800-3905000

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Open-The-Door

Die Wanne mit Einstieg



Abbildung Ausführung rechts

Bequem Baden und Duschen

Sie wollen duschen?

Steigen Sie über den Einstieg bequem in die Wanne ein und lassen die Tür einfach offen. Beim Duschen stört kein Ablaufstopfen, denn dieser steckt fest oben im Wannenrand.




Badezeit?

Schließen Sie die Tür. Der Ablaufstopfen lässt sich nun entnehmen und in den Wannenboden einsetzen. Die Tür ist verriegelt, das Badevergnügen kann beginnen.

Nutzung des Türeinsteigs

DUSCHEN

Die transparente Tür ermöglicht einen mühelosen Einstieg zum bequemen Duschen.



BADEN

1. Tür schließen

Die Tür fest andrücken. Nun lässt sich der Stopfen aus der Haltevorrichtung entnehmen und kann in den Ablauf der Badewanne eingesetzt werden.

2. Baden

Wasser einlassen und baden.



3. Ausstieg

Nach dem Baden wird das Wasser abgelassen, der Stopfen aus dem Ablauf entnommen und in die Haltevorrichtung auf den Wannenrand eingesteckt. Durch leichten Druck auf den Stopfen lässt sich die Tür öffnen.