



Kit de canalización de aire

instrucciones de instalación*

** sólo para técnicos autorizados o legalmente cualificados*

Kit de canalización de aire

Introducción

Precaución: Antes de realizar cualquier operación, asegúrese de que el cable de alimentación de la estufa está desconectado.

En el modelo de estufa que ha adquirido, es posible instalar un kit para canalizar parte del aire caliente a una segunda habitación a una distancia máxima de 3 m.

El KIT se compone de lo siguiente:

- ✓ Caja del intercambiador;
- ✓ Soporte con ventilador;
- ✓ Tubo de aluminio corrugado D. 80 mm;
- ✓ 2 abrazaderas para fijar la manguera;
- ✓ Kit de cableado eléctrico;
- ✓ Juego de tornillos para la fijación a la estufa



Fig. 01

Paso 1

- a. En primer lugar, retire la cubierta de la estufa (paneles superiores y laterales);
- b. Tome la caja del intercambiador de calor (nº 01) e introdúzcala en la parte superior de la estufa hasta que los agujeros de fijación queden alineados (ver flechas);
- c. Coloque y fije la caja del intercambiador de calor en la parte superior de la estufa con los cuatro tornillos (fig. 2).




Fig. 02

Paso 2

- a. Instale la unidad de ventilación (fig.3), fijándola con los dos tornillos previstos en la parte trasera de la estufa (ver flechas);




Fig. 03

Paso 2

b. Positionner les deux extrémités du tube en aluminium ondulé, en insérant la première extrémité dans le raccord de la boîte de l'échangeur (fig. 04) et la deuxième extrémité dans le raccord du ventilateur (fig. 05) ;

c. Fixez-le à l'aide des deux fixations fournies (voir les flèches).




Fig. 04



Fig. 05

Paso 2

Une fois que les différents composants du kit ont été fixés sur le poêle, nous pouvons commencer à effectuer les connexions électriques, en prenant soin de le faire correctement, en suivant la séquence indiquée ci-dessous;




Fig. 06

Paso 2

1. Coja el interruptor e introdúzcalo en el orificio rectangular de la carcasa de la parte trasera de la estufa, tal y como se muestra en la Fig. 06. Conecte los dos cables (ver etiqueta 1) al interruptor Fig. 05 (página anterior) ;
2. Desconecte las conexiones eléctricas originales (véase la etiqueta 2) del ventilador tangencial, tal como se muestra en el recuadro indicado por la flecha en la Fig. 05 (página anterior);
3. Conecte al mismo ventilador tangencial los dos cables del cableado suministrado con el kit de canalización (con doble Faston) en lugar de los que se acaban de desconectar como se muestra en la fig. 7 y fig. 8 ;
4. A continuación, conecte los dos cables de conexión eléctrica previamente desconectados del ventilador (véase el punto 2.), a los dos Faston hembra restantes (véase el círculo rojo en la fig. 08 y la marca 3 en la fig. 05);
5. Conecte los dos últimos fastons macho al ventilador centrífugo suministrado con el kit de canalización, tal como se muestra en la Fig. 09 (véase también la etiqueta 4 de la Fig. 05);




Fig. 06



Fig. 07




Fig. 08




Fig. 09



Atención:

Es obligatorio que todas estas operaciones sean realizadas por personal autorizado o en posesión de los requisitos legales.

El personal que no cumpla los requisitos legales no está autorizado a realizar la instalación de este kit de tuberías.

Con la entrega de este manual, el fabricante declina toda responsabilidad, tanto civil como penal, por los accidentes derivados de la inobservancia parcial o total de las instrucciones aquí contenidas.

