

## V61-D P SISTEMA CIERRAPUERTAS




Sistema cierrapuertas  
sobrepuesto  
Fuerza: 2 - 3

### INFORMACIÓN TÉCNICA


		EN2#	EN3#
Ancho máximo de la puerta (mm)		850	950
Peso máximo de la puerta (kg)		40	60
Ángulo de apertura máximo		180°	
Función de bloqueo de apertura		SI	
Función de retención y retroceso		NO	
Velocidad de cierre	Velocidad 1	180° - 15°	
	Velocidad 2	15° - 0°	
Temperatura aplicable		-20°C - 45°C	
Tipo de apertura		Apertura a izquierda o a derecha	
Peso (kg)		1,46 - 1,74	
Dimensiones (mm)	Largo	179	
	Ancho	52	
	Alto	63,5	
Test de durabilidad		500,000 ciclos	

# V61-D P


Vida en Herrajes




\* Plantilla a escala 1:1 en el interior del envase del producto  
\* Template scale 1:1 included in the packaging



Montaje normal / Normal assembly



Montaje invertido / Flipped assembly



Montaje en paralelo / Parallel assembly



<p><b>1</b></p> <p>Marco / Frame Puerta / Door</p> <p>Punzón Punch</p> <p>Martillo Hammer</p> <p>Plantilla Paper template</p> <p>Bisagra Hinge</p> <p>Colocar la plantilla de papel coincidiendo con la puerta y el marco de la puerta, (la línea que indica la flecha, en el borde de la puerta). Realizar las marcas en la puerta y en el marco de la puerta.</p> <p>Put the paper template tight with the door and door frame, (the side line that the arrowhead aims at the door) Mark on the door and door frame.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Φ 2.5    M5    Φ 4.2</p> <p>Puerta de madera Wooden door</p> <p>Puerta de metal Metal door</p> <p>Hacer un agujero de Ø 4,2 sobre la marca, para un tornillo de M5. (No es necesario para puerta de madera)</p> <p>Drill Ø 4,2 hole against the mark, Tap M5 screw hole. (For wood door is not required).</p>	<p><b>3</b></p> <p>Tornillos para madera Screw for wooden doors</p> <p>Tornillos para metal Screw for metal doors</p> <p>Fijar el cuerpo principal a la puerta con 4 tornillos.</p> <p>Fix the body on the door with 4 screws.</p>
<p><b>4</b></p> <p>Brazo ajustable Adjustable forearm</p> <p>Brazo fijo Main arm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aflojar el tornillo del brazo ajustable.</li> <li>Fijar el brazo ajustable al marco de la puerta con dos tornillos.</li> <li>Fijar el brazo fijo al cerrapuertas con un tornillo.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Loose the screw of adjustable forearm.</li> <li>Fix the adjustable forearm on the door frame with two screws.</li> <li>Fix the main arm on the body with one screw.</li> </ol>	<p><b>5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Girar el brazo principal y hacer que forme un ángulo de 90° con el cuerpo principal.</li> <li>Apriete el tornillo del brazo ajustable.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Turn the main arm and make the main arm with the body as 90°</li> <li>Tight the screw of adjustable forearm.</li> </ol>	<p><b>6</b></p> <p>Ajustar el ángulo de apertura de la puerta: Afloje el tornillo de bloqueo, abra la puerta hasta la posición adecuada y vuelva a pretar el tornillo de bloqueo.</p> <p>Adjust open door locate angle: Loose locker screw, turn locker to a position which suitable door open location, tighten the locker screw.</p>
<p><b>7</b></p> <p>Vel. cierre latching speed</p> <p>Vel. corrido Closing speed</p> <p>Lento Slow</p> <p>Rápido Fast</p> <p>Tornillo velocidad cierre / Latching speed screw</p> <p>Tornillo velocidad corrido / Closing speed screw</p> <p>Ajustar la velocidad de movimiento y cierre de la puerta: el usuario puede según su necesidad, ajustar el tornillo de velocidad de movimiento y cierre de forma individual.</p> <p>Adjust door closing speed and latching speed, the user can according to their needed adjust the screw closing and latching speed individually.</p>		