

E-210 • E-310 • E-410

E-425 • E-335

EP-325 • EP-335 • EP-425 • EP-435 • SP-435 • EP-445R • E-435 • EPX-435 • S-435

Priročnik za uporabo žara na UNP

Ta priročnik za uporabo shranite za prihodnjo uporabo, ga natančno preberite in v primeru nadaljnjih vprašanj še danes stopite v stik z nami.

REGISTRIRAJTE SE ŠE DANES

Zelo smo veseli, da ste se nam pridružili, da bi postali kralj žara. Registrirajte svoj žar ter pridobite dostop do zabavnih in zanimivih informacij podjetja WEBER, vključno z namigi, triki in nasveti, kako dobiti čim več od izkušnje peke na žaru.

Pomembne varnostne informacije

Izjave **NEVARNOST**, **OPOZORILO** in **POZOR** so v tem priročniku za uporabo uporabljene za poudarjanje ključnih in pomembnih informacij. Preberite jih in jih upoštevajte, da zagotovite varnost in preprečite škodo na lastnini. Definicije izjav najdete spodaj.

⚠ **NEVARNOST:** Opozarja na nevarno situacijo, ki bo, če se ji ne izognete, **privedla do smrti ali hude poškodbe**.

⚠ **OPOZORILO:** Opozarja na nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, **privede do hude poškodbe ali smrti**.

⚠ **POZOR:** Opozarja na nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, **privede do manjše ali zmerne poškodbe**.

SAMO ZA UPORABO NA PROSTEM.

PRED UPORABO NAPRAVE (ŽARA) PREBERITE NAVODILA.

NAVODILO ZA INŠTALATERJA: Ta priročnik mora ostati pri uporabniku.

OBVESTILO UPORABNIKU: Ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo.

⚠ NEVARNOST

Če vohate plin:

- Izklopite dovod plina do naprave (žar).
- Ugasnite vse plamene.
- Odprite pokrov.
- Če vonj ostaja, se umaknite od naprave (žara) in takoj pokličite svojega dobavitelja plina ali gasilce.

⚠ OPOZORILO

- Plina ali drugih vnetljivih tekočin ali plinov ne shranjujte ali uporabljajte v bližini te naprave (žara) ali drugih naprav.
- Jeklenke z UNP, ki ni priklopljena za uporabo, ne shranjujte v bližini te naprave (žara) ali drugih naprav.

Namestitev in sestavljanje

⚠ **NEVARNOST:** Ta žar ni namenjen namestitvi v avtomobilih ali plovilih.

⚠ **OPOZORILO:** Tega žara ne uporabljajte, če vsi deli niso na svojem mestu in žar ni sestavljen v skladu z navodili za sestavljanje.

⚠ **OPOZORILO:** Tega modela žara ne sestavljajte na vgradnih ali premičnih konstrukcijah.

⚠ **OPOZORILO:** Ne spreminjajte naprave. UNP ni zemeljski plin. Pretvorba ali poskus uporabe zemeljskega plina v plinski jeklenki za UNP ali UNP v plinski jeklenki za zemeljski plin je nevarna in izniči garancijo.

• Delov, ki jih je proizvajalec zapečatil, uporabnik ne sme spreminjati.

Delovanje

⚠ **NEVARNOST:** Žar uporabljajte samo na prostem, na dobro prezračenem območju. Ne uporabljajte ga v garaži, stavbi, prehodu med stavbami, šotoru, drugih zaprtih območjih ali pod vnetljivimi konstrukcijami.

⚠ **NEVARNOST:** Žara ne uporabljajte v nobenem vozilu ali v prostoru za shranjevanje ali tovornem prostoru katerega koli vozila. To med drugim vključuje avtomobile, tovornjake, kombinirana vozila, kombinirana mini vozila, vozila za športne pripomočke, avtodome in plovila.

⚠ **NEVARNOST:** Med uporabo žara morajo biti vnetljivi materiali od njegovih stranic in zadnje strani oddaljeni vsaj 61 cm (24 palcev).

⚠ **NEVARNOST:** Pazite, da na območju za peko ni vnetljivih hlapov ali tekočin, kot so bencin, alkohol ipd., ter vnetljivih materialov.

⚠ **NEVARNOST:** Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

⚠ **NEVARNOST:** Ko uporabljate žar ali dokler je ta vroč, nanj ali v prostor za shranjevanje pod njim ne odlagajte prekrivala za žar ali karkoli vnetljivega.

⚠ **NEVARNOST:** Če pride do požara zaradi maščobe, izključite vse gorilnike in pustite pokrov zaprt, dokler ogenj ne ugasne.

⚠ **OPOZORILO:** Dostopni deli so lahko zelo vroči. Napravo uporabljajte zunaj dosega otrok.

⚠ **OPOZORILO:** Uporaba alkohola, zdravil na recept, zdravil brez recepta ali nezakonitih mamil lahko zmanjša sposobnost uporabnika za pravilno in varno sestavljanje, premikanje, shranjevanje ali uporabo žara.

⚠ **OPOZORILO:** Med segrevanjem ali uporabo žara nikoli ne pustite brez nadzora. Pri uporabi tega žara bodite previdni. Ko je v uporabi, se segreje celotna posoda za peko.

⚠ **OPOZORILO:** Pri delu z žarom uporabite rokavice za žar, ki so odporne proti vročini (in so skladne s standardom EN 407, stopnja prenosa vročine 2 ali več).

⚠ **OPOZORILO:** Med uporabo naprave ne premikajte.

⚠ **OPOZORILO:** Električni napajalni kabel in cev za dovod goriva naj bosta ločena od vročih površin.

⚠ **POZOR:** Ta izdelek je bil varnostno preizkušen ter je certificiran za uporabo samo v določeni državi. Glejte oznako države, ki se nahaja na zunanji strani embalaže.

• V žaru ne uporabljajte oglja, briketov ali vulkanskih kamnov.

• Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali psihičnimi sposobnostmi oziroma osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, lahko to napravo uporabljajo samo pod nadzorom, ali če so bile ustrezno poučene.



ZNAČILNOSTI TEGA ŽARA

Če želite dostopati do popolnih informacij o uporabniku, preberite kodo QR in vnesite svojo serijsko številko

ali pobrskajte po spletu na naslovu weber.com/literature-online

Serijska številka

Za prihodnjo uporabo zapišite serijsko številko svojega žara v zgornje polje. Serijska številka je navedena na nalepki s podatki o žaru.

Shranjevanje in/ali neuporaba

- ⚠ **OPOZORILO:** Po uporabi zaprite ventil na plinski jeklenki.
- ⚠ **OPOZORILO:** Jeklenke z UNP shranjujte zunaj in izven dosega otrok. Ne hranite jih v stavbi, garaži ali drugem zaprtem prostoru.
- ⚠ **OPOZORILO:** Po obdobju shranjevanja in/ali neuporabe je pred uporabo žara treba preveriti, ali uhaja plin in ali so gorilniki zamašeni.
- Shranjevanje žara v zaprtih prostorih je dovoljeno le, če je jeklenka z UNP izklopljena in umaknjena od žara.

- Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 (»WEBER«) se ponaša z varnimi, vzdržljivimi in zanesljivimi izdelki.

To je prostovoljna garancija WEBER, ki vam jo zagotavljamo brez dodatnih stroškov. Vsebuje informacije, ki jih boste potrebovali za popravilo izdelka WEBER, če bi morda prišlo do okvare ali poškodbe.

V skladu z veljavnimi zakoni ima uporabnik več pravic, če je izdelek okvarjen. Te pravice vključujejo dopolnitev zmogljivosti ali zamenjavo, znižanje prodajne cene in nadomestilo. V Evropski uniji bi to na primer pomenilo dvoletno predpisano garancijo, ki začne veljati z dnem predaje izdelka. Teh in drugih zakonsko določenih pravic ta garancijska določila ne zadevajo. Pravzaprav ta garancija lastniku zagotavlja dodatne pravice, ki so neodvisne od zakonsko določenih.

PROSTOVOLJNA GARANCIJA WEBER

Družba WEBER kupcem svojih izdelkov zagotavlja (če je šlo za darilo ali promocijo pa osebi, za katero je bil izdelek kupljen kot darilo, ali promocijski izdelek), da je izdelek WEBER brez napak v materialu ali izdelavi za spodaj določeno časovno obdobje, če je sestavljen in uporabljen v skladu s priloženim priročnikom za uporabo. (Opomba: Če izgubite ali založite priročnik za uporabo WEBER, ga najdete na spletnem mestu www.weber.com ali različici tega spletnega mesta v svoji državi, na katero boste morda preusmerjeni.) Pri uporabi in vzdrževanju v običajni, zasebni enodružinski hiši ali stanovanju se WEBER v okviru te garancije strinja s popravili ali menjavo okvarjenih delov v določenem časovnem obdobju ob upoštevanju omejitev in spodaj naštetih izključitev. DO OBSEGA, KI GA DOVOLJUJEJO VELJAVNI ZAKONI, SE TA GARANCIJA NANAŠA SAMO NA IZVIRNEGA KUPCA IN JE NI MOGOČE PRENESTI NA NASLEDNJE KUPCE, RAZEN V PRIMERU DARILA IN PROMOCIJSKIH IZDELKOV, KOT JE OMENJENO ZGORAJ.

ODGOVORNOSTI LASTNIKA PO TEJ GARANCIJI

Da si zagotovite garancijsko kritje brez težav, je pomembno (ne pa zahtevano), da svoj izdelek WEBER registrirate prek spleta na spletnem mestu www.weber.com ali različici tega spletnega mesta v svoji državi, na katero boste morda preusmerjeni. Shranite originalne račune in/ali fakture. Registracija izdelka WEBER potrjuje vaše garancijsko kritje in pomeni neposredno povezavo med vami in družbo WEBER, če moramo stopiti v stik z vami.

Zgornja garancija je veljavna samo, če lastnik razumno skrbi za izdelek družbe WEBER tako, da sledi vsem navodilom za sestavljanje, uporabo in preventivno vzdrževanje, kot je zapisano v priloženem priročniku za uporabo, razen če dokaže, da je okvara ali napaka neodvisna od neupoštevanja zgoraj omenjenih obveznosti. Če živite v obalnem območju ali imate izdelek postavljen v bližini bazena, vzdrževanje vključuje redno pranje in splakovanje zunanjih površin, kot je to zapisano v priloženem priročniku za uporabo.

RAVNANJE Z GARANCIJO/IZKLJUČITVE PRI GARANCIJI

Če menite, da imate del, ki ga ta garancija zadeva, stopite v stik s službo za podporo strankam WEBER s pomočjo informacij za stik na našem spletnem mestu (www.weber.com), ali različici tega spletnega mesta v svoji državi, na katero boste morda preusmerjeni. Po pregledu bo družba WEBER popravila ali zamenjala (po svoji izbiri) poškodovani del, ki ga krije ta garancija. Če popravilo ali menjava ni mogoča, lahko družba WEBER izbere (po svoji izbiri) zamenjavo zadevnega žara z novim žarom enake ali večje vrednosti. Družba WEBER lahko od vas zahteva vračilo delov v pregled, pri čemer morajo biti poštni stroški predhodno poravnani.

Ta GARANCIJA je nična v primeru poškodb, slabšega delovanja, razbarvanja in/ali rje, za katere družba WEBER ni odgovorna, in ki so nastali zaradi:

- zlorabe, napačne uporabe, spreminjanja, neustrezne uporabe, vandalizma, zanemarjanja, neustreznega sestavljanja ali namestitve in nenormalnega delovanja in nerednega vzdrževanja;
- mrčesa (kot so pajki) in glodavcev (kot so veverice), kar med drugim vključuje tudi poškodovane cevi za gorilnike in/ali plinske cevi;
- izpostavljenosti slanemu zraku in/ali virom klora, kot so plavalni bazeni in masažne kadi;
- izrednih vremenskih razmer, kot so toča, orkani, potresi, cunamiji ali valovi, tornadi ali hude nevihte.

Uporaba in/ali namestitvev neoriginalnih delov na vaš izdelek WEBER bo izničila to garancijo, ki tako ne bo več krila vseh poškodb. Vsako spreminjanje plinskega žara, ki ga ne odobri družba WEBER in ga ne opravi pooblaščen servisier, bo izničilo to garancijo.

GARANCIJSKA OBDOBJA ZA IZDELEK

Posoda za peko:
10 let na neprerjavenje/prežganje
(2 leti na barvo, brez obledelosti barve ali razbarvanja)

Pokrov:
10 let na neprerjavenje/prežganje
(2 leti na barvo, brez posvetlitve barve ali razbarvanja)

Cevi za gorilnik iz nerjavnega jekla:
10 let na neprerjavenje/prežganje

Rešetke za peko iz nerjavnega jekla:
5 let na neprerjavenje/prežganje

REŠETKE FLAVORIZER iz nerjavnega jekla:
5 let na neprerjavenje/prežganje

Rešetke za peko iz litega železa s porcelanastim emajlom:
5 let na neprerjavenje/prežganje

Vsi preostali deli:
2 leti

IZJAVE O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

RAZEN GARANCIJE IN IZJAV O OMEJITVI ODGOVORNOSTI, KOT SO OPISANE V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI, V NJEJ NE OBSTAJAJO DRUGE GARANCIJE ALI PROSTOVOLJNE IZJAVE O ODGOVORNOSTI, KI BI PRESEGALE ZAKONSKO PREDPISANO ODGOVORNOST IN ZADEVALE DRUŽBO WEBER. TRENUTNA GARANCIJSKA IZJAVA PRAV TAKO NE OMEJUJE ALI IZKLJUČUJE SITUACIJ ALI ZAHTEVKOV, PRI KATERIH IMA DRUŽBA WEBER ZAKONSKO PREDPISANO ODGOVORNOST.

NOBENA GARANCIJA NE VELJA PO IZTEKU OBDOBJA, KI GA POKRIVA TA GARANCIJA. NOBENE DRUGE GARANCIJE, KI JIH PODELUJE DRUGA OSEBA, VKLJUČNO Z DISTRIBUTERJEM ALI PRODAJALCEM, ZA DRUGE IZDELKE (KOT SO »PODALJŠANE GARANCIJE«), NE ZAVEZUJEJO DRUŽBE WEBER. EKSKLUZIVNO SREDSTVO TE GARANCIJE JE POPRAVILO ALI ZAMENJAVA DELA ALI IZDELKA.

V NOBENEM PRIMERU PO TEJ PROSTOVOLJNI GARANCIJI POVRAČILO NE MORE PRESEGATI NAKUPNE CENE PRODANEGA IZDELKA WEBER.

SAMI PREVZEMATE TVEGANJE IN ODGOVORNOST ZA IZGUBO, OKVARO ALI POŠKODBO VAS ALI VAŠE LASTNINE IN/ALI DRUGIH IN NJIHOVE LASTNINE, KI IZVIRA IZ NAPAČNE UPORABE ALI ZLORABE IZDELKA ALI VAŠEGA NEUPOŠTEVANJA NAVODIL DRUŽBE WEBER V PRILožENEM PRIROČNIKU ZA UPORABO.

ZA DELE IN DODATKE, ZAMENJANE V OKVIRU TE GARANCIJE, VELJA GARANCIJA SAMO ZA ZGORAJ OMENJENO/-A GARANCIJSKO/-A OBDOBJE/-A.

TA GARANCIJA SE NANAŠA NA UPORABO V ZASEBNI ENODRUŽINSKI HIŠI ALI STANOVANJU IN SE NE NANAŠA NA ŽARE WEBER, KI SE UPORABLJAJO V KOMERCIALNIH OKOLJIH VEČSTANOVANJSKIH SKUPNOSTIH, ALI ZA UPORABO V OKOLJIH, KOT SO RESTAVRACIJE, HOTELI, LETOVIŠČA ALI PROSTORI ZA ODDAJANJE V NAJEM.

DRUŽBA WEBER LAHKO OBČASNO SPREMENI DIZAJN SVOJIH IZDELKOV. NIČ V TEJ GARANCIJI NE VELJA KOT OBVEZNOST DRUŽBE WEBER, KI BI JO MORALA VKLJUČITI V PREJ PROIZVEDENE IZDELKE, TAKŠNE SPREMEMBE PA NE MOREJO BITI RAZUMLJENE KOT PRIZNANJE, DA SO BILE PREJŠNJE IZVEDBE OKVARJENE.

Za dodatne informacije za stik glejte seznam mednarodnih poslovnih enot na koncu tega priročnika za uporabo.

Velikosti odprtín za ventile gorilnikov in podatki o porabi za žar SPIRIT

VELIKOSTI ODPRTIN ZA VENTILE GORILNIKOV				
Država	Kategorija plina	Modeli z dvema gorilnikoma	Modeli s tremi gorilniki	Modeli s štirimi gorilniki
Kitajska, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Hongkong, Madžarska, Islandija, Indija, Izrael, Japonska, Koreja, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska, Norveška, Romunija, Rusija, Singapur, Slovaška, Slovenija, Južna Afrika, Švedska, Turčija	I_{3B/P} (30 mbarov ali 2,8 kPa)	Glavni gorilniki 1,03 mm	Glavni gorilniki 0,95 mm	Glavni gorilniki 0,91 mm
			Gorilnik High+ 0,95 mm	Gorilnik High+ 0,91 mm
			Stranski gorilnik 0,97 mm	Stranski gorilnik 0,97 mm
Belgija, Francija, Velika Britanija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Portugalska, Španija, Švica	I_{3*} (28–30/37 mbarov)	Glavni gorilniki 0,96 mm	Glavni gorilniki 0,89 mm	Glavni gorilniki 0,85 mm
			Gorilnik High+ 0,89 mm	Gorilnik High+ 0,85 mm
			Stranski gorilnik 0,91 mm	Stranski gorilnik 0,91 mm
Poljska	I_{3B/P} (37 mbarov)	Glavni gorilniki 0,96 mm	Glavni gorilniki 0,89 mm	Glavni gorilniki 0,85 mm
			Gorilnik High+ 0,89 mm	Gorilnik High+ 0,85 mm
			Stranski gorilnik 0,91 mm	Stranski gorilnik 0,91 mm
Avstrija, Nemčija	I_{3B/P} (50 mbarov)	Glavni gorilniki 0,90 mm	Glavni gorilniki 0,82 mm	Glavni gorilniki 0,79 mm
			Gorilnik High+ 0,82 mm	Gorilnik High+ 0,79 mm
			Stranski gorilnik 0,84 mm	Stranski gorilnik 0,84 mm

PODATKI O PORABI

Kategorija plina	Modeli 210	Modeli 310	Modeli 325	Modeli 335
I_{3B/P} (30 mbarov ali 2,8 kPa)	7,8 kW propana 8,7 kW butana	7,0 kW propana 8,4 kW butana	9,1 kW propana 10,1 kW butana	12,6 kW propana 14,1 kW butana
	548 g/h propana 623 g/h butana	494 g/h propana 601 g/h butana	639 g/h propana 725 g/h butana	886 g/h propana 1012 g/h butana
I_{3*} (28–30/37 mbarov)	7,8 kW propana 7,8 kW butana	7,0 kW propana 7,0 kW butana	9,1 kW propana 9,1 kW butana	12,6 kW propana 12,6 kW butana
	548 g/h propana 548 g/h butana	494 g/h propana 494 g/h butana	639 g/h propana 639 g/h butana	886 g/h propana 886 g/h butana
I_{3B/P} (37 mbarov)	7,8 kW propana 8,7 kW butana	7,0 kW propana 8,4 kW butana	9,1 kW propana 10,1 kW butana	12,6 kW propana 14,1 kW butana
	548 g/h propana 623 g/h butana	494 g/h propana 601 g/h butana	639 g/h propana 725 g/h butana	886 g/h propana 1012 g/h butana
I_{3B/P} (50 mbarov)	7,8 kW propana 8,7 kW butana	7,0 kW propana 8,4 kW butana	9,1 kW propana 10,1 kW butana	12,6 kW propana 14,1 kW butana
	548 g/h propana 623 g/h butana	494 g/h propana 601 g/h butana	639 g/h propana 725 g/h butana	886 g/h propana 1012 g/h butana

PODATKI O PORABI

Kategorija plina	Modeli 410	Modeli 425	Modeli 435	Modeli 445
I_{3B/P} (30 mbarov ali 2,8 kPa)	8,2 kW propana 9,1 kW butana	10,3 kW propana 11,3 kW butana	13,8 kW propana 15,3 kW butana	15,8 kW propana 17,6 kW butana
	577 g/h propana 650 g/h butana	721 g/h propana 811 g/h butana	968 g/h propana 1097 g/h butana	1112 g/h propana 1257 g/h butana
I_{3*} (28–30/37 mbarov)	8,2 kW propana 8,2 kW butana	10,3 kW propana 10,3 kW butana	13,8 kW propana 13,8 kW butana	15,8 kW propana 15,8 kW butana
	577 g/h propana 577 g/h butana	721 g/h propana 721 g/h butana	968 g/h propana 968 g/h butana	1112 g/h propana 1112 g/h butana
I_{3B/P} (37 mbarov)	8,2 kW propana 9,1 kW butana	10,3 kW propana 11,3 kW butana	13,8 kW propana 15,3 kW butana	15,8 kW propana 17,6 kW butana
	577 g/h propana 650 g/h butana	721 g/h propana 811 g/h butana	968 g/h propana 1097 g/h butana	1112 g/h propana 1257 g/h butana
I_{3B/P} (50 mbarov)	8,2 kW propana 9,1 kW butana	10,3 kW propana 11,3 kW butana	13,8 kW propana 15,3 kW butana	15,8 kW propana 17,6 kW butana
	577 g/h propana 650 g/h butana	721 g/h propana 811 g/h butana	968 g/h propana 1097 g/h butana	1112 g/h propana 1257 g/h butana

Pomembne informacije o UNP in plinskih povezavah

Kaj je utekočinjen naftni plin (UNP)?

Utekočinjen naftni plin, ki ga imenujemo tudi UNP ali propan, je vnetljiv izdelek na osnovi nafte, ki se uporablja kot gorivo za vaš žar. Ko ni v jeklenki in pri zmernih temperaturah ter tlaku, je v plinastem stanju. Ko pa je pri zmernem tlaku v jeklenki, je UNP v tekočem stanju. Ko se tlak sprosti iz jeklenke, tekočina prehaja v plinasto stanje in postane plin.

Nasveti za varno ravnanje z jeklenko z UNP

- Udrta ali zarjavela jeklenka z UNP je nevarna in jo mora pregledati dobavitelj plina. Ne uporabljajte jeklenke s poškodovanim ventilom.
- Čeprav je morda videti, da je jeklenka za UNP prazna, je lahko v njej še vedno plin, zato morate jeklenko temu primerno prevažati in shranjevati.
- Jeklenko z UNP je treba namestiti, transportirati in shraniti pritrjeno v pokončnem položaju. Jeklenka vam ne sme pasti na tla in z njo ne smete ravnati grobo.
- Jeklenke z UNP ne smete nikoli shranjevati ali prevažati pri temperaturah, ki presežejo 50 °C (125 °F) (jeklenka bo postala prevročna, da bi se je dotaknili z roko).
- Med ravnanjem s plinsko jeklenko ali njeno zamenjavo v bližini ne sme biti virov vžiga.

Zahteve za jeklenko z UNP

- Uporabljajte jeklenke z najmanjšo zmogljivostjo 3 kg in največjo zmogljivostjo 13 kg.

Kaj je regulator?

Vaš plinski žar je opremljen z regulatorjem tlaka, napravo, ki nadzoruje in ohranja enakomeren tlak plina, ko ta priteka iz jeklenke z UNP.

Zahteve za regulator in cev

- V Veliki Britaniji mora imeti žar nameščen regulator, skladen z BS 3016 in z nominalnim izhodnim tlakom 37 milibarov.
- Dolžina cevi ne sme preseči 1,5 metra.
- Izogibajte se pregibanju cevi.
- Nadomestni regulator in cev morata biti skladna z navodili družbe Weber-Stephen Products LLC.

Namestitev jeklenke z UNP

Zahteve za postavitve v omarico žara

Zahteve glede največje velikosti jeklenk, nameščenih v omarici žara so:



- Zmogljivost jeklenke:** največ 13 kg
Višina jeklenke: največ 587 mm
Širina jeklenke: največ 289 mm (pravokotni odtis) ali največ 318 mm (okrogli odtis)

Dno jeklenke se mora prilegati v držalo za jeklenko in ležati plosko na spodnji plošči.

Prikazanih je več modelov jeklenk, ki so odobrene za postavitve v omarico žara, skupaj z njihovimi merami.

Če jeklenka ne ustreza zahtevam glede velikosti za postavitve v omarico žara, jo je treba postaviti na tla izven omarice žara.

⚠ OPOZORILO: Če jeklenka z UNP ne ustreza zahtevam glede velikosti za postavitve v omarico žara, je ne poskušajte postaviti ali povezati znotraj omarice žara. Jeklenko postavite in povežite izven omarice žara. Neupoštevanje tega lahko poškoduje cev, kar lahko privede do požara ali eksplozije, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt in poškoduje lastnino.



Priprava na namestitev jeklenke z UNP

Jeklenko je treba po namestitvi pritrditi v omarico žara.



- 1) Odprite vrata omarice žara.
- 2) Trak za jeklenko napeljite skozi dve odprtini v stranski plošči (A). Izberite zgornjo ali spodnjo odprtino za trak za jeklenko glede na višino jeklenke.

Namestitev jeklenke z UNP

- 1) Jeklenko dvignite in jo namestite v držalo za jeklenko (B) na spodnji plošči. Dno jeklenke se mora prilegati v držalo za jeklenko.
- 2) Obrnite jeklenko tako, da je odprtina za ventil obrnjena proti žaru.
- 3) Jeklenko pritrdite s trakom za jeklenko (C).
- 4) Povežite regulator z jeklenko z UNP. Glejte razdelek »POVEŽITE REGULATOR Z JEKLENKO«.

Postavitev jeklenke na tla

- 1) Odprite vrata omarice žara.
- 2) Cev regulatorja napeljite navzven skozi zadnjo odprtino.
- 3) Jeklenko postavite na tla, izven omarice žara, za žarom.
- 4) Jeklenko z UNP obrnite tako, da je odprtina za ventil obrnjena naprej.
- 5) Povežite regulator z jeklenko z UNP. Glejte razdelek »POVEŽITE REGULATOR Z JEKLENKO«.



Največja zmogljivost jeklenke z UNP ZNOTRAJ omarice žara je 13 kg.

Dolžina cevi ne sme preseči 1,5 metra.

⚠ POMEMBNO: Priporočamo, da vsakih pet let zamenjate komplet s plinsko cevjo na žaru. Nekatere države zahtevajo, da se plinske cevi zamenjajo prej kot v petih letih. V takšnih primerih veljajo določila, ki veljajo v državi.

Za nadomestno cev, regulator in ventile stopite v stik s predstavnikom službe za podporo strankam na svojem območju prek podatkov za stik na našem spletnem mestu. Prijavite se na weber.com.

Priklop jeklenke z UNP in preverjanje plinotesnosti

Povežite regulator z jeklenko

- 1) Preverite, ali so vsi kontrolni gumbi gorilnikov v izklopljenem **O** položaju. Preverite tako, da jih pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca.
- 2) Preverite vrsto svojega regulatorja in ga povežite z jeklenko z UNP po naslednjem postopku.

Povežite ga z obratom v smeri urnega kazalca (A)

Regulator privijte na jeklenko z obratom v smeri urnega kazalca **(a)**. Namestite regulator tako, da je luknjica za prezračevanje **(b)** obrnjena navzdol.

Povežite ga z obratom v nasprotni smeri urnega kazalca (B)

Regulator privijte na jeklenko z obratom spojke v nasprotni smeri urnega kazalca.

Povežite ga z obratom ročice v položaj (C)

Obrnite ročico regulatorja **(a)** v smeri urnega kazalca v izklopljen položaj. Regulator pritisnite navzdol na ventil jeklenke, dokler ni v položaju **(b)**.

Povežite ga s pomično objemko (D)

Prepričajte se, da je ročica regulatorja v izklopljenem položaju **(a)**. Objemko regulatorja povlecite navzgor **(b)**. Regulator potisnite na ventil jeklenke in ohranajte tlak. Objemko povlecite navzdol **(c)**. Če se regulator ne zaklene, ponovite postopek.

Opomba: Slike regulatorja v tem priročniku zaradi različnih državnih in regionalnih predpisov morda ne prikazujejo regulatorja, ki ga uporabljate na svojem žaru.













Kaj je preverjanje uhajanja plina?

Ko je jeklenka z UNP ustrezno nameščena, morate preveriti morebitno uhajanje plina. To je zanesljiv način za ugotavljanje, ali plin ne uhaja, po tem, ko ste povezali jeklenko. Vedno ko ponovno napolnite jeklenko in jo na novo namestite, je treba preveriti naslednje spojke:

- spojko, kjer je regulator povezan z jeklenko;
- spojko, kjer je plinska cev povezana s pregrado;
- spojko, kjer je pregrada povezana z valovito plinsko cevjo.

Preverjanje uhajanja plina

- 1) Navlažite spojke z milnico v razpršilni steklenički, na krtački ali krpic. Milnico lahko pripravite tako, da zmešate 20 % tekočega mila z 80 % vode ali pa kupite že pripravljeno raztopino na oddelku za dovodov v katerikoli trgovini.
- 2) Preverite vrsto regulatorja. Vključite dovod plina z obratom ventila jeklenke v nasprotni smeri urnega kazalca **(E)** ali s premikom ročice regulatorja v vklopljen položaj **(F)**.



⚠ NEVARNOST: Pri preverjanju uhajanja plina ne uporabljajte odprtega ognja. Ko boste preverjali uhajanje plina, se prepričajte, da v bližini ni iskric ali odprtega ognja.

⚠ NEVARNOST: Uhajanje plina lahko povzroči požar ali eksplozijo.

⚠ NEVARNOST: Žara ne uporabljajte, če plin uhaja.

⚠ NEVARNOST: Če vidite, vohate ali slišite sikanje plina, ki uhaja iz jeklenke z UNP:

1. Umaknite se od jeklenke z UNP.
2. Ne poskušajte sami odpraviti težave.
3. Pokličite gasilce.

⚠ NEVARNOST: Pred odklopom regulatorja vedno zaprite ventil jeklenke. Med delovanjem žara ne poskušajte odklopiti regulatorja plina in kompleta s cevjo ali katerekoli plinske povezave.

⚠ NEVARNOST: Pod ali v bližini žara ne shranjujte rezervne jeklenke z UNP. Jeklenke nikoli ne napolnite več kot 80%. Nepopolno upoštevanje teh izjav lahko povzroči požar, ki lahko privede do hude poškodbe ali smrti.

- 3) Če se pojavijo mehurčki, plin uhaja:
- Če plin uhaja na povezavi med regulatorjem in jeklenko ali povezavi med cevjo regulatorja in regulatorjem (G), izklopite dovod plina. **ŽARA NE UPORABLJAJTE.**

Če uhaja plin, se obrnite na predstavnika službe za podporo strankam na svojem območju prek podatkov za stik na našem spletnem mestu.

- 4) Če se mehurčki ne pojavijo, je preverjanje uhajanja plina zaključeno:

- Zaprte dovod plina in povezavo splaknite z vodo.

OPOMBA: Ker so lahko nekatere raztopine za preverjanje plinotesnosti, vključno z milnico, nekoliko korozivne, po zaključku preverjanja plinotesnosti vse povezave splaknite z vodo.

Dodatni previdnostni ukrepi pri uhajanju plina

Vedno ko ponovno napolnite jeklenko in jo na novo namestite, je za uhajanje plina treba preveriti naslednje spojke:

- spojko pri regulatorju in kjer je regulator povezan z jeklenko (G).



Sledite navodilom za »Preverjanje uhajanja plina«.

Odklopite regulator z jeklenke

Odstranitev jeklenke:

- Prepričajte se, da je ventil jeklenke z UNP ali ročica regulatorja zaprta.
- V notranjosti omarice žara sprostite zaponko na traku za pritrditev jeklenke.
- Odklopite regulator.
- Odstranite jeklenko.

V primeru menjave jeklenke (posode) z UNP med peko bodite previdni. Med uporabo se segrejeta celotna posoda za peko in sistem za upravljanje maščobe. Pri ravnanju z jeklenko (posodo) z UNP vedno nosite rokavice, ki so odporne proti vročini. Po priklopu nove jeklenke zapnite trak za jeklenko.



Digitalni prikazovalnik temperature

Ta možnost je na voljo le pri izbranih modelih.

Digitalni prikazovalnik temperature omogoča priročno preverjanje temperature na površini žara. Pri uporabi žara upoštevajte naslednja navodila za uporabo digitalnega prikazovalnika temperature:

Vklop prikazovalnika

- Prikazovalnik vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop in ga pridržite dve sekundi. Gumb za vklop/izklop je na vrhu enote prikazovalnika.

OPOMBA: Žar je treba vedno predhodno segreti vsaj 10 minut. Če prikazovalnik vklopite, ko je žar izklopljen, lučke prikazovalnika prve štiri minute prikazujejo zagonski postopek, pri čemer se temperatura žara izpiše na prikazovalniku. Če prikazovalnik vklopite, ko je žar že prižgan, prikazovalnik samodejno prikaže temperaturo žara.

- Če želite preklopiti med stopinjami Fahrenheita (°F) in Celzija (°C), izvlcite enoto prikazovalnika iz mizice, da pridete do gumba na hrbtni strani. Ta gumb pritisnite, da preklopite med tema možnostma.

Svetlost

15 minut po vklopu je svetlost prikazovalnika 100-odstotna, nato pa se za podaljšanje časa delovanja baterije rahlo zmanjša. Za osvežitev prikazovalnika na 100-odstotno svetlost preprosto pritisnite gumb za vklop/izklop in enota prikazovalnika bo dve minuti delovala s 100-odstotno svetlostjo.

Izklop prikazovalnika



- Za ročni izklop pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite dve sekundi.

OPOMBA: Prikazovalnik se samodejno izklopi, ko štiri minute ne zazna toplote ali ko se žar popolnoma ohladi.

Koda napake E-8: Če je termočlen odklopljen, se na prikazovalniku prikaže »E-8«. Za pomoč se obrnite na službo za podporo strankam WEBER.

Baterije

Ko je čas za zamenjavo 2 baterij AA, se na dnu prikazovalnika prikaže ikona za skoraj prazno baterijo. Za dostop do vratc prostora za baterije izvlcite enoto prikazovalnika iz mizice. Uporabljajte samo alkalne baterije. Ne uporabljajte hkrati starih in novih baterij ali različnih vrst baterij (standardnih, alkalnih ali polnilnih).




- ⚠ **NEVARNOST:** Izvlečnega pladnja za maščobo ali posode za peko ne oblagajte z aluminijasto folijo.
- ⚠ **NEVARNOST:** Pred vsako uporabo preverite, ali se je na izvlečnem pladnju za maščobo in lovilnem pladnju nabrala maščoba. Odstranite odvečno maščobo, da preprečite požar zaradi maščobe.
- ⚠ **OPOZORILO:** Bodite previdni pri odstranjevanju lovilnega pladnja in vroče maščobe.
- ⚠ **OPOZORILO:** Pri delu z žarom uporabite rokavice za žar, ki so odporne proti vročini (in so skladne s standardom EN 407, stopnja prenosa vročine 2 ali več).
- ⚠ **OPOZORILO:** Redno preverjajte, ali s krtače za žar odpadajo ščetine in ali so obrabljene. Zamenjajte krtačo, če na rešetkah za peko ali krtači najdete odpadle ščetine. Podjetje WEBER vam priporoča, da vsako pomlad kupite novo krtačo za žar iz nerjavnega jekla.
- ⚠ **OPOZORILO:** Če je cev kakorkoli poškodovana, žara ne uporabljajte. Cev nadomestite samo s cevjo, ki jo je odobrila družba WEBER.
- ⚠ **OPOZORILO:** Naj bodo prezračevalne odprtine okrog rezervoarja proste in naj v njih ne bo smeti.
- ⚠ **OPOZORILO:** Električni kabel za napajanje in cev za dovod goriva naj bosta ločena od vročih površin.

Preverjanje cevi

Cevi je treba preverjati redno.

- Prepričajte se, da je žar izklopljen in ohlajen.
- Preverite, ali ima cev razpoke, odrgnine ali vreznine (A). Če je cev kakorkoli poškodovana, žara ne uporabljajte.

⚠ **OPOZORILO:** Če je cev kakorkoli poškodovana, žara ne uporabljajte. Cev nadomestite samo s cevjo, ki jo je odobrila družba WEBER.



Pržižganje žara

Uporaba sistema za prižiganje z iskro za prižiganje gorilnikov

Posamezen kontrolni gumb ima vžigalnik na iskro, ki ustvari iskro iz elektrode vžigalnika do cevi za prižiganje gorilnika. Energijo za iskro dobite tako, da pritisnete kontrolni gumb in ga obrnete v položaj vklop/visoko. Vsak kontrolni gumb je namenjen posameznemu gorilniku in vsak gorilnik prižgete samostojno. Prižgite gorilnike iz leve proti desni. Za predhodno segrevanje morajo biti prižgani vsi gorilniki, vendar to ne velja pri peki.

- 1) Odprite pokrov (A).
- 2) Preverite, ali so vsi kontrolni gumbi gorilnikov v izklopljenem O položaju. Preverite tako, da jih pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca (B).
Opomba: Pomembno je, da so vsi kontrolni gumbi gorilnikov v izklopljenem O položaju, preden odprete jeklenko z UNP.
- 3) Priklopite dovod plina z obratom ventila jeklenke v nasprotni smeri urnega kazalca ali s premikom ročice regulatorja v vklopljen položaj, odvisno od povezave vašega regulatorja/jeklenke.
- 4) Začnite z gorilnikom na skrajni levi. Pritisnite kontrolni gumb in ga pridržite dve sekundi (C), nato pa ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca v položaj za vklop/visoko ⚡, tako da zašlišite klik (D). Ko zašlišite klik, kontrolni gumb držite pritisnjen še dve sekundi. S tem boste sprožili vžigalnik in prižgali gorilnik.
- 5) Če je gorilnik prižgan, preverite tako, da pogledate skozi rešetke za peko.
- 6) Če se gorilnik ne prižge, obrnite kontrolni gumb gorilnika v izklopljen O položaj in še enkrat ponovite postopek prižiganja. Če se gorilnik še vedno ne prižge, kontrolni gumb gorilnika obrnite v izklopljen položaj in počakajte pet minut, da se plin razkadi, preden znova poskusite ali ga prižgete z vžigalicami.
- 7) Če se gorilnik prižge, ponovite korake od 4 do 6 in prižgite še preostale gorilnike.

Če se gorilniki ne prižgejo s prižiganjem z iskro, glejte razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV v tem priročniku za uporabo. Tam boste našli navodila za prižiganje žara z vžigalicami, ki vam bodo pomagala odkriti pravo težavo.




Predhodno segrevanje žara

Za uspešno peko je nujno predhodno segrevanje žara. Predhodno segrevanje pomaga preprečiti, da se hrana prijemlje na rešetko, in rešetko ogreje dovolj, da se hrana lepo zapeče. Prav tako zažge ostanke prej pečene hrane.

- 1) Odprite pokrov žara.
- 2) Prižgite žar v skladu z navodili v tem priročniku za uporabo.
- 3) Zaprite pokrov.
- 4) Predhodno segrejte žar tako, da so vsi gorilniki obrnjeni v položaj vklop/visoko ⚡ 10 do 15 minut ali dokler termometer ne pokaže temperature 260 °C (500 °F)

Ugašanje gorilnikov

- 1) Pritisnite vse kontrolne gumbе gorilnikov in jih obrnite do konca v smeri urnega kazalca v izklopljen O položaj.
- 2) Na jeklenki z UNP izklopite dovod plina.



Uporaba območja Sear Zone

Ta možnost je na voljo le pri izbranih modelih.

Peke pri visoki temperaturi je metoda neposredne peke na žaru, ki se uporablja za meso, kot so zrezki, deli perutnine, ribe in kotleči. Pri peki pri visoki temperaturi nastane zaradi velike vročine na površini živil rjavkasta plast. S peko mesa pri visoki temperaturi na obeh straneh boste karamelizirali površino mesa, kar bo izboljšalo njegov okus.

Dva sosednja gorilnika v območju Sear Zone imata dodatno nastavev, s katero povečate toploto za peko pri visoki temperaturi. Uporaba območja Sear zone:




- 1) Odprite pokrov in prižgite vse gorilnike. Za navodila glejte razdelek PRIŽIGANJE ŽARA.
- 2) Predhodno segrejte žar z zaprtim pokrovom in tako, da so vsi gorilniki 15 minut nastavljeni na ⚡ položaj vklop/visoko.
- 3) Po predhodnem segrevanju pritisnite kontrolna gumba gorilnikov in ju obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca v položaj za peko pri visoki temperaturi 🔥 (E). Gorilnika za peko pri visoki temperaturi delujeta skupaj (F). Ostale gorilnike lahko izklopite ali jih nastavite na nizek plamen.
- 4) Meso položite neposredno nad območje Sear Zone in zaprite pokrov. Vsako stran pecite pri visoki temperaturi od ene do štiri minute (G), odvisno od vrste in debeline mesa. Ko ste končali s peko pri visoki temperaturi lahko meso prestavite na območje z zmerno temperaturo in ga pečete, dokler ni pečeno tako, kot si želite.

Opomba: Vedno pecite z zaprtim pokrovom, da dosežete najvišjo temperaturo in preprečite izbruh plamenov.

Ko boste že bolj izkušeni v uporabi območja Sear Zone, lahko eksperimentirate z različno dolgimi časi peke pri visoki temperaturi, da boste dosegli najboljše rezultate.

Ugašanje gorilnikov

- 1) Pritisnite vse kontrolne gumbе gorilnikov in jih obrnite do konca v smeri urnega kazalca v izklopljen O položaj.
- 2) Zaprite dovod plina.



⚠ OPOZORILO: Med prižiganjem odprite pokrov.

⚠ OPOZORILO: Med prižiganjem ali kuhanjem se ne nagibajte čez odprti žar.

⚠ OPOZORILO: Vsak gorilnik je treba prižgati posamezno tako, da pritisnete gumb za električno prižiganje.







⚠ OPOZORILO: Če se gorilnik ne prižge v štirih sekundah, kontrolni gumb gorilnika obrnite v izklopljen položaj. Počakajte pet minut, da se nabran plin razkadi, potem pa ponovite postopek.

Pržiganje stranskega gorilnika

Uporaba prižiganja z iskro za prižiganje stranskega gorilnika


Ta možnost je na voljo le pri izbranih modelih.




Če je eden ali več glavnih gorilnikov žara že prižganih in želite prižgati stranski gorilnik, pojdite na 3. korak. Če noben od glavnih gorilnikov ni prižgan in uporabljate le stranski gorilnik, začnite s 1. korakom.

- Preverite, ali je kontrolni gumb stranskega gorilnika v izklopljenem  položaju. Preverite tako, da ga pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca (A). Preverite, ali so vsi kontrolni gumbi glavnih gorilnikov v izklopljenem  položaju.
Opomba: Pomembno je, da so vsi kontrolni gumbi gorilnikov v izklopljenem  položaju, preden odprete jeklenko z UNP.
- Priklopite dovod plina z obratom ventila jeklenke v nasprotni smeri urnega kazalca ali s premikom ročice regulatorja v vklopljen položaj, odvisno od povezave vašega regulatorja/jeklenke.
- Odprite pokrov stranskega gorilnika (B).
- Pritisnite kontrolni gumb gorilnika (C) in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca v položaj vklop/visoko , tako da zaslišite klik. Ko zaslišite klik, kontrolni gumb držite pritisnjen še dve sekundi. S tem boste sprožili vžigalnik in prižgali gorilnik.
- Preverite, ali je stranski gorilnik prižgan. Na lep sončen dan se lahko plamen stranskega gorilnika slabše vidi.
- Če se gorilnik ne prižge, obrnite kontrolni gumb gorilnika v izklopljen  položaj in še enkrat ponovite postopek prižiganja. Če se gorilnik še vedno ne prižge, kontrolni gumb gorilnika obrnite v izklopljen položaj in počakajte pet minut, da se plin razkadi, preden znova poskusite ali ga prižgete z vžigalicami.
- Ko je stranski gorilnik prižgan, nadaljujte z vrtenjem gumba v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ne dosežete zelenega položaja.
- Če se stranski gorilnik ne prižge v štirih sekundah, obrnite kontrolni gumb stranskega gorilnika v izklopljen  položaj in pred ponovnim prižiganjem počakajte pet minut, da se plin razkadi.

Če se stranski gorilnik ne prižge s prižiganjem z iskro, glejte razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV. Tam boste našli navodila za prižiganje stranskega gorilnika z vžigalicami, ki vam bodo pomagala odkriti pravo težavo.

Za ugašanje stranskega gorilnika

- Pritisnite kontrolni gumb stranskega gorilnika in ga obrnite do konca v smeri urnega kazalca v izklopljen  položaj.
- Zaprite dovod plina.



Velikost posode za peko za uporabo na stranskem gorilniku



Najm. premer: 18 cm

Najv. premer: 26 cm

Pravilni vzorec plamenov gorilnikov


Gorilniki na žaru so bili tovarniško nastavljeni za ustrezen dovod mešanice zraka in plina. Če delujejo pravilno, boste opazili določen vzorec. Vrhovi se lahko občasno obarvajo rumeno (A), spodaj pa so svetlo modri (B) ali temno modri (C).

⚠ OPOZORILO: Blokirana in umazana vratca lahko omejujejo poln pretok plina, kar lahko povzroči požar (D) v in okrog plinskih ventilov ter resno poškoduje vaš žar.



Pregrade za pajke

Zračne odprtine na gorilnikih (E) imajo pregrade iz nerjavnega jekla, ki preprečujejo pajkom in drugemu mrčesu, da bi pletli mreže in si gradili gnezda v venturijevi šobi gorilnikov. Ta gnezda lahko ovirajo normalen pretok plina in povzročijo, da plin odteče nazaj iz zračnih odprtin na gorilnikih. Znaki tovrstnih ovir vključujejo vonj po plinu, plameni gorilnikov pa so videti rumeni in ne gorijo dobro. Zaradi tovrstnih ovir lahko nastane požar v in okoli ventila za dovod plina, kar lahko resno poškoduje žar. Poleg tega se lahko na zunanji strani pregrad za pajke/mrčes nabirajo prah in ostanke, ki lahko ovirajo dovod kisika v gorilnike. Pregrade za pajke ohranjajte čiste. Glejte razdelek »Čiščenje pregrad za pajke« v razdelku Skrb za izdelek.



⚠ OPOZORILO: Ne poskušajte popraviti nobenih delov za prenos plina, gorilnikov, sestavnih delov za vžig ali konstrukcijskih sestavnih delov, ne da bi se obrnili na službo za podporo strankam družbe Weber-Stephen Products LLC.

⚠ POZOR: Odprtine cevi gorilnika morajo biti ustrezno postavljene nad odprtinami ventilov.

⚠ OPOZORILO: Med prižiganjem odprite pokrov stranskega gorilnika.

⚠ OPOZORILO: Med prižiganjem ali kuhanjem se ne nagibajte čez stranski gorilnik.

⚠ OPOZORILO: Če se stranski gorilnik na prižge v štirih sekundah, kontrolni gumb gorilnika obrnite v izklopljen položaj. Počakajte pet minut, da se nabran plin razkadi, potem pa ponovite postopek.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje notranjosti žara

Če svojega žara ne vzdržujete pravilno, se lahko njegovo delovanje sčasoma poslabša. Nizke temperature, neenakomerna vročina in hrana, ki se prijemlje na rešetke za peko so znaki, da sta čiščenje in vzdrževanje preslaba. Ko je žar ugasnjen in hladen, začnite čistiti notranjost, od zgoraj navzdol. Temeljito čiščenje se priporoča vsaj dvakrat na leto. Če žar uporabljate pogosto, ga očistite štirikrat.

Čiščenje pokrova

Občasno boste opazili madeže »barve« na notranji strani pokrova. Med uporabo se maščoba in dim počasi spreminjata v oglje in se nalagata na notranji strani pokrova. Te obloge se sčasoma odluščijo in so videti zelo podobno barvi. Obloga ni strupena, vendar lahko delci padejo na hrano, če pokrova ne čistite redno.

- 1) Skrtačite naloženo maščobo na notranji strani pokrova s krtačo za žar s ščetinami iz nerjavnega jekla (A). Da bi se je v prihodnje nabiralo kar najmanj, lahko notranjo stran pokrova po peki, ko je žar še toplej (ne vroči!), pobrišete s papirnato brisačo.

Čiščenje rešetk za peko

Če bodo rešetke čiste, se hrana ne bo prijemala nanje. Če boste rešetke za peko redno čistili, bo na rešetkah le malo ostankov.

- 1) Ko so rešetke na svojem mestu, skrtačite ostanke z rešetke za peko s krtačo za žar s ščetinami iz nerjavnega jekla (B).
- 2) Odstranite rešetke in jih odložite.

Čiščenje rešetk FLAVORIZER

REŠETKE FLAVORIZER lovijo tekočino, zaradi katere nastajata dim in cvrčanje, ki vaši hrani dodajata okus. Tekočina, ki je REŠETKE FLAVORIZER ne ujamejo, je odvedena stran od gorilnikov. To pomaga preprečevati izbruhe plamenov v žaru in preprečuje zamašitev gorilnikov.

- 1) Postrgajte REŠETKE FLAVORIZER s plastičnim pripomočkom (C).
- 2) Če je potrebno, REŠETKE FLAVORIZER skrtačite s krtačo za žar s ščetinami iz nerjavnega jekla.
- 3) Odstranite REŠETKE FLAVORIZER in jih odložite na stran.

Čiščenje gorilnikov

Dve območji na gorilnikih, ki sta ključnega pomena za optimalno delovanje, sta vratca (majhni, dvignjeni odprtini, ki potekata po celotni dolžini gorilnikov) in pregrade za pajke/mrčes na koncu gorilnika. Za varno delovanje je ključnega pomena, da sta čisti.

Čiščenje vratc na gorilnikih

- 1) Uporabite čisto krtačo za žar s ščetinami iz nerjavnega jekla, da očistite zunanjo stran gorilnikov. To storite tako, da skrtačite zgornji del vratc na gorilnikih (D).
- 2) Ko čistite gorilnik, bodite previdni, da ne poškodujete elektrode za prižiganje.

Čiščenje pregrad za pajke

- 1) Poiščite konce gorilnikov na spodnji strani nadzorne plošče, kjer so pritrjeni ventili.
- 2) Očistite pregrade za pajke/mrčes na vseh gorilnikih s krtačo z mehкими ščetinami (E).

Čiščenje odbojnika vročine

Odbojnik vročine, ki se nahaja pod gorilniki, med peko po posodi za peko enakomerno razporeja vročino. Če je odbojnik vročine čist, boste s tem izboljšali peko na žaru.

- 1) Odbojnik vročine zdrgnite s plastičnim pripomočkom.
- 2) Če je potrebno, odbojnik vročine skrtačite s krtačo za žar s ščetinami iz nerjavnega jekla.
- 3) Odstranite odbojnik vročine in ga odložite.

⚠ POZOR: Čiščenje se prepričajte, da je odbojnik vročine pravilno nameščen.

Čiščenje posode za peko

Poglejte v notranjost posode za peko in preverite, ali so se v njej nabrali maščoba ali ostanke hrane. Če jih je preveč, lahko povzročijo požar.

- 1) Uporabite plastični pripomoček, da s strani dna žara v odprtino v dnu posode za peko postrgate ostanke. Iz te odprtine ostanke padejo v izvlečni pladenj za maščobo.

Čiščenje sistema za upravljanje maščobe

Sistem za upravljanje maščobe sestavljata izvlečni pladenj za maščobo in lovilni pladenj. Ta sestavna dela sta oblikovana tako, da ju lahko preprosto odstranite, očistite in zamenjate; kar so ključni koraki, vedno ko pripravljate žar.

Čiščenje zunanosti žara

Zunanost vašega žara so nerjavno jeklo, porcelanasti emajl in plastične površine. WEBER glede na vrsto površine priporoča naslednje metode.

Čiščenje površin iz nerjavnega jekla

Nerjavno jeklo čistite z uporabo nestrupenih, neabrazivnih čistil za čiščenje nerjavnega jekla ali loščil za izdelke, ki se uporabljajo na prostem, in žare. S krpo iz mikrovlaknen čistite v smeri poteka vlaken nerjavnega jekla. Ne uporabljajte papirnatih brisač.

Opomba: Ne tvegajte, da bi nerjavno jeklo opraskali z abrazivnimi pastami. S pastami žara ne čistite in ne loščite. Spremenile bodo barvo kovine, ker bodo odstranile vrhni sloj iz kromovega oksida.

Čiščenje pobarvanih delov, površin s porcelanastim emajlom in plastičnih delov

Pobarvane dele, površine s porcelanastim emajlom in plastične dele čistite s toplo milnico, papirnatimi brisačami ali krpo. Pobrišite jih, splaknite in temeljito osušite.

Čiščenje zunanosti žarov, ki se nahajajo v edinstvenih okoljih

Če je vaš žar izpostavljen posebej agresivnemu okolju, zunanost čistite pogosteje. Kisel dež, kemikalije iz bazena in slana voda lahko povzročijo rjavenje površin. Pobrišite zunanost žara s toplo milnico. Dobro jo splaknite in osušite. Tedensko lahko nanesete tudi čistilo za čiščenje nerjavnega jekla, da preprečite rjavenje.

Premikanje žara








Pri premikanju žara vedno preverite, ali so notranji sestavni deli na svojem mestu.

- 1) **Odbojnik vročine (F)** – prepričajte se, da je v celoti vstavljen v posodo za peko.
- 2) **Izvlačni pladenj za maščobo (G)** – do njega lahko dostopite z zadnje strani žara in se prepričajte, da je potisnjen povsem noter.

Čiščenje okoli električnih komponent

Za čiščenje notranjosti omarice žara in področja okrog stranskih mizic uporabite mehko in vlažno krpo. Bodite previdni, da pri čiščenju okoli električnih komponent ne povlečete žic.

POZOR: ŽARA NE ŠKROPITE Z MOČNIM VODNIM CURKOM, NPR. VRTNO CEVJO ALI VISOKOTLAČNIM ČISTILNIKOM. TO LAHKO POŠKODUJE ELEKTRONSKE KOMPONENTE.



⚠ OPOZORILO: Izklopite svoj žar in počakajte, da se pred čiščenjem ohladi.

⚠ OPOZORILO: Sčasoma lahko površina REŠETK FLAVORIZER postane groba. Priporočamo, da si pri njihovi uporabi nadenete rokavice. REŠETK FLAVORIZER ali rešetk za peko ne čistite v pomivalnem koritu, pomivalnem stroju ali samočistilni pečici.

⚠ OPOZORILO: Ko čistite gorilnike, nikoli ne uporabljajte krtače, ki ste jo uporabljali za čiščenje rešetk za peko. Ostrih predmetov nikoli ne vstavljajte v odprtine gorilnikov.

⚠ POZOR: Sestavnih delov žara nikoli ne odlagajte na stranske mizice, saj bi lahko spraskali barvo ali površino nerjavnega jekla.

⚠ POZOR: Za čiščenje žara ne uporabljajte abrazivnih loščil ali barv za nerjavno jeklo, čistil, ki vsebujejo kisline, mineralni alkohol ali ksilen, čistil za pečico, abrazivnih čistil (za kuhinjo) ali abrazivnih krpic za čiščenje.

GLAVNI GORILNIK/-I ali STRANSKI GORILNIK SE NE PRIŽGE

TEŽAVA

- Glavni gorilniki ali stranski gorilnik se ne prižge(-jo), čeprav sledite navodilom za prižiganje iz razdelka »Delovanje« v tem priročniku za uporabo.

VZROK

Težava je v dovodu plina.

REŠITEV

Če se kateri koli gorilnik ne prižge, morate najprej ugotoviti, ali se do gorilnika(-ov) dovaja plin. Sledite spodnjim navodilom »Uporaba dolgega vžigalnika za prižiganje žara«.

Če prižiganje gorilnika NI uspešno, sledite navodilom za odklop in ponovni priklop jeklenke z UNP.

Težava je v sistemu za prižiganje.

Če se kateri koli gorilnik ne prižge, morate najprej ugotoviti, ali se do gorilnika(-ov) dovaja plin. Sledite spodnjim navodilom »Uporaba dolgega vžigalnika za prižiganje žara«.

Če prižiganje gorilnika JE uspešno, se za preverjanje sistema za prižiganje obrnite na službo za podporo strankam.

Uporaba dolgega vžigalnika za prižiganje žara




Uporaba dolgega vžigalnika ali dolge vžigalice za ugotavljanje, ali se v glavne gorilnike dovaja plin

- 1) Odprite pokrov žara.
- 2) Preverite, ali so vsi kontrolni gumbi gorilnika (vključno s kontrolnim gumbom stranskega gorilnika) v izklopljenem **O** položaju. Preverite tako, da jih pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca.
*Opomba: Pomembno je, da so vsi kontrolni gumbi gorilnikov v izklopljenem **O** položaju, preden odprete jeklenko z UNP.*
- 3) Priklopite dovod plina tako, da obrnete ventil jeklenke v nasprotni smeri urnega kazalca ali premaknete ročico regulatorja v vklopljen položaj, odvisno od povezave vašega regulatorja/jeklenke.
- 4) Začnite z gorilnikom na skrajni levi. Vstavite prižgan dolgi vžigalnik skozi rešetke za peko, mimo REŠETK FLAVORIZER h gorilniku **(A)**.
- 5) Pritisnite kontrolni gumb gorilnika in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca v položaj vklop/visoko **(I)**.
- 6) Ali je gorilnik prižgan, preverite tako, da pogledate skozi rešetke za peko in skozi polkrog v rešetki FLAVORIZER.
- 7) Če se gorilnik ne prižge v 4 sekundah, obrnite kontrolni gumb gorilnika v izklopljen **O** položaj in pred ponovnim prižiganjem počakajte pet minut, da se plin razkadi.
- 8) Če se gorilnik prižge, je težava v sistemu za prižiganje. Za preverjanje sistema za prižiganje se obrnite na službo za podporo strankam WEBER.

Uporaba dolgega vžigalnika ali dolge vžigalice za ugotavljanje, ali se v stranski gorilnik dovaja plin

Ta možnost je na voljo le pri izbranih modelih.

- 1) Odprite pokrov stranskega gorilnika.
- 2) Preverite, ali so vsi kontrolni gumbi gorilnika (vključno s kontrolnim gumbom stranskega gorilnika) v izklopljenem **O** položaju. Preverite tako, da jih pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca.
*Opomba: Pomembno je, da so vsi kontrolni gumbi gorilnikov v izklopljenem **O** položaju, preden odprete jeklenko z UNP.*
- 3) Priklopite dovod plina tako, da obrnete ventil jeklenke v nasprotni smeri urnega kazalca ali premaknete ročico regulatorja v vklopljen položaj, odvisno od povezave vašega regulatorja/jeklenke.
- 4) Prižgan dolgi vžigalnik podprite ob stranski gorilnik **(B)**.
- 5) Pritisnite kontrolni gumb stranskega gorilnika in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca v položaj vklop/visoko **(I)**.
- 6) Preverite, ali je stranski gorilnik prižgan. Na lep sončen dan se lahko plamen stranskega gorilnika slabše vidi.
- 7) Če se stranski gorilnik ne prižge v 4 sekundah, obrnite kontrolni gumb stranskega gorilnika v izklopljen **O** položaj in pred ponovnim prižiganjem počakajte pet minut, da se plin razkadi.
- 8) Če se gorilnik prižge, se za preverjanje sistema za prižiganje obrnite na službo za podporo strankam WEBER.



NADOMESTNI DELI

Za nakup nadomestnih delov se obrnite na lokalnega prodajalca na svojem območju ali se prijavite na weber.com.



Hereby, Weber-Stephen Products LLC declares that the specified equipment type is in compliance with all applicable directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

STE NALETETI NA TEŽAVE? IMATE VPRAŠANJA?

Izdelka ni treba vračati v trgovino.

Lahko vam pomagamo.

Če imate vprašanja o sestavi, uporabi ali vzdrževanju vašega žara ali če potrebujete nadomestne dele, stopite v stik s službo za podporo strankam Weber. Serijsko številko in številko modela lahko najdete na sprednji strani priročnika za uporabo in ju boste potrebovali pri vseh klicih za pomoč.

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

POKLIČITE SLUŽBO ZA PODORO STRANKAM

Če imate še vedno težave, stopite v stik s predstavnikom službe za podporo strankam na svojem območju prek podatkov za stik na spletnem mestu weber.com.

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com