



BAHAG NO.: 27705748

BAHAG NO.: 27692453 CH

PTC-3016L-E



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
GERMANY

145x210mm(20230721改/YS2307191321)

Spanish

Muchas gracias por comprar nuestros productos. A fin de garantizar un correcto funcionamiento lea con atención estas instrucciones antes del uso.

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para un uso ocasional.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

Al utilizar aparatos eléctricos deben observarse siempre una serie de precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, sacudidas eléctricas, quemaduras y otras lesiones.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente bajo supervisión.
5. Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán apagar y encender el aparato siempre que esté colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y se les hayan dado instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y comprendan los riesgos asociados. Los niños de entre 3 y 8 años no deberán enchufar, regular, limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato.
6. **ATENCIÓN:** Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse una atención especial a los niños y las personas vulnerables que estén presentes.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas similarmente calificadas para evitar riesgos.
8. No cubra el termoventilador para evitar sobrecalentamiento.

9. El calentador no debe posicionarse directamente bajo una toma de corriente.
10. No utilice este radiador en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
11. Una vez extraído el producto del envase asegúrese de que esté en buenas condiciones.
12. Compruebe el voltaje de su red, debe coincidir con las especificaciones de este calentador.
13. Controle con atención el cable de alimentación y el enchufe antes del uso para asegurarse de que no estén deteriorados.
14. Antes de desenchufar el calentador asegúrese de que esté desconectado. No toque el enchufe con las manos mojadas.
15. No cubra el calentador.
16. No permita que humedad y polvo entren en el aparato. No use este calentador en baños o lavaderos. Almacénelo en lugares secos.
17. No ponga el calentador sobre superficies blandas como camas o sofás.
18. Los niños no deben jugar con el calentador o enchufarlo. Mantenga alejados a los niños del envase. Las bolsas de polietileno pueden ser peligrosas.
19. Evite utilizar cables alargadores, ya que pueden causar riesgo de incendio por sobrecalentamiento.
20. Sólo para uso en interiores.
21. No deje que el cable de alimentación cuelgue (por ejemplo, por el borde de una mesa o encimera) ni lo coloque/pase bajo alfombras, moqueta, ni en lugares de paso en el que pueda ser causa de tropiezos o se pueda tirar de él.
22. No enchufe ni desenchufe el producto de la toma eléctrica con las manos mojadas.
23. Evite que el cable de alimentación esté demasiado tirando cuando conecte el producto ya que el cable de alimentación podría desgarrarse y romperse.
24. Mantenga el cable de alimentación y el producto lejos de superficies calientes.
25. No inserte ningún otro objeto en la estufa, ya que podría causar una descarga eléctrica, incendio o daños en el producto.

26. No utilice este producto para secar o calentar ropa, zapatos, tuberías o cualquier otro artículo.
27. Use esta estufa sólo como se describe en el manual; cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
28. No utilice la estufa con un cable o enchufe dañados. Si la unidad se avería, ha caído o está dañada de cualquier forma, lleve el producto a un centro de servicio autorizado para proceder a su revisión, ajuste eléctrico o mecánico o repararlo.
29. No controle el funcionamiento del aparato mediante un interruptor con temporizador externo o un sistema independiente con control remoto.
30. Este dispositivo calefactor no es adecuado para su montaje en vehículos ni en maquinaria.
31. La cubierta del rotor no se desmontará/abrirá para limpiar las cuchillas del rotor.
32. Este aparato no es un juguete.
33. No sumerja el aparato en agua.
34. No retire la carcasa para evitar riesgo de incendio o sacudida eléctrica.
35. Todo tipo de mantenimiento, exceptuando la limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario, debe ser realizado exclusivamente por un representante de servicio autorizado.



36. Significa "NO CUBRIR".

37. Utilice este calefactor sobre una superficie plana y estable o instálelo en la pared.
38. AVISO: en habitaciones pequeñas en las que haya personas que no puedan salir de la habitación sin ayuda solo podrá utilizarse el aparato si están bajo supervisión en todo momento.


39. AVISO: para reducir el riesgo de incendio, los tejidos, las cortinas y todos los materiales inflamables deben estar al menos a 1 m de distancia de la salida de aire.

INSTALACIÓN

Realice dos perforaciones en la pared a una distancia superior a 2,0 m del suelo. El diámetro de la perforación debe permitir el ajuste del perno de expansión, cuyo diámetro es de 6 mm. Después de insertar y expandir el perno, fije el gancho en el perno de expansión con un tornillo. Asegúrese de que el gancho quede fijado por la parte inferior. Consulte el siguiente diagrama para obtener más información (ver imagen).

Fije a la pared los componentes de la máquina (tornillos y tubo de expansión) tal como se muestra en el siguiente gráfico y, a continuación, instale la máquina.

Nota: el peso máximo es 4,1 kg. y la pared debe poder soportar dicho peso.



- 1- La distancia entre el producto y el techo (y el lateral) debe ser ≥ 30 cm.
- 2- Tamaño de instalación del producto, consulte el gráfico.
- 3- Nota: una vez que el producto esté instalado, el gancho (tornillo) debe quedar alineado con el orificio «A» del producto. Tras su colocación, debe desplazarse hasta «B» para que quede fijado con firmeza.

Al desinstalar el producto, éste debe desplazarse desde «B» hasta «A» para sacarlo.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO













1. Asegúrese de que el rango y frecuencia eléctrica sea de 220-240 V~ y 50-60 Hz.
2. Conecte el enchufe a la toma de pared.
3. Encienda el aparato seleccionando el ajuste deseado.







«0» es «DESACTIVADO». «I» es «ACTIVADO»






4. Ponga en funcionamiento la máquina con las teclas del panel de control o con el mando a distancia por infrarrojos. (Puede ver una imagen del panel de control y del mando a distancia por infrarrojos en este documento).




	<ol style="list-style-type: none"> 1. Active el interruptor de alimentación y la pantalla LED mostrará la temperatura ambiente, quedando el aparato queda en modo de espera. 2. En la parte derecha de la base del aparato existe un interruptor: pulse aquí «START/STOP» (INICIO/PARADA) para regular la calefacción máxima y el movimiento. Vuelva a pulsarlo para desactivar el aparato. 3. Todas las funciones se activan a través del mando a distancia 4. El ventilador sigue funcionando durante 30 segundos al desactivar el aparato (tras utilizar la calefacción) <p>Nota: se enciende un indicador luminoso cuando se utilice la función correspondiente</p>	
<p>Descripción de símbolos en pantalla:</p> <p>LOW (BAJA): Bajo nivel de calefacción 1000W</p> <p>HIGH (ALTA): Alto nivel de calefacción 2000W</p> <p>24/7: Temporizador semanal</p> <p>FAN (VENTILADOR): VENTILADOR</p> <p>SWING (MOVIMIENTO): Movimiento oscilante del calefactor</p> <p>TIMER (TEMPORIZADOR): Temporizador</p> <p>°C: Temperatura en pantalla LED, Indicador activado</p> <p>TEMP (TEMPERATURA): Indicador activado: ajuste de modo de temperatura, rango de temperatura 18-45°C</p> <p>Luz parpadeante: Inicio de detección de ventana abierta.</p>		

Mando a distancia:	
 Alimentación	Pulse «  » como se describe a continuación: ON (ACTIVADA) (Ventilador en funcionamiento), OFF (DESACTIVADA) (el ventilador sigue funcionando durante 30 segundos al desactivar el aparato tras utilizar la calefacción).
 Calefacción	Pulse «  » como se describe a continuación: Bajo nivel de calefacción, Alto nivel de calefacción, VENTILADOR activado.
 Temporizador	Pulse «  » para configurar el temporizador como se describe a continuación: 1H, 2H ,3H... 8H. Cuando se activa el temporizador semanal, no se puede configurar esta función de temporizador.
 Movimiento	Pulse «  » como se describe a continuación: MOVIMIENTO ACTIVADO, MOVIMIENTO DESACTIVADO
 Ajuste de temperatura	<p>modo de ajuste de temperatura Indicador activado</p> <p>1、 Pulse «  », el modo de ajuste de temperatura queda en espera, Pulse «+» «-» para ajustar la temperatura, Rango de temperatura: 18-45 °C. Pulse «-», La temperatura configurada es igual o inferior a la temperatura ambiente, se detiene la calefacción. Pulse «+», La temperatura configurada es 1-2°C superior a la temperatura ambiente, Bajo nivel de calefacción. La temperatura configurada es superior o igual a la temperatura ambiente +3°C, Alto nivel de calefacción.</p> <p>2、 Pulse OK (Aceptar), o tras parpadear 5 segundos el indicador LED, se inicia el modo de ajuste de temperatura.</p>
 Detección de ventana abierta	<p>1、 La detección de ventana abierta solo puede iniciarse cuando el aparato esté en modo de calefacción (no puede iniciarse cuando el aparato solo funcione con el ventilador) o en modo de ajuste de temperatura.</p> <p>2、 Pulse «  », Detección de ventana abierta activada, Detección de ventana abierta desactivada.</p> <p>3、 La detección de temperatura se inicia 1 minuto después de iniciarse la detección de ventana abierta. En intervalos de duración de 10 minutos (punto de control de detección lenta de bajada de temperatura), detección de la temperatura en un intervalo una vez cada 5 minutos (punto de control de detección rápida de bajada de temperatura). En la siguiente tabla se explica de forma más detallada.</p>

Intervalo de tiempo Min.: s	Tiempo Min.: s.	Descripción
00:00 - 01:00	0:00	Inicio de detección de ventana abierta
01:00 - 11:00	1:00	Inicio de detección de temperatura Punto de control de inicio de detección de temperatura
	6:00	Punto de control de detección de temperatura 1 (punto de control de detección rápida de bajada de temperatura). 1- El punto de control de detección de temperatura 1 reduce ésta a partir del punto de control de inicio de detección de temperatura $\leq 8\text{ }^{\circ}\text{C}$, el aparato sigue calentando y sigue funcionando la detección de ventana abierta. 2- El punto de control de detección de temperatura 1 reduce ésta a partir del punto de control de inicio de detección de temperatura $> 8\text{ }^{\circ}\text{C}$. El aparato deja de calentar y entra en espera, se detiene la detección de ventana abierta (consulte las Observaciones). 3- Punto de control de detección de temperatura 1 (** C) \geq Punto de control de inicio de detección de temperatura, el aparato sigue calentando y sigue funcionando la detección de ventana abierta ** C: Temperatura máxima de detección 51 C (Consulte Protección mediante desactivación)
	11:00	Punto de control de detección de temperatura 2 (punto de control de detección lenta de bajada de temperatura) 1- Final de intervalo de temperatura en este punto e inicio del siguiente. 2- En intervalos de 10 minutos de duración, detección de la temperatura en un intervalo una vez cada 5 minutos 3- En el punto de control de temperatura 2, el método de prueba es el mismo que en el punto de control de detección de temperatura 1 (compárese con el punto de control de inicio de detección de temperatura)
Observaciones	<p>1- Cuando el aparato deja de calentar, se activa una alarma durante 5 s. y el ventilador sigue en funcionamiento 30 s., a continuación entra en modo en espera, parpadea la luz de modo de ajuste de temperatura y la pantalla LED muestra parpadeando OFF (desactivado).</p> <p>1.1 Pulse  para reiniciar el mismo modo de funcionamiento antes de que se detenga el aparato. Tras reiniciarse, la detección de ventana abierta inicia un nuevo intervalo.</p> <p>1.2 Pulse  para desactivar el aparato, la pantalla LED muestra la temperatura ambiente y el aparato entra en modo en espera.</p>	

	P6	Modo libre	<p>Pulse , aparece P6 en la pantalla LED, pulse OK (aceptar), seleccione Modo P6</p> <p>P6 es modo libre (Si no pulsa OK (aceptar) en 10 s., no se configura el temporizador semanal)</p> <p>Aparece 1 en la pantalla LED, pulse + o -, desde 1 a 7 para configurar de lunes a domingo.</p> <table border="1" data-bbox="711 491 1344 1776"> <tr> <td data-bbox="711 491 834 894">Aparece 1 parpadeando en la pantalla LED (Lunes)</td> <td data-bbox="834 491 948 894">Pulse OK (aceptar).</td> <td data-bbox="948 491 1344 894"> <p>Modo de preajuste en lunes</p> <p>a. Aparece 00 en la pantalla LED, pulse + o - para configurar de 0H a 24H, a continuación pulse OK (aceptar), finaliza la configuración de hora de inicio. El aparato comienza a funcionar a esta hora.</p> <p>b. Aparece 00 en la pantalla LED, pulse + o - para configurar de 0H a 24H, a continuación pulse OK (aceptar), finaliza la configuración de hora de apagado.</p> <p>c. La hora de inicio configurada es 00, la hora de apagado es 00, éste es el modo de preajuste de desconexión predeterminada.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 894 834 1020"></td> <td data-bbox="834 894 948 1020">Parpadea 5 s.</td> <td data-bbox="948 894 1344 1020">Si no se configura en 5 s., se establece en lunes, el modo de preajuste de desconexión y pasa a 2 (martes)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1020 834 1100">Aparece 2-7 en la pantalla LED</td> <td colspan="2" data-bbox="834 1020 1344 1100">El método de configuración para 2 a 7 es el mismo que en 1.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1100 834 1373">Nota</td> <td colspan="2" data-bbox="834 1100 1344 1373"> <p>1. En modo diario, solo se puede configurar un intervalo de funcionamiento (desde inicio a apagado)</p> <p>2. Solo se pueden configurar horas, no minutos.</p> <p>3. En el modo de preajuste, es necesario configurar tanto la hora de inicio como de apagado.</p> <p>4. Debe configurarse como completado o con desconexión predeterminada el modo de preajuste de 1-7, tras configurarse 7, se inicia el temporizador semanal. Se ilumina el temporizador de uso semanal.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1373 834 1776">Configuración rápida</td> <td colspan="2" data-bbox="834 1373 1344 1776"> <p>1. Aparece 1-7 parpadeando en pantalla, pulse + o - para realizar el ajuste y pulse OK (aceptar) para seleccionar día de lunes a domingo, sin desconexión predeterminada de día seleccionado (inicio: 00, apagado: 00). Debe configurarse la hora de inicio y apagado en 7 (ajuste de inicio: 00, apagado: 00 si es necesario realizar el apagado en 7(domingo), a continuación pulse OK (aceptar), se configura el temporizador de uso semanal.</p> <p>2. Tiene función de memoria tras configurar el temporizador semanal (al cancelar el temporizador semanal, la configuración queda registrada)</p> <p>Se elimina el registro de configuración tras desconectar la alimentación.</p> </td> </tr> </table>	Aparece 1 parpadeando en la pantalla LED (Lunes)	Pulse OK (aceptar).	<p>Modo de preajuste en lunes</p> <p>a. Aparece 00 en la pantalla LED, pulse + o - para configurar de 0H a 24H, a continuación pulse OK (aceptar), finaliza la configuración de hora de inicio. El aparato comienza a funcionar a esta hora.</p> <p>b. Aparece 00 en la pantalla LED, pulse + o - para configurar de 0H a 24H, a continuación pulse OK (aceptar), finaliza la configuración de hora de apagado.</p> <p>c. La hora de inicio configurada es 00, la hora de apagado es 00, éste es el modo de preajuste de desconexión predeterminada.</p>		Parpadea 5 s.	Si no se configura en 5 s., se establece en lunes, el modo de preajuste de desconexión y pasa a 2 (martes)	Aparece 2-7 en la pantalla LED	El método de configuración para 2 a 7 es el mismo que en 1.		Nota	<p>1. En modo diario, solo se puede configurar un intervalo de funcionamiento (desde inicio a apagado)</p> <p>2. Solo se pueden configurar horas, no minutos.</p> <p>3. En el modo de preajuste, es necesario configurar tanto la hora de inicio como de apagado.</p> <p>4. Debe configurarse como completado o con desconexión predeterminada el modo de preajuste de 1-7, tras configurarse 7, se inicia el temporizador semanal. Se ilumina el temporizador de uso semanal.</p>		Configuración rápida	<p>1. Aparece 1-7 parpadeando en pantalla, pulse + o - para realizar el ajuste y pulse OK (aceptar) para seleccionar día de lunes a domingo, sin desconexión predeterminada de día seleccionado (inicio: 00, apagado: 00). Debe configurarse la hora de inicio y apagado en 7 (ajuste de inicio: 00, apagado: 00 si es necesario realizar el apagado en 7(domingo), a continuación pulse OK (aceptar), se configura el temporizador de uso semanal.</p> <p>2. Tiene función de memoria tras configurar el temporizador semanal (al cancelar el temporizador semanal, la configuración queda registrada)</p> <p>Se elimina el registro de configuración tras desconectar la alimentación.</p>	
Aparece 1 parpadeando en la pantalla LED (Lunes)	Pulse OK (aceptar).	<p>Modo de preajuste en lunes</p> <p>a. Aparece 00 en la pantalla LED, pulse + o - para configurar de 0H a 24H, a continuación pulse OK (aceptar), finaliza la configuración de hora de inicio. El aparato comienza a funcionar a esta hora.</p> <p>b. Aparece 00 en la pantalla LED, pulse + o - para configurar de 0H a 24H, a continuación pulse OK (aceptar), finaliza la configuración de hora de apagado.</p> <p>c. La hora de inicio configurada es 00, la hora de apagado es 00, éste es el modo de preajuste de desconexión predeterminada.</p>																
	Parpadea 5 s.	Si no se configura en 5 s., se establece en lunes, el modo de preajuste de desconexión y pasa a 2 (martes)																
Aparece 2-7 en la pantalla LED	El método de configuración para 2 a 7 es el mismo que en 1.																	
Nota	<p>1. En modo diario, solo se puede configurar un intervalo de funcionamiento (desde inicio a apagado)</p> <p>2. Solo se pueden configurar horas, no minutos.</p> <p>3. En el modo de preajuste, es necesario configurar tanto la hora de inicio como de apagado.</p> <p>4. Debe configurarse como completado o con desconexión predeterminada el modo de preajuste de 1-7, tras configurarse 7, se inicia el temporizador semanal. Se ilumina el temporizador de uso semanal.</p>																	
Configuración rápida	<p>1. Aparece 1-7 parpadeando en pantalla, pulse + o - para realizar el ajuste y pulse OK (aceptar) para seleccionar día de lunes a domingo, sin desconexión predeterminada de día seleccionado (inicio: 00, apagado: 00). Debe configurarse la hora de inicio y apagado en 7 (ajuste de inicio: 00, apagado: 00 si es necesario realizar el apagado en 7(domingo), a continuación pulse OK (aceptar), se configura el temporizador de uso semanal.</p> <p>2. Tiene función de memoria tras configurar el temporizador semanal (al cancelar el temporizador semanal, la configuración queda registrada)</p> <p>Se elimina el registro de configuración tras desconectar la alimentación.</p>																	
	Desactivación del temporizador semanal		Pulse siete veces  , Desactivación del temporizador semanal.															

	Descripción de la pantalla	<p>1- La temperatura ambiente aparece en la pantalla LED tras completar el ajuste. El indicador luminoso del temporizador semanal y el indicador luminoso de la función correspondiente se activan.</p> <p>2- Modo de calefacción (Bajo o Alto nivel de calefacción, sin Modo de ajuste de temperatura), al configurar el temporizador semanal, aparece en la pantalla LED la temperatura ambiente y el indicador de temporizador semanal, además del indicador de Bajo o Alto nivel de calefacción parpadeando. Modo de ajuste de temperatura, al configurar el temporizador semanal, la luz del modo de ajuste de temperatura está activado.</p> <p>3- Las funciones de Movimiento, Bajo nivel de calefacción, Alto nivel de calefacción, Ajuste de temperatura, Detección de ventana abierta se pueden utilizar en modo de temporizador semanal o en modo de uso normal.</p> <p>4- Se enciende un indicador luminoso cuando se utiliza la función correspondiente.</p>																																																																
Tabla de modos:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modo</th> <th>Lunes</th> <th>Martes</th> <th>Miércoles</th> <th>Jueves</th> <th>Viernes</th> <th>Sábado</th> <th>Domingo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> </tr> <tr> <td>P3</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>Apagado</td> <td>Apagado</td> </tr> <tr> <td>P4</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>Apagado</td> <td>Apagado</td> </tr> <tr> <td>P5</td> <td>Apagado</td> <td>Apagado</td> <td>Apagado</td> <td>Apagado</td> <td>Apagado</td> <td>00:00 - 23:59</td> <td>00:00 - 23:59</td> </tr> <tr> <td>P6</td> <td>Modo libre</td> <td>Modo libre</td> <td>Modo libre</td> <td>Modo libre</td> <td>Modo libre</td> <td>Modo libre</td> <td>Modo libre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="423 1472 548 1619">Nota:</td> <td colspan="7" data-bbox="548 1472 1343 1619"> <p>a: Modo P2/P4, la hora de desactivación es en el segundo día</p> <p>P6: Rango de configuración de hora, 00-24, la hora de inicio debe ser anterior a la hora de desactivación, de lo contrario, la configuración no se aplica.</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Modo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	P1	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	P2	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	P3	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	Apagado	Apagado	P4	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	Apagado	Apagado	P5	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	P6	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Nota:	<p>a: Modo P2/P4, la hora de desactivación es en el segundo día</p> <p>P6: Rango de configuración de hora, 00-24, la hora de inicio debe ser anterior a la hora de desactivación, de lo contrario, la configuración no se aplica.</p>						
Modo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo																																																											
P1	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00																																																											
P2	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a																																																											
P3	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	Apagado	Apagado																																																											
P4	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	Apagado	Apagado																																																											
P5	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59																																																											
P6	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre	Modo libre																																																											
Nota:	<p>a: Modo P2/P4, la hora de desactivación es en el segundo día</p> <p>P6: Rango de configuración de hora, 00-24, la hora de inicio debe ser anterior a la hora de desactivación, de lo contrario, la configuración no se aplica.</p>																																																																	
 Cancelar	Cancelar Modo de ajuste de temperatura	<p>1- Cuando lleve a cabo el ajuste, pulse  para cancelar.</p> <p>2- Tras finalizar el ajuste de temperatura, debe pulsar  en primer lugar y a continuación  para cancelar.</p> <p>3- Cuando el modo de ajuste de temperatura es en bajo nivel de calefacción, tras la cancelación, se vuelve a bajo nivel. Cuando el modo de ajuste de temperatura es en alto nivel de calefacción, tras la cancelación, se vuelve a alto nivel.</p> <p>4- Pulse  para desactivar el modo de ajuste de temperatura.</p>																																																																

	Cancelar temporizador semanal	<p>1. Cuando lleve a cabo el ajuste, pulse  para cancelar.</p> <p>2. Tras finalizar la configuración de temporizador semanal, debe pulsar  en primer lugar y a continuación  para cancelar.</p> <p>3.1 Modo de ajuste de temperatura para configurar el temporizador semanal, al cancelar el temporizador semanal, el funcionamiento es en alto nivel de calefacción.</p> <p>3.2 Cuando el modo de nivel calefacción es bajo (sin modo de ajuste de temperatura), tras la cancelación del temporizador, se vuelve a bajo nivel. Cuando el modo de nivel de calefacción es alto (sin modo de ajuste de temperatura), tras la cancelación del temporizador, se vuelve a alto nivel.</p>
Protección mediante desactivación	Inicio predeterminado	La temperatura máxima de detección es de 51°C, el aparato se desconecta cuando la temperatura que se detecta alcanza los 51°C.

SISTEMA DE SEGURIDAD

- El aparato dispone de un sistema de seguridad que lo desconecta automáticamente si se sobrecalienta.
- Si ocurre un sobrecalentamiento, extraiga el enchufe de la toma de corriente, desconecte el aparato pulsando los botones y déjelo enfriar durante al menos 30 minutos. Enchufe y conecte el calentador.
- Este aparato está equipado con un dispositivo de seguridad antipendientes. Cuenta con funciones de protección contra la inclinación. Por motivos de seguridad, el aparato se apagará automáticamente si accidentalmente se coloca en una superficie irregular o inclinada.

MANTENIMIENTO

- El termoventilador sólo requiere una limpieza regular en el exterior.
- Antes de la limpieza ponga el interruptor en posición de desconectado. Extraiga el enchufe de la toma de corriente y espere a que el termoventilador se enfríe.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la carcasa.
- No utilice detergentes, líquidos limpiadores abrasivos o productos químicos (alcohol, gasolina, etc.) para limpiar el aparato.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de operaciones: 220-240V ~ 50-60Hz

Consumo de poder: 2000W



Nota: Protección del medio ambiente y eliminación

Los consumidores están obligados por ley a deshacerse correctamente de los aparatos electrónicos, las lámparas y las pilas al final de su vida útil.

Pueden entregarse gratuitamente en los puntos de recogida públicos o en los comercios.

El borrado de datos personales es responsabilidad del consumidor.

Las lámparas y pilas que puedan retirarse sin riesgo y que no estén instaladas de forma permanente deben extraerse previamente para su eliminación por separado.

La legislación local regula los detalles de la eliminación conforme a la ley.

La marca de cubo de basura tachado identifica los aparatos eléctricos y las pilas que nunca deben tirarse a la basura doméstica al final de su vida útil.

Los símbolos debajo del cubo de basura indican las sustancias que contiene (plomo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).

Esta separación es necesaria porque tanto las pilas como los aparatos eléctricos son recursos valiosos y además contienen sustancias perjudiciales para el ser humano y su entorno.

Al reciclar, recoger y reutilizar pilas y aparatos eléctricos adecuados para este fin, contribuyes a la conservación y protección del medio ambiente y de la salud de las personas.



Las baterías usadas no deben ser eliminadas en la basura del hogar, ya que contienen elementos tóxicos y metales pesados que pueden dañar el ambiente y la salud humana. Devuelva las baterías vacías en una planta de reciclaje adecuada.

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Identificador(es) del modelo: 27705748 / 27692453					
Artículo	Símbolo	Valor de la medición	Unidad	Artículo	Unidad
Potencia calorífica			Tipo de aporte de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)		
Potencia calorífica nominal	Pnom	2.0	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	No
Potencia calorífica mínima (indicativa)	Pmin	1.0	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Potencia calorífica máxima sostenida	Pmax,c	2.0	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Consumo eléctrico auxiliar			potencia calorífica asistida por ventiladores		No
A la potencia calorífica nominal	elmax	N/D	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
A la potencia calorífica mínima	elmin	N/D	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
En modo de espera	elSB	0.00047	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
				con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	No
				con control electrónico de temperatura interior	No
				control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
				control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	Sí
				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
				control de temperatura interior con detección de presencia	No
				control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	Sí
				con opción de control a distancia	No
				con control de puesta en marcha adaptable	No
				con limitación de tiempo de funcionamiento	Sí
				con sensor de lámpara negra	No
Datos de contacto	BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY				

English

Thank you very much for purchasing our products. In order to ensure correct operation, please read this manual and instruction carefully before use.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.


IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, burns and other injuries.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
5. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
6. CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

8. Warning: in order to avoid overheating, do not cover the heater.
9. The heater must not be located directly below a power outlet.
10. Don't use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
11. Make sure the appliance is in good condition after remove it from the package.
12. Check your mains voltage; it must match the specification of this heater.
13. Check the power cord and plug carefully before use to ensure that they are not damaged.
14. Be sure the power is turned off before unplugging the heater. Do not touch the plug with wet hands.
15. Don't cover the heater.
16. Don't allow moisture and dust to enter the appliance. Don't use this heater in bathrooms or laundries. Store it in dry areas.
17. Don't put the heater on soft surfaces such as beds or sofas.
18. Children must not play with or plug in the heater. Keep children away from the package. Polyethylene bags can be dangerous.
19. Avoid using extension cords, as they may cause a fire hazard due to overheating.
20. Indoor use only.
21. Do not allow the power cord to hang (e.g over the edge of a table or counter) or place/run the power cord under rugs, carpeting, or in high-traffic areas where it may be tripped over or pulled.
22. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
23. Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.
24. Keep the power cord and product always away from heated surfaces.

25. Do not insert any other objects into the heater, as it may cause an electric shock, fire or damage to this appliance.
26. Do not use this appliance to dry or heat clothing, shoes, pipes or any other items.
27. Use this heater only as described in the manual, any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or personal injury.
28. Do not operate the heater with a damaged cord or plug. After the heater malfunctions or has been dropped or damaged in any manner, return the appliance to a service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
29. The appliance should not be operated by means of an external timer-switch or by means of a separate system with remote control not originally belonging to this appliance.
30. This heating device is not suitable for assembling in vehicles and machines.
31. The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
32. This appliance is not a toy.
33. Do not immerse the unit in water.
34. To avoid the risk of fire or electric shock do not remove the housing.
36. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized service representative only.

36.  Means "DO NOT COVER".

37. Use this heater on a level and stable surface or mounted on a wall, if applicable.


38. WARNING: The heater must not be used in small rooms occupied by persons who cannot leave the room independently, unless constant supervision is provided
39. WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains and all combustible materials at least 1 m away from the air outlet.

INSTALLATION

Drill two holes in wall and have a distance of above 2.0m from the ground, the diameter of the hole just contained the expansion bolt, which the diameter is 6mm. After tucked the expansion bolt, fixed pothook on the expansion bolt with screw. Make sure pothook should be inserted the bottom. See the drawing as following for a better understanding. (see the picture)

Use the machine's components (screws and expansion pipe) fix on the wall as following figure, then mounted the machine.

Note: max weight is 4.1kg, the wall should be able to carry this weight.



- 1、 The distance between the product and the ceiling (and the side) should be $\geq 30\text{cm}$.
- 2、 Product installation size see Figure.
- 3、 Note: when the product is installed, The hook (screw) is aligned with the hole "A" on the product. After hanging, must be moved to the "B", in order to firmly fix. When to remove the product, must be moved from "B" to "A" then take out.

OPERATION INSTRUCTIONS













1. Please make sure the capacity should be 220-240V~, 50-60Hz.
2. Put the plug in the wall socket.
3. Switch the appliance on by selecting the desired setting.











"0" is "OFF". "I": is "ON".



4. Please operate the machine according the control keys on the control panel or the infrared controller.
(you can see the control panel and infrared controller in this paper)






	<ol style="list-style-type: none"> 1、 Turn on the power switch, LED display Environment temperature, the appliance is standby. 2、 At the right side of the appliance base have a switch, Press "START/STOP", High heat and Swing, press again, the appliance will shutdown. 3、 All function need to be operated by remote control 4、 Fan keep working for 30 seconds when shutdown the appliance(after heating) <p>Note: The indicator lights when corresponding function is working</p>	
<p>Display symbol description: LOW: Low heat1000W HIGH: High heat2000W 24/7: Week timer FAN: FAN SWING: Swing TIMER: Timer °C : LED display temperature, Light on TEMP: Light on: set temperature mode, temperature range 18-45 °C Light flickering: Open window detection start up.</p>		




Remote control:		
 Power	Press "  " as follows: ON(Fan working), OFF(Fan keep working for 30 seconds when shutdown the appliance after heating).	
 Heating	Press "  " as follows: Low heat, High heat, FAN working.	
 Timer	Press "  " to set timer as follows: 1H,2H,3H.....8H. When week timer is start up, you can not set this timer function.	
 Swing	Press "  " as follows:, SWING ON, SWING OFF	
 Set temperature	Set temperature mode Light On	<p>1、 Press "  ", set temperature mode is stand by, Press "+" "-" to adjust temperature, Temperature range: 18-45℃ .</p> <p>Press "-", Set temperature is equal to or lower than Environment temperature, stop heating. Press "+", Set temperature is 1-2℃ higher than Environment temperature, Low heating. Set temperature is higher or equal to Environment temperature+3℃ , High heating.</p> <p>2、 Press OK, or after LED flickering 5s, set temperature mode is start up.</p>
 Open window detection	Open window detection Light flickering	<p>1、 Open window detection only can be start up when appliance in heating mode(can not start up when appliance is only fan working) or in set temperature mode.</p> <p>2、 Press "  ", Open window detection on, Open window detection off.</p> <p>3、 Temperature detection start up after 1 minute from Open window detection start up. Per 10 minutes(temperature slow down detection check point) as a round, in one round, detect the temperature once every 5 minutes(temperature fast down detection check point). Detail in the following table.</p>

Time round Min: s	Time Min: s	Description
00:00 - 01:00	0:00	Open window detection start up.
01:00 - 11:00	1:00	Temperature detection start up Temperature detection starting check point
	6:00	Temperature detection check point 1 (temperature fast down detection check point). 1- Temperature detection check point 1 reduce from Temperature detection starting check point $\leq 8^{\circ}\text{C}$, the appliance keep heating and Open window detection keep working. 2- Temperature detection check point 1 reduce from Temperature detection starting check point $> 8^{\circ}\text{C}$. The appliance stop heating and stand by, Open window detection stop.(See Remarks) 3- Temperature detection check point 1 ($**^{\circ}\text{C}$) \geq Temperature detection starting check point, the appliance keep heating and Open window detection keep working $**^{\circ}\text{C}$: Maximum detection temperature 51°C (See power-off protection)
	11:00	Temperature detection check point 2(temperature slow down detection check point) 1- Temperature at this point is end of this round and start of next round. 2- Per 10 minutes as a round, in one round, detect the temperature once every 5 minutes 3- At Temperature detection check point 2, test method is the same as Temperature detection check point 1.(compare with Temperature detection starting check point)
Remarks	<p>1- When the appliance stop heating, alarm 5s and fan keep working 30s, then stand by, set temperature mode light flickering and LED display OF and flickering.</p> <p>1.1 Press  to restart to the same working mode before the appliance stop.</p> <p>After restart, Open window detection start a new time round.</p> <p>1.2 Press  to turn off, then LED display Environment temperature and the appliance stand by.</p>	

 Week timer	Week timer only can be start up when appliance in heating mode(can not start up when appliance is only fan working) or in set temperature mode.		
	Present time	First time to start up	First time to start up(start up after power cut off), need to set Present time. Setting method: a- Set day in one week: LED display 01, is Monday, press + or - to adjust Present Day, 01-07, is from Monday to Sunday. Press OK to finish setting. b- Set hours: LED display 00, is 0H, press + or - to adjust Present Hour, 00 to 23, is from 0H to 23H. Press OK to finish setting. c- Set minutes: LED display 00, is 0min,press + or - to adjust Present Minute, 00 to 59, is from 0min to 59min. Press OK to finish setting. Note: 1- Not press OK within 10s after adjust, setting Present time is failure. 2- Cut off power first then to reset Present time.
		Present time set finished	LED display P1
	P1	Default Mode (see detail in Mode table)	Press  , LED display P1, press OK, select P1 Mode. (Not press OK within 10s, Week timer setting is failure)
	P2		Press  , LED display P2, press OK, select P2 Mode. (Not press OK within 10s, Week timer setting is failure)
	P3		Press  , LED display P3, press OK, select P3 Mode. (Not press OK within 10s, Week timer setting is failure)
	P4		Press  , LED display P4, press OK, select P4 Mode. (Not press OK within 10s, Week timer setting is failure)
	P5		Press  , LED display P5, press OK, select P5 Mode. (Not press OK within 10s, Week timer setting is failure)

	P6	Free mode	<p>Press , LED display P6, press OK, select P6 Mode. P6 is free mode. (Not press OK within 10s, Week timer setting is failure) LED display 1, press + or -, from 1 to 7, set from Monday to Sunday.</p> <table border="1" data-bbox="716 485 1344 1724"> <tr> <td data-bbox="716 485 836 1016">LED display 1 and flickering (Monday)</td> <td data-bbox="836 485 950 888">Press »OK«</td> <td data-bbox="950 485 1344 888"> Pre-set Mode at Monday a- LED display 00, press + or - to set from 0H to 24H, then press OK, start time set completed. The appliance start to work at this time. b- LED display 00, press + or - to set from 0H to 24H, then press OK, stop time set completed.. c- Set start time is 00, stop time is 00, that Pre-set Mode default shutdown. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="716 888 836 1016"></td> <td data-bbox="836 888 950 1016">Flickering 5s</td> <td data-bbox="950 888 1344 1016">Not set in 5s, Pre-set Mode in Monday shutdown and skip to 2(Tuesday)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="716 1016 836 1094">LED display 2-7</td> <td colspan="2" data-bbox="836 1016 1344 1094">Setting method for 2 to 7 are the same as 1.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="716 1094 836 1367">Note</td> <td colspan="2" data-bbox="836 1094 1344 1367"> 1- In per day, only can set one working time round(from start to stop) 2- Only can set hours, no minutes. 3- Pre-set Mode need to set start and stop time both. 4- Pre-set Mode all 1-7 must set completed or default showdown, After set the 7, week time start up. Week timer light is on. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="716 1367 836 1724">Quick setting</td> <td colspan="2" data-bbox="836 1367 1344 1724"> 1- LED 1-7 flickering, press + or - to adjust and press OK to select day from Monday to Sunday, not selected day default shutdown(start: 00, stop: 00). Must set start and stop time at 7(set start: 00, stop: 00 if need to shutdown on 7(Sunday), then press OK), Week timer is start up. 2- It has memory function after set week timer(cancel week timer, the setting is in record) Setting record delete after power cut off. </td> </tr> </table>	LED display 1 and flickering (Monday)	Press »OK«	Pre-set Mode at Monday a- LED display 00, press + or - to set from 0H to 24H, then press OK, start time set completed. The appliance start to work at this time. b- LED display 00, press + or - to set from 0H to 24H, then press OK, stop time set completed.. c- Set start time is 00, stop time is 00, that Pre-set Mode default shutdown.		Flickering 5s	Not set in 5s, Pre-set Mode in Monday shutdown and skip to 2(Tuesday)	LED display 2-7	Setting method for 2 to 7 are the same as 1.		Note	1- In per day, only can set one working time round(from start to stop) 2- Only can set hours, no minutes. 3- Pre-set Mode need to set start and stop time both. 4- Pre-set Mode all 1-7 must set completed or default showdown, After set the 7, week time start up. Week timer light is on.		Quick setting	1- LED 1-7 flickering, press + or - to adjust and press OK to select day from Monday to Sunday, not selected day default shutdown(start: 00, stop: 00). Must set start and stop time at 7(set start: 00, stop: 00 if need to shutdown on 7(Sunday), then press OK), Week timer is start up. 2- It has memory function after set week timer(cancel week timer, the setting is in record) Setting record delete after power cut off.	
LED display 1 and flickering (Monday)	Press »OK«	Pre-set Mode at Monday a- LED display 00, press + or - to set from 0H to 24H, then press OK, start time set completed. The appliance start to work at this time. b- LED display 00, press + or - to set from 0H to 24H, then press OK, stop time set completed.. c- Set start time is 00, stop time is 00, that Pre-set Mode default shutdown.																
	Flickering 5s	Not set in 5s, Pre-set Mode in Monday shutdown and skip to 2(Tuesday)																
LED display 2-7	Setting method for 2 to 7 are the same as 1.																	
Note	1- In per day, only can set one working time round(from start to stop) 2- Only can set hours, no minutes. 3- Pre-set Mode need to set start and stop time both. 4- Pre-set Mode all 1-7 must set completed or default showdown, After set the 7, week time start up. Week timer light is on.																	
Quick setting	1- LED 1-7 flickering, press + or - to adjust and press OK to select day from Monday to Sunday, not selected day default shutdown(start: 00, stop: 00). Must set start and stop time at 7(set start: 00, stop: 00 if need to shutdown on 7(Sunday), then press OK), Week timer is start up. 2- It has memory function after set week timer(cancel week timer, the setting is in record) Setting record delete after power cut off.																	
	Week timer shutdown		Seventh times to press  , Week timer shutdown.															

	Display description	<p>1、 LED display Environment temperature after setting, week timer indicator light and corresponding function indicator light are on.</p> <p>2、 Heating mode(Low heat or High heat, not Set temperature Mode), when setting week timer, LED display Environment temperature and Week timer light and Low heat or High heat light flickering. Set temperature mode, when setting week timer, Set temperature mode light is on.</p> <p>3、 Swing, Low heat, High heat, Set temperature, Open window detection function are all can be operated when in week timer mode or normal working mode.</p> <p>4、 The indicator light is on when corresponding function is working.</p>																																																																
<p>Mode table:</p> <table border="1" data-bbox="427 720 1344 1367"> <thead> <tr> <th>Mode</th> <th>Monday</th> <th>Tuesday</th> <th>Wednesday</th> <th>Thursday</th> <th>Friday</th> <th>Saturday</th> <th>Sunday</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> </tr> <tr> <td>P3</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>8:00 - 17:00</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>P4</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>18:00 - 7:00^a</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>P5</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>00:00 - 23:59</td> <td>00:00 - 23:59</td> </tr> <tr> <td>P6</td> <td>Free mode</td> <td>Free mode</td> <td>Free mode</td> <td>Free mode</td> <td>Free mode</td> <td>Free mode</td> <td>Free mode</td> </tr> <tr> <td>Note</td> <td colspan="7"> <p>a: P2/P4 Mode, stop time is at the second day</p> <p>P6: Time set range, 00-24H, start time must before than stop time, otherwise, set failure.</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Mode	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	P1	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	P2	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	P3	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	OFF	OFF	P4	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	OFF	OFF	P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	P6	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Note	<p>a: P2/P4 Mode, stop time is at the second day</p> <p>P6: Time set range, 00-24H, start time must before than stop time, otherwise, set failure.</p>						
Mode	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday																																																											
P1	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00																																																											
P2	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a																																																											
P3	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	8:00 - 17:00	OFF	OFF																																																											
P4	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	18:00 - 7:00 ^a	OFF	OFF																																																											
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59																																																											
P6	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode	Free mode																																																											
Note	<p>a: P2/P4 Mode, stop time is at the second day</p> <p>P6: Time set range, 00-24H, start time must before than stop time, otherwise, set failure.</p>																																																																	
 Cancel	Cancel Set temperature mode	<p>1、 When in setting, press  to cancel.</p> <p>2、 After setting temperature completed, must press  first then press  to cancel.</p> <p>3、 When set temperature mode on low heat, after cancel, return to low heat.</p> <p>When set temperature mode on high heat, after cancel, return to high heat.</p> <p>4、 Press , set temperature mode showdown.</p>																																																																

	Cancel Week timer	<ol style="list-style-type: none"> 1、 When in setting, press  to cancel. 2、 After setting week timer completed, must press  first then press  to cancel. 3.1Set temperature Mode to set week timer, when cancel week timer, Working on High heat. 3.2When heating mode(not Set temperature mode) on Low heat, after cancel week timer, return to Low heat. When heating mode(not Set temperature mode) on High heat, after cancel week timer, return to High heat.
Power-off protection	Default start up	Maximum detection temperature is 51 ℃, the appliance shutdown when detected temperature reach 51 ℃.

SAFETY SYSTEM

- The appliance has a safety system which automatically switches off the unit when overheated.
- If overheating occurs, switch off the appliance, remove the plug from the socket, and let it cool down for at least 30 minutes. Put the plug in the socket and switch on the heater.
- This heater is equipped with a tilt protection safety device. For safety reasons, the unit will automatically switch off the power if it is put on unstable or uneven surfaces or if it is tilted accidentally.

MAINTENANCE

- The fan heater only needs regular cleaning on the outside.
- Before you clean the unit, turn off the switch. Remove the plug from the socket and wait until the fan heater cools down completely.
- Use a damp cloth to wipe the heater housing.
- Do not use detergents, abrasive cleaning liquids or chemicals (alcohol, gasoline etc.) to clean the appliance.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 220-240V ~ 50-60Hz

Power consumption: 2000W




Note: Environmental Protection and Disposal

Consumers are legally obligated to properly dispose of electronic devices, lamps, and batteries at the end of their lifespan.

They can be returned free of charge at designated public collection points or through retailers.

The deletion of personal data is the consumer's responsibility.

 Light bulbs and batteries that can be safely removed and are not permanently installed must be separated for separate disposal.

The details of legally compliant disposal are governed by regional legislation.

The symbol of a crossed-out waste bin indicates that electronic devices and batteries must never be disposed of in household waste after their lifespan.

Symbols placed below the waste bin indicate the possible presence of certain substances (lead = Pb, mercury = Hg, cadmium = Cd).

This separation is necessary because batteries and electronic devices contain both valuable resources and substances that are harmful to humans and the environment.

By recycling, collecting, and reusing batteries and suitable electronic devices, you contribute to the preservation and protection of the environment and human health.



Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain toxic elements and heavy metals that can be harmful to the environment and human health. Return empty batteries to an appropriate recycling facility.

Information requirement for the electric local space heaters

Model identifier(s): 27705748 / 27692453					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)		
Nominal heat output	P _{nom}	2.0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Auxiliary electricity consumption			fan assisted heat output		No
At nominal heat output	e _{lmax}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	e _{lSB}	0.00047	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	No
				with electronic room temperature control	No
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	Yes
			Other control options (multiple selections possible)		
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	Yes
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	Yes
				with black bulb sensor	No
Contact details	BAHAG AG Gutenbergstr. 21 68167 Mannheim GERMANY				