

# MET DACH®

BIS ZU  
**10 JAHRE**  
GARANTIE

## TRAPEZ & SINUS BLECHBEDACHUNG



### DACHSANIERUNG LEICHT GEMACHT DANK...

 sehr guter Witterungsbeständigkeit

 Temperaturunempfindlichkeit

 UV-Beständigkeit

 geringem Gewicht

 einfacher Verlegung

 vielfältiger Einsatzbereiche wie z. B.

Gartenhäuser, Carports, Fassaden und Zäune

 langer Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit

 passendem und bewährtem Verlegezubehör

 **Exklusiv im BAUHAUS**  
Wenn's gut werden muss.


# METDACH Stahlbleche sind praktisch, kostengünstig und einfach zu verlegen. DIE LÖSUNG für eine Vielzahl von Leichtbauten!

**Alle Platten sind bis 6m Länge Zentimetergenau bestellbar!**


## TECHNISCHE ANGABEN

Längen	2000 mm 1200 mm
Blechstärke	0,35 - 0,40 mm
Mindestgefälle	14 °
Schrauben pro m <sup>2</sup>	ca. 6 bis 10 Stück
Garantie	5 bis 10 Jahre
Max. Belastung	120 kg/m <sup>2</sup>

## SINUSPROFIL




## TRAPEZPROFIL




	TRAPEZPROFIL	TRAPEZPROFIL	TRAPEZPROFIL	SINUSPROFIL	SINUSPROFIL	
	silber RAL 9006 BH Nr.: 30832839	anthrazit RAL 7016 BH Nr.: 23109630 BH Nr.: 26542030	rot RAL 3009 BH Nr.: 23109685 BH Nr.: 26542049	anthrazit RAL 7016 BH Nr.: 27468430	rot RAL 3009 BH Nr.: 27457021	<b>Schrauben</b> 4,8 x 35 mm BH Nr.: 23120613 - rot BH Nr.: 23122947 - grau BH Nr.: 23109658 - verz.
2m 1,2m Garantie	5 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	
Materialstärke	0,35 mm	0,40 mm	0,40 mm	0,40 mm	0,40 mm	


## VERLEGEZUBEHÖR



Das **Traufblech / Schürze für Dachrinne** wird als erstes Zubehörteil nach dem Anbau der Dachrinne, noch vor der Verlegung der Kondensschutzfolie montiert. Es überdeckt die Dachrinne um ca. 5cm.  
BH Nr.: 23122910 - rot  
BH Nr.: 23109676 - grau  
BH Nr.: 30820977 - silber




Der **Kantwinkel** wird als seitliche Abschlusskante des Daches verwendet. Es wird über das Trapez- bzw. Sinusblech montiert.  
BH Nr.: 23122901 - rot  
BH Nr.: 23109667 - grau  
BH Nr.: 30764613 - silber




Die **gerade Dachfirsthaube** wird über den Ansatz der Dachschrägen gesetzt und mit Bohrschrauben über den Blechen befestigt.  
BH Nr.: 23109694 - rot  
BH Nr.: 23109649 - grau  
BH Nr.: 30832811 - silber


## MONTAGEHINWEISE




Das Dach muss eine Mindestneigung von 14° aufweisen, damit die Wasserdichtigkeit an den Überlappungen gewährleistet werden kann.



Das Blech kann direkt auf eine Wasserdichte Oberfläche z. B. Unterspannbahn Silent Pro 1000 oder Bitumenbahn verlegt werden. Es wird empfohlen, zusätzlich eine Holzlattung zum Abführen des Kondenswassers unter das Blech zu montieren.




Der Lattenabstand der vertikalen Lattung sollte max. 800 mm betragen und die horizontale Lattung 400 mm nicht überschreiten.




1. Schutzfolie entfernen
2. Traufbleche montieren
3. Trapezbleche laut Zeichnung verlegen
4. Ortgangsprofile montieren

ca. 6-10 Schrauben pro m<sup>2</sup>. Die Schrauben in jedes zweite Trapez oder dritte Welle setzen und in der nächsten Reihe versetzt verschrauben. **Die Verschraubung erfolgt im Wellental!**



Die seitliche Überlappung muss mindestens 50mm bzw. ein Trapez oder eine Welle betragen. Die Verschraubung der Bleche untereinander erfolgt auf dem Wellenberg.



Die horizontale Überlappung muss mindestens 100mm betragen. Die überlappenden Bleche sind mit Schrauben miteinander an der Unterkonstruktion zu befestigen.